

## Manuel d'utilisation

## Micro-onduleur monophasé

S450S/S800S/S1600S



## Tous droits réservés.

## Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être modifiée, distribuée, reproduite ou publiée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Sungrow Power Supply Co., Ltd (ci-après « SUNGROW »).

## Les marques commerciales

**SUNGROW** et toutes les autres marques de Sungrow citées dans ce manuel sont la propriété de SUNGROW.

Toutes les autres marques commerciales ou marques déposées mentionnées dans ce manuel sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

## Licences de logiciels

- Il est interdit d'utiliser les données contenues dans les micrologiciels ou logiciels développés par SUNGROW, en totalité ou en partie, à des fins commerciales et par tout moyen.
- Il est interdit d'effectuer des opérations d'ingénierie inverse, de craquage ou d'effectuer toute autre opération compromettant la conception du programme d'origine du logiciel développé par SUNGROW.

## À propos de ce manuel

Ce manuel contient principalement des informations sur le produit, ainsi que les consignes d'installation, d'utilisation et de maintenance applicables. Il n'a pas vocation à fournir des renseignements exhaustifs sur le système photovoltaïque (PV). Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse **www.sungrowpower.com** de même que sur la page Internet du fabricant du composant concerné.

## Validité

Ce manuel s'applique aux modèles suivants de micro-onduleurs de chaîne photovoltaïque connectés au réseau de faible puissance:

- S450S
- \$800S
- \$1600S

Ceux-ci seront désignés ci-après par le terme « micro-onduleur », sauf mention contraire.

### Groupe ciblé

Ce manuel est destiné au personnel technique professionnel qui doit installer, utiliser et entretenir le micro-onduleur, ainsi qu'aux utilisateurs qui doivent vérifier les paramètres du micro-onduleur.

Le micro-onduleur ne doit être installé que par des techniciens professionnels. Le technicien professionnel est tenu de répondre aux exigences suivantes:

- Posséder des connaissances en câblages électriques et en mécanique, et connaître les schémas de principe électrique et mécanique.
- Être formé professionnellement à l'installation et à la mise en service de l'équipement électrique.
- Être capable de réagir rapidement aux dangers ou aux urgences qui peuvent survenir pendant l'installation et la mise en service.
- Connaître les normes locales et les règlementations de sécurité applicables aux systèmes électriques.
- Lire entièrement ce manuel et comprendre toutes les instructions de sécurité qui sont liées aux opérations.

### Comment utiliser ce manuel

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit et conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Tout le contenu, les images, les marquages ou les symboles dans ce manuel sont la propriété de SUNGROW. Aucune partie de ce document ne peut être réimprimée par du personnel n'appartenant pas à SUNGROW sans autorisation écrite.

Le contenu de ce manuel peut être périodiquement mis à jour ou révisé, et c'est le produit effectivement acheté qui prévaut. Les utilisateurs peuvent se procurer la dernière version de ce manuel à l'adresse **support.sungrowpower.com** ou auprès des canaux de vente.

#### Déclaration de sécurité

Pour en savoir plus sur le processus de réponse aux vulnérabilités de sécurité réseau du produit et la divulgation des vulnérabilités, veuillez consulter le site Web suivant : https://en.sungrowpower.com/security-vulnerability-management.

Pour plus d'informations sur la sécurité réseau, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du module de communication ou à l'enregistreur de données fourni avec le produit.

#### Symboles

Ce manuel contient des consignes de sécurité importantes, qui sont mises en évidence avec les symboles suivants, pour garantir la sécurité des personnes et des biens pendant l'utilisation ou pour aider à optimiser la performance du produit de façon efficace. Assurez-vous de bien comprendre la signification de ces symboles d'avertissement pour mieux utiliser le manuel.

## **DANGER**

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque élevé qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

## AVERTISSEMENT

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque modéré qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles.

### ATTENTION

Indique des dangers potentiels avec un niveau de risque faible qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des blessures mineures ou modérées.

#### AVIS

Indique des risques potentiels qui, s'ils ne sont pas évités, peuvent entraîner des dysfonctionnements de l'appareil ou des pertes financières.



« NOTE » introduit des informations complémentaires, des points spécifiques d'attention ou des conseils pouvant être utiles, par exemple pour vous aider à résoudre des problèmes ou gagner du temps.

## Politique de confidentialité

Le dispositif du micro-onduleur lui-même ne recueille aucune donnée personnelle ou télémétrique. Il peut recueillir des informations telles que les données de production d'énergie et les données de fonctionnement du produit à des fins de calcul. Vous pouvez vérifier et gérer ces informations sur l'application iSolarCloud. Vous trouverez la politique de confidentialité sur l'écran de connexion de l'application.



Cancel

# Contenu

Tous droits réservés			
À propos de ce manuelII			
Politique de confidentialité	IV		
1 Consignes de sécurité	1		
2 Description du produit	3		
2.1 Système PV connecté au réseau et basé sur un micro-onduleur	3		
2.2 Micro-onduleur	4		
2.3 Scénarios d'application	5		
2.3.1 Système PV monté sur toiture	5		
3 Conception du matériel	8		
3.1 Modèles de produit	8		
3.2 S450S	9		
3.3 S800S	10		
3.4 S1600S	11		
4 Instructions d'installation	12		
4.1 Préparation précédant l'installation	12		
4.1.1 Sécurité durant le montage	12		
4.1.2 Conditions environnementales de l'installation	13		
4.1.3 Espace nécessaire à l'installation	14		
4.1.4 Exigences du module PV	14		
4.1.5 Outils d'installation	15		
4.2 Schéma de câblage du système	15		
4.3 Montage et câblage	17		
4.3.1 Montage du micro-onduleur	17		
4.3.2 Fixez le connecteur CA mâle	19		
4.3.3 Procédure de câblage	21		
5 Mise en service	25		
5.1 Procédure de mise en service	25		
5.2 Réglage des paramètres de fonctionnement sur l'application			
iSolarCloud	25		
5.2.1 Renseignements généraux	25		

	5.2.2 Configuration des paramètres d'opération de l'appareil	27
6	Surveillance à distance	32
	6.1 Créer une centrale électrique	32
	6.2 Mise à jour du micrologiciel	36
	6.3 Affichage de la disposition	38
	6.4 Réinitialiser le mot de passe du compte iSolarCloud	42
	6.5 Réinitialiser le mot de passe du micro-onduleur	43
	6.6 Activer le point d'accès du micro-onduleur	45
7	Maintenance	46
	7.1 Avis de maintenance	46
	7.2 Entretien de routine	48
	7.3 Retrait et remplacement du micro-onduleur	48
	7.3.1 Retrait et remplacement du micro-onduleur	48
	7.3.2 Remplacement du micro-onduleur sur l'application iSolarCloud	49
	7.4 Mise hors service du système	51
	7.4.1 Débranchement du micro-onduleur	51
	7.4.2 Démontage du micro-onduleur	51
	7.4.3 Mise au rebut du micro-onduleur	52
8	Dépannage et maintenance	53
	8.1 États des voyants et dépannage	53
9	Annexe	61
	9.1 Technical Data	61
	9.2 Assurance qualité	63
	9.3 Coordonnées	64

## 1 Consignes de sécurité

Lors de l'installation, de la mise en service, de l'utilisation et de la maintenance du produit, respectez scrupuleusement les étiquettes sur le produit et les exigences de sécurité dans le manuel. Toute opération ou tout travail incorrect peut causer :

- Des blessures/la mort de l'opérateur ou d'une autre personne.
- Des dommages au produit ou à d'autres biens.

## AVERTISSEMENT

- N'effectuez aucune opération sur le produit (y compris, mais sans s'y limiter, la manipulation, l'installation, la mise sous tension ou l'entretien du produit, le raccordement électrique et le travail en hauteur) dans des conditions météorologiques difficiles, telles que le tonnerre et la foudre, la pluie, la neige et les vents de niveau 6 ou plus. SUNGROW n'est pas responsable des dommages causés à l'appareil par des cas de force majeure, tels que les tremblements de terre, les inondations, les éruptions volcaniques, les coulées de boue, la foudre, les incendies, les guerres, les conflits armés, les typhons, les ouragans, les tornades et autres conditions météorologiques extrêmes.
- En cas d'incendie, évacuez le bâtiment ou la zone de production et déclenchez l'alarme incendie. Il est strictement interdit de retourner dans la zone d'incendie, quelles que soient les circonstances.

### AVIS

- Serrez les vis avec le couple spécifié en utilisant des outils lors de la fixation du produit et des bornes. Autrement, le produit pourrait être endommagé. Et les dommages provoqués ne seraient pas couverts par la garantie.
- Apprenez à utiliser correctement les outils avant de les utiliser pour éviter de blesser des personnes ou d'endommager l'appareil.
- Entretenez l'appareil en ayant une connaissance suffisante de ce manuel et en utilisant les outils appropriés.

Ť.

- Les consignes de sécurité de ce manuel ne sont que des suppléments et ne sauraient couvrir toutes les précautions à observer. Effectuez vos interventions en tenant compte des conditions réelles sur le site.
- SUNGROW ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toute violation des conditions générales de fonctionnement en toute sécurité, des normes de sécurité générales ou de toute consigne de sécurité contenues dans ce manuel.
- Lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance du produit, respectez les lois et les réglementations locales. Les précautions de sécurité de ce manuel ne sont que des suppléments par rapport aux lois et aux réglementations locales.
- Lors du transport du produit, de son installation, de son câblage, de son entretien, etc., les matériaux et les outils préparés par les utilisateurs doivent répondre aux exigences des lois et réglementations locales applicables, aux normes de sécurité et aux autres spécifications. SUNGROW n'est pas responsable des dommages causés au produit par l'utilisation de matériaux et d'outils qui ne répondent pas aux exigences susmentionnées.
- Les opérations sur le produit, y compris, mais sans s'y limiter, la manipulation, l'installation, le câblage, la mise sous tension, l'entretien et l'utilisation du produit, ne doivent pas être effectuées par du personnel non qualifié. SUNGROW n'est pas responsable des dommages causés au produit par des opérations effectuées par du personnel non qualifié.
- Lorsque le transport du produit est organisé par les utilisateurs, SUNGROW n'est pas responsable des dommages causés au produit par les utilisateurs eux-mêmes ou par les tiers prestataires de services de transport désignés par les utilisateurs.
- SUNGROW ne peut être tenue responsable des dommages causés au produit par la négligence, l'intention, la faute, le mauvais fonctionnement et d'autres comportements des utilisateurs ou d'organisations tierces.
- SUNGROW ne peut être tenue responsable de tout dommage causé au produit pour des raisons indépendantes de SUNGROW.

SUNGROW

## 2 Description du produit

## 2.1 Système PV connecté au réseau et basé sur un micro-onduleur

#### Présentation du système

Le système PV connecté au réseau et basé sur un micro-onduleur est principalement composé de modules PV, d'un micro-onduleur PV connecté au réseau (« micro-onduleur »), d'un dispositif de communication et d'acquisition de données (en option), d'une plateforme de surveillance et d'un réseau électrique. La structure du système est présentée ci-dessous. Faisant partie intégrante du système PV, le micro-onduleur convertit le courant continu généré par les modules PV en courant alternatif compatible avec le réseau et l'y injecte.





### **Micro-onduleur**

Le micro-onduleur est un type d'onduleur solaire capable de convertir le courant continu généré par les modules PV en courant alternatif compatible avec le réseau. Comparé aux onduleurs centraux et aux onduleurs de chaîne, le micro-onduleur présente les avantages d'une production élevée et d'une grande sécurité. Il est aujourd'hui largement utilisé dans les systèmes PV résidentiels et distribués.

Grâce à sa fonction Wi-Fi intégrée, le micro-onduleur peut accéder à Internet par l'intermédiaire d'un routeur domestique sans fil, puis télécharger les données générées pendant son fonctionnement vers iSolarCloud. Les utilisateurs peuvent se connecter à la plateforme de surveillance iSolarCloud ou à l'application iSolarCloud pour vérifier les données du Cloud.

## SUNGROW

#### Plateforme de surveillance iSolarCloud

La plateforme de surveillance iSolarCloud est un logiciel de surveillance et de gestion basé sur le Web. La plateforme permet aux utilisateurs de visualiser les données détaillées de production et de performance du micro-onduleur. Elle permet également aux utilisateurs de gérer et d'entretenir l'appareil à distance et de résoudre certains défauts et alarmes éventuels le plus tôt possible, garantissant ainsi un fonctionnement stable de l'appareil. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de la plateforme de surveillance iSolarCloud.

#### Application iSolarCloud

L'application iSolarCloud est une application mobile conçue pour la gestion des nouvelles centrales électriques. Elle peut être utilisée sur les appareils Android et iOS. Les utilisateurs peuvent consulter les données de fonctionnement de la centrale sur l'application. Elle offre également des fonctions telles que l'accès rapide à la centrale, le réglage des paramètres à distance, la localisation et la notification rapides des défauts, ainsi que l'analyse des rendements et des revenus. L'application permet une gestion plus efficace car elle ne dépend pas d'un PC. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation de l'application iSolarCloud.

## 2.2 Micro-onduleur

#### Types de micro-onduleurs

En fonction du nombre de modules PV pouvant être branchés, les micro-onduleurs sont divisés en trois types : « 1-en-1 », « 2-en-1 » et « 4-en-1 ». Un seul module PV peut être branché à un micro-onduleur « 1-en-1 », deux à un micro-onduleur « 2-en-1 » et quatre à un micro-onduleur « 4-en-1 ».



Figure 2-2 Types de micro-onduleurs

### Caractéristiques

 Efficacité élevée de la production d'énergie : Dans le système PV connecté au réseau et basé sur un micro-onduleur, le micro-onduleur garantit que les modules PV fonctionnent tous de manière optimale, grâce à un contrôle MPPT indépendant pour chaque module. Étant donné que chaque module dispose d'un MPPT indépendant, leurs performances en termes de production d'énergie ne seront pas affectées les unes par les autres. En d'autres termes, la diminution de la production d'énergie d'un seul module, due à l'ombrage, à l'orientation ou à d'autres facteurs, n'affectera pas l'efficacité de la production d'énergie des autres modules du système.

- Excellentes performances en matière de sécurité : Le micro-onduleur ayant une tension continue relativement faible, de quelques dizaines de volts seulement, le risque potentiel d'incendie causé par des arcs électriques à haute tension est éliminé et la sécurité est ainsi encore renforcée.
- Une utilisation et un entretien plus intelligents : Le micro-onduleur prend en charge l'utilisation et l'entretien au niveau du module. Les utilisateurs peuvent localiser avec précision chacun des modules PV et diagnostiquer leur état de fonctionnement, ce qui rend l'utilisation et l'entretien plus faciles et plus intelligents.

## 2.3 Scénarios d'application

Compte tenu de son rendement élevé en matière de production d'énergie et de ses excellentes performances en matière de sécurité, le micro-onduleur a été largement utilisé dans des systèmes PV résidentiels.

## 2.3.1 Système PV monté sur toiture

Tout comme pour les systèmes PV de balcon, les utilisateurs peuvent utiliser des microonduleurs pour augmenter le rendement des systèmes PV monté sur toiture. Dans ce scénario, les utilisateurs peuvent utiliser le même type de micro-onduleurs ou un mélange de différents types de micro-onduleurs pour couvrir la demande de différentes puissances.





#### Répéteur Wi-Fi (en option)

Pour les systèmes PV montés sur toiture nécessitant une meilleure qualité de communication, si la fonctionnalité Wi-Fi du micro-onduleur ne peut satisfaire aux exigences de communication des données du système, un répéteur Wi-Fi (en option) doit être installé à un endroit approprié entre le micro-onduleur et le routeur.



L'utilisateur peut se tenir à l'emplacement du routeur, se connecter via un accès local au micro-onduleur sur l'application iSolarCloud et vérifier la force du signal Wi-Fi du routeur sur l'écran des réglages réseau. Une fois le signal Wi-Fi stabilisé, déterminez si un répéteur est nécessaire.



Vérifiez la force du signal Wi-Fi du routeur dans la liste des réseaux. Si le réseau Wi-Fi du routeur ne peut pas être détecté ou si le nombre de barres de signal est  $\leq$  2, les actions suivantes sont recommandées :

- Rapprochez le routeur du micro-onduleur jusqu'à ce que la force du Wi-Fi du routeur soit
  2 barres. Le micro-onduleur peut alors entrer en communication normalement.
- 2 Ajoutez un répéteur Wi-Fi au milieu entre le routeur et le micro-onduleur et assurez-vous que la force du signal à l'emplacement du répéteur est > 2 barres. Le micro-onduleur peut alors entrer en communication normalement.

Le répéteur Wi-Fi doit être préparé séparément par l'utilisateur. L'utilisateur peut utiliser les répéteurs Wi-Fi recommandés TP-LINK RE330 (AC1200, norme européenne), Fritz 600, ou choisir un répéteur en fonction de ses besoins.

A



Il est recommandé d'utiliser le micro-onduleur dans un système monophasé ou biphasé connecté au réseau. La plage de tension de réseau compatible est la suivante : 154 - 277 V.

## 3 Conception du matériel

## 3.1 Modèles de produit

## Modèles de produit

- S450S, 1-en-1
- S800S, 2-en-1
- S1600S, 4-en-1



Figure 3-1 Définition du modèle de produit

N°	Définition	Description
1	Marque et modèle	S : SUNGROW
2	Puissance nominale	800: Le produit a une puissance nominale de 800 W
3	Onduleur monophasé	S : Monophasé

## 3.2 S450S

## **Conception externe**

Dimensions









## 3.3 S800S

## **Conception externe**







Figure 3-5 Dimensions

## 3.4 S1600S

## **Conception externe**









Figure 3-7 Dimensions

## 4 Instructions d'installation

## 4.1 Préparation précédant l'installation

## 4.1.1 Sécurité durant le montage

## A DANGER

Assurez-vous de l'absence de raccordements électriques avant l'installation. Avant de percer, évitez l'eau et le câblage électrique dans la paroi.

## AVERTISSEMENT

Pour les exigences spécifiques relatives à l'environnement d'installation, reportezvous à . Si l'environnement dans lequel l'appareil est installé ne répond pas aux exigences, SUNGROW ne sera pas tenue responsable des dommages matériels qui en résulteraient.

## 

Une manipulation inappropriée peut provoquer des blessures corporelles !

- Lorsque vous déplacez l'onduleur, tenez compte de son poids et équilibrez les charges pour éviter tout basculement ou chute.
- Portez un équipement de protection approprié avant d'effectuer toute opération sur l'onduleur.
- Les bornes inférieures et les interfaces de l'onduleur ne doivent pas toucher directement le sol ou d'autres supports. L'onduleur ne doit pas être directement placé sur le sol.

### AVIS

Lors de l'installation d'appareils, veillez à ce qu'aucun appareil du système ne rende difficile le fonctionnement de l'interrupteur CC et du disjoncteur CA ou ne gêne le personnel de maintenance.

Si un perçage est nécessaire pendant l'installation :

- Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous percez des trous.
- Assurez-vous d'éviter l'eau et le câblage électrique dans la paroi avant de percer.
- Protégez le produit des copeaux et de la poussière.

### 4.1.2 Conditions environnementales de l'installation

- Si le micro-onduleur est installé dans un endroit où la végétation est luxuriante, désherbez régulièrement. En outre, le sol sous le micro-onduleur doit subir certains traitements, tels que la pose de ciment ou de gravier, etc. (une surface de 3 m×2,5 m est recommandée).
- N'installez pas le micro-onduleur dans un environnement contenant des produits inflammables, des explosifs ou de la fumée.
- N'installez pas le micro-onduleur dans des endroits propices aux fuites d'eau, par exemple sous la bouche d'aération du climatiseur, la bouche d'aération ou la fenêtre de sortie des câbles de la salle des machines, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de provoquer un court-circuit en raison d'une infiltration d'eau.
- N'installez pas le micro-onduleur dans un endroit où se trouvent des produits corrosifs tels que des gaz corrosifs et des solvants organiques, etc.
- Lorsque le micro-onduleur fonctionne, sa surface peut porter des tensions élevées ou devenir très chaude. Ne le touchez pas, sinon vous risquez de vous brûler ou de vous électrocuter.
- N'installez pas le micro-onduleur dans un endroit facile d'accès pour les personnes.
- Une bonne dissipation de la chaleur est très importante pour le micro-onduleur. Veuillez installer l'onduleur dans un environnement ventilé.
- Si le micro-onduleur doit être installé dans un environnement fermé, il convient d'installer des dispositifs supplémentaires de dissipation de la chaleur ou de ventilation. Pendant le fonctionnement du micro-onduleur, la température de la pièce ne doit pas être supérieure à la température ambiante extérieure.
- Veuillez consulter SUNGROW avant d'installer des micro-onduleurs à l'extérieur dans des zones sujettes aux dommages causés par le sel, qui sont principalement des zones côtières situées à moins de 500 mètres de la côte. La quantité de sédimentation des embruns salés est liée aux caractéristiques de l'eau de mer, des vents marins, des précipitations, de l'humidité de l'air, de la topographie et de la couverture forestière dans les zones maritimes adjacentes, et il existe des différences substantielles entre les différentes zones côtières.
- N'installez pas le micro-onduleur dans un environnement contaminé par des produits chimiques tels que les halogènes et les sulfures.
- N'installez pas le micro-onduleur dans un environnement soumis à des vibrations et à un champ électromagnétique important. Les environnements à champ magnétique intense sont des lieux où l'intensité du champ magnétique est supérieure à 30 A/m.
- Dans les environnements poussiéreux, tels que les lieux remplis de poussière, de fumée ou de fibres, des particules peuvent s'accrocher à la sortie d'air ou au dissipateur de chaleur de l'appareil, ce qui a un impact sur ses performances en matière de dissipation de la chaleur ou peut même l'endommager. Par conséquent, n'installez pas le micro-onduleur dans un environnement poussiéreux. Si le micro-onduleur doit être installé dans de tels environnements, il convient de nettoyer régulièrement les ventilateurs et le dissipateur de chaleur afin d'assurer une bonne dissipation de la chaleur.



 La température moyenne à environ 1 m autour du micro-onduleur doit être considérée comme sa température de fonctionnement. La température et l'humidité doivent être conformes aux exigences ci-dessous :



## 4.1.3 Espace nécessaire à l'installation

Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace au niveau du dissipateur de chaleur du microonduleur pour que la chaleur se dissipe correctement. L'espace requis pour l'installation d'un seul micro-onduleur est indiqué dans la figure ci-dessous.



- Pour installer le micro-onduleur sur un toit, assurez-vous qu'il est au moins 20 mm plus haut que la surface du toit.
- Pour installer le micro-onduleur sur un mur, assurez-vous qu'il se trouve à au moins 20 mm de la surface du mur.

Pour installer le micro-onduleur sur un balcon, assurez-vous qu'il se trouve à au moins 20 mm de la surface de la balustrade.

## 4.1.4 Exigences du module PV

f

i

	S1600S	S800S	S450S
Plage de puissance			
recommandée pour le	375 W – 570 W		
module PV			
Tension d'entrée PV	60.1/		
max.	00 V		
Courant d'entrée PV		16 \ * 2	16 \ * 1
max.	10A 4	IUA Z	

## 4.1.5 Outils d'installation

Les outils d'installation à utiliser comprennent, sans s'y limiter, ceux énumérés ci-dessous. Si nécessaire, utilisez d'autres outils auxiliaires présents sur le site.









Lunettes de



Chaussures de sécurité

Bouchons d'oreilles

Masque antipoussière



Marqueur

Gants de sécurité



Tournevis cruciforme





Aspirateur



Maillet en caoutchouc

Cutter



Pince à dénuder

Outil de sertissage



Bracelet antistatique



Clé Allen

Coupe-fil

4.2 Schéma de câblage du système

Cette section présente le schéma de câblage du système PV monté sur toiture et l'utilisation des accessoires du produit, avec le micro-onduleur S1600S comme exemple.



Figure 4-1 Accessoires pour système PV monté sur toiture

N°	Définition	Modèle	Description
1	Micro-onduleur	S450S/S800S/ S1600S	Inclus dans la livrai- son comme équipe- ment standard.
2	Capuchon d'étan- chéité pour connec- teur type T	MC-EC01	Inclus dans la livrai- son. Utilisé pour protéger le port non utilisé sur le connec- teur type T.
3	Câble principal CA type T, 2,8 m	MEC-2.8T01	Inclus dans la livrai- son. Utilisé pour connecter deux mi- cro-onduleurs.
4	Câble de rallonge, 2,8 m	MEC-2.8AE01	En option. Utilisé lorsque la distance entre deux micro- onduleurs dépasse 2,8 m.
5	Connecteur CA, mâle	MC-M01	Inclus dans la livrai- son. Utilisé pour brancher le micro- onduleur au boîtier de distribution électrique.

## Tableau 4-1 Accessoires

N°	Définition	Modèle	Description
6	Outil de débranche-	MIT-DT01	Inclus dans la livrai-
	ment des		son. Utilisé pour dé-
	connecteurs		brancher deux câ-
			bles principaux CA
			type T, ou dé-
			brancher le câble
			principal CA type T
			du micro-onduleur.
7	Vis de fixation M8	M8	Préparé par les uti-
			lisateurs. Utilisé
			pour fixer le micro-
			onduleur.
8	Câble de mise à la	Section transversale	Préparée par les uti-
	terre (avec vis)	recommandée du	lisateurs. Utilisée
		câble : 2,5 mm <sup>2</sup> (M4)	pour la mise à la
			terre externe du mi-
			cro-onduleur.

## 4.3 Montage et câblage

## 4.3.1 Montage du micro-onduleur

Ne pas soulever le câble à la main lors de la manipulation de l'appareil.Les micro-onduleurs S450S et S800S ne disposent pas de poignées. Vous pouvez les déplacer en saisissant la rainure située à l'arrière.



Figure 4-2 Avertissement de manipulation

Étape 1 Décollez l'étiquette du code QR sur le boîtier de l'appareil. Deux étiquettes identiques de code QR sont apposées sur le boîtier. Décollez l'une d'entre elles et collez-la à l'emplacement désignée dans le Guide d'installation rapide. Elle sera utilisée ultérieurement pour la configuration des paramètres d'opération de l'appareil.



Étape 2 Fixez les écrous de fixation. Fixez les écrous dans le support, comme indiqué sur la figure.
 La distance entre les deux écrous doit être d'environ 170 mm. L'écrou et l'outil utilisé pour fixer les écrous sont à préparer séparément par les utilisateurs.



**Étape 3** Montez le micro-onduleur. Fixez le micro-onduleur au support à l'aide de vis M8 en appliquant un couple de 9,0 Nm, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



- - FIN

## 4.3.2 Fixez le connecteur CA mâle

Dans le système photovoltaïque sur le toit, pour terminer le câblage CA, vous devez connecter le connecteur mâle CA au câble CA du boîtier de distribution électrique, afin que le câble puisse être connecté au câble principal CA type T du micro-onduleur.

**Étape 1** Passez le câble. Dévissez le capuchon étanche du connecteur CA mâle et insérez le câble dans le connecteur.



**Étape 2** Dénudez le câble. Dénudez la couche de protection et la couche isolante à la bonne longueur, comme spécifié dans la figure ci-dessous.



Étape 3 Sertissez les bornes. Sertissez les bornes pressées à froid sur les fils à l'aide d'un outil de sertissage.



**Étape 4** Câblage. Insérez les fils L, N et PE dans les trous correspondants du connecteur CA mâle, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



**Étape 5** Assemblez le connecteur CA mâle. Poussez la bague d'étanchéité et le capuchon étanche dans le boîtier du connecteur, et serrez le capuchon étanche.



- - FIN

## 4.3.3 Procédure de câblage

**Étape 1** Branchez le câble de mise à la terre externe. Fixez le câble de mise à la terre à l'aide de vis M4 en appliquant un couple de 1,5 Nm, comme indiqué dans la figure ci-dessous.



Étape 2 Branchez les connecteurs CC. Branchez les connecteurs CC du micro-onduleur sur ceux des modules PV, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Assurez-vous que la polarité est correcte.



## AVERTISSEMENT

- Le connecteur DC PV1 doit être relié à un module PV. Dans le cas contraire, le système pourrait signaler un défaut et ne pas fonctionner correctement.
- Lors du branchement des connecteurs DC, veillez à ce que l'ordre des connecteurs corresponde aux positions réelles des modules PV sur le site afin de faciliter la configuration ultérieure de l'agencement physique de la centrale.
- Si certains connecteurs DC du micro-onduleur ne sont pas connectés à des modules PV, utilisez des capuchons étanches IP67 pour sceller les connecteurs inutilisés. Les capuchons étanches doivent être préparés par l'utilisateur.
- Si le module PV est situé trop loin du micro-onduleur, un câble de rallonge DC est nécessaire. L'utilisateur doit tout d'abord s'occuper du câble de rallonge.
- Les modules PV ne peuvent pas être branchés en série.

Étape 3 Branchez le connecteur CA. Branchez le connecteur CA du micro-onduleur au câble principal CA, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Assurez-vous que le branchement est sécurisé.



Étape 4 (En option) Branchez le câble de rallonge. Un câble de rallonge est nécessaire si la distance est supérieure à 2,8 m. Branchez le câble principal CA type T à l'autre extrémité du câble de rallonge, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Assurez-vous que le branchement est sécurisé.



Étape 5 Branchez le connecteur CA mâle. Pour les instructions sur la manière de brancher le connecteur CA mâle sur le câble, consultez "4.3.2 Fixez le connecteur CA mâle".
 Branchez le connecteur CA mâle à l'autre extrémité du câble principal CA type T, comme indiqué sur la figure ci-dessous. Assurez-vous que le branchement est sécurisé.



Étape 6 Scellez le connecteur type T. Si aucun câble n'est branché au port de l'autre côté du connecteur type T, scellez-le à l'aide du capuchon d'étanchéité, comme le montre la figure cidessous.



#### - - FIN

i.

Les micro-onduleurs S450S, S800S et S1600S sont tous monophasés, mais peuvent aussi être utilisés dans des systèmes d'alimentation triphasés. En cas d'utilisation dans un système d'alimentation triphasé, connectez les microonduleurs à différentes lignes de phase pour garantir un équilibre de puissance entre les trois phases. Par exemple, dans la figure ci-dessous, trois microonduleurs S1600S sont connectés respectivement aux lignes triphasées L1, L2 et L3. Si, en utilisation réelle, le nombre ou la puissance des micro-onduleurs ne peuvent pas être répartis de manière égale, l'utilisateur peut ajuster lui-même le nombre de micro-onduleurs connectés aux différentes lignes de phase, en suivant le principe de l'équilibre des puissances.



## 5 Mise en service

## 5.1 Procédure de mise en service

### Inspection précédant la mise en service

Avant d'allumer le micro-onduleur pour la première fois, effectuez les contrôles suivants et assurez-vous que les exigences ci-dessous sont toutes respectées.

- Tous les appareils sont bien installés.
- Le disjoncteur CA est réglé sur « ARRÊT ».
- Le câble de mise à la terre est correctement relié en toute sécurité.
- Le câble CA est correctement relié en toute sécurité.
- Le disjoncteur CA a été sélectionné conformément aux exigences spécifiées dans ce manuel et aux normes locales en vigueur.
- Tous les panneaux de sécurité et les étiquettes d'avertissement sont bien fixés, intacts et lisibles.

#### Procédure de mise en service

- 1 Allumez le disjoncteur CA principal de la maison.
- 2 Téléchargez l'application iSolarCloud et effectuez les réglages des paramètres de connexion au réseau en vous référant à " Réglage des paramètres d'opération sur iSolarCloud".
- 3 Vérifiez le voyant DEL. Le système de production d'énergie commencera à fonctionner si le voyant devient normal.

# 5.2 Réglage des paramètres de fonctionnement sur l'application iSolarCloud

### 5.2.1 Renseignements généraux

### À propos de l'application iSolarCloud

Le pays/la région et le type de réseau définis pour le micro-onduleur doivent être conformes aux normes locales de connexion au réseau, afin que l'énergie produite puisse être injectée dans le réseau. L'application iSolarCloud est un logiciel permettant aux utilisateurs de configurer les paramètres d'opération du micro-onduleur sur le réseau. Vous pouvez télécharger l'application des deux manières suivantes :

- Recherchez iSolarCloud dans l'App Store, sur Google Play ou dans d'autres magasins d'applications, et téléchargez l'application en suivant les instructions à l'écran.
- Scannez le code QR ci-dessous avec un téléphone et téléchargez l'application.



Figure 5-1 Application iSolarCloud

Le micro-onduleur dispose également de sa propre fonction Wi-Fi. Les utilisateurs peuvent configurer le réseau du micro-onduleur pour le connecter au réseau domestique sans fil, afin qu'il puisse télécharger ses données de production et de performance vers iSolarCloud via Internet. Les données du Cloud peuvent être consultées sur l'application iSolarCloud ou sur le système Web.

#### Vérification de l'appareil

Pour une plus grande facilité d'utilisation, le système est capable d'exécuter automatiquement une vérification de l'appareil afin de s'assurer qu'il peut fonctionner normalement sur le réseau. La vérification sera effectuée avant la connexion au réseau sur la connexion des modules PV, l'état de fonctionnement du micro-onduleur, le réglage du pays/de la région, etc. Une fois la vérification de l'appareil terminée, le micro-onduleur peut démarrer.

#### Synchronisation de l'appareil

Le système propose une fonction qui permet aux utilisateurs de synchroniser les paramètres du réseau entre différents appareils, en cas d'utilisation de plusieurs microonduleurs. Après avoir effectué les réglages du réseau pour un appareil, les utilisateurs peuvent synchroniser ces réglages avec ceux des autres appareils en un seul clic, ce qui permet de réduire le temps consacré à la mise en service.

#### Configuration de l'opération de connexion au réseau

En résumé, avant de mettre le micro-onduleur en service sur le réseau, les utilisateurs doivent procéder au paramétrage du réseau et de la connexion au réseau sur iSolarCloud. Ils peuvent également procéder à la vérification et à la synchronisation des appareils, etc. Le déroulement général des opérations est illustré ci-dessous.



Figure 5-2 Tableau de configuration de l'opération de connexion au réseau

## 5.2.2 Configuration des paramètres d'opération de l'appareil

Étape 1 Connectez-vous via un accès local. Ouvrez l'application iSolarCloud. Appuyez sur Accès local sur l'écran de connexion et scannez le code QR sur le micro-onduleur. Saisissez ensuite le compte utilisateur et le mot de passe pw1111, puis appuyez sur Vérification. Vous accédez alors à la rubrique « Mise en service », comme le montre la figure cidessous.



- Connectez un seul téléphone mobile à la fois au point d'accès du microonduleur. En cas de connexions multiples, un problème de conflit pourrait survenir.
- Pour garantir la sécurité de votre compte, changez immédiatement votre mot de passe après vous être connecté au système et reconnectez-vous en utilisant le nouveau mot de passe.
- Il est suggéré de désactiver la commutation automatique du réseau sur le téléphone mobile pour qu'il puisse rester connecté au point d'accès du micro-onduleur. Dans le cas contraire, le téléphone pourrait passer automatiquement à un signal Wi-Fi plus fort, interrompant ainsi sa connexion au micro-onduleur.

A
Étape 2 Définissez le pays/la région souhaité(e) et le type de réseau. Appuyez sur Initialisation de l'appareil pour accéder à « Initialiser les paramètres de protection », comme le montre la figure ci-dessous. Vous pouvez sélectionner le pays/la région et le type de réseau en fonction de votre situation.



 Étape 3 (En option) Vérification de l'appareil. Pour s'assurer du bon fonctionnement du microonduleur, il est recommandé, une fois les réglages des paramètres de connexion au réseau effectués, d'appuyer sur Confirmer et de procéder à une vérification de l'appareil. Si rien n'est anormal, vous pouvez démarrer l'appareil. Le micro-onduleur peut également démarrer si vous choisissez de Passer la vérification de l'appareil.



Étape 4 Une fois le paramètre « Initialiser les paramètres de protection » défini, le système revient à la « Mise en service ». Sélectionnez maintenant Réseau, puis le réseau domestique et saisissez le bon mot de passe pour connecter l'appareil au réseau, comme illustré dans la figure ci-dessous. S'il n'y a qu'un seul micro-onduleur, après une connexion réseau réussie, appuyez sur Passer pour accéder à l'écran d'accueil, où vous pouvez vérifier les données de fonctionnement de l'appareil.



![](_page_38_Picture_2.jpeg)

Étape 5 Pour configurer des connexions réseau pour plusieurs micro-onduleurs, appuyez sur
 Confirmer à la fin de l'étape 4 pour synchroniser les paramètres réseau actuels sur les différents appareils. Après une synchronisation réussie, les utilisateurs n'ont pas besoin de perdre du temps à effectuer les réglages réseau pour les autres appareils.

C BACK THRE-HOW DE VERY DE VER				@PUBUSH	
Preserved to correct.	S/N Minimum from a	В	SN SN	=	SAN Transistore
List of Avenue WLAN	Added Desteas	4	-+ - hori Added Devices		
Andoork configuration for the same device a screwelder. Whether is spectromate the manual screwelder devices Sector	A262407290007	. a	433246155000 433246 Synchronizing Configurat	9 m.	AD Device Synchronization Successful AD Synchronization Successful Synchronizationed Confirm
ESP,464755 @ SG-WNW123416759 @					
6G A22240118888 ¥					
S0 409971658615					
90.4/9991088816 ·					

- - FIN

# 6 Surveillance à distance

## 6.1 Créer une centrale électrique

#### Renseignements généraux

Pour surveiller en temps réel et à distance les données de production d'énergie de l'appareil, vous devez créer une centrale et ajouter l'appareil à la centrale afin d'en assurer la gestion.

Étape 1 Créez un compte. Ouvrez l'application iSolarCloud et appuyez sur S'inscrire sur l'écran de connexion. Sélectionnez ensuite le serveur et le type de compte et renseignez les informations requises pour créer un compte propriétaire, comme indiqué sur la figure cidessous.

![](_page_39_Picture_5.jpeg)

af ag 🗰

Étape 2 Créez une centrale électrique. Connectez-vous à votre compte sur l'application iSolar-Cloud. Suivez les instructions à l'écran, appuyez sur Créer une centrale électrique, renseignez les informations générales sur la centrale, puis enregistrez, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

	Privacy Policy iSolarCloud					
SUNGROW Welcome to iSolarCloud	Sungrow Deutschland GmbH (also referred to as "Sungrow"; "we", "us" or "our") attaches greet importance to your privacy.	L				
This considify • Innerest Forestell • English Theorem Innerest English Theorem Innerest Engl	therefore, we have a value of a privice parks of the cover is now associated at privice processing of the cover is now associated we have a set of the cover is not the weather was also declaration of the "weeker" or not the Grant Chical Age (the "Age") the weather and not a cover privi- age of the state of the cover is not any of the cover is a state of the cover is not associated and the cover is not any of the cover is a state of the cover is not associated and the cover is not any of the cover is not any of the cover is not oright and have not not have any of the cover is not associated the cover is not because the test of the cover is not have any of the cover is not because the cover is not have any of the cover is not because the second of the cover is not because the test of the cover is not have any of the cover is not because the second of the cover is not because the test of the cover is not any of the cover is not because the test of the cover is not any of the cover is not because the test of the cover is not any of the cover is not because the test of the cover is not any of the cover is not because the test of the cover is not any of the cover is not the cover is		There is n	s plare, pla	ne create a p	art fi
Local Access	excitant below In addition to the potency policy we have embedded data and privacy information in DISAGREE AGREE		Â		0	-
	Contraction of the local division of the loc					
Create Plant of Ol Plant Information	rroat 5 Ceneral Information					
Create Plant of OI Plant Information	root 5: Ceneral Information Plant Name My	1				
Create Plant of 01 Plant Information 02 Device Setup	* Flant Name My * Installed PV Power (kWp)					
Create Plant of OI Plant Information 02 Device Setup 03 Tariff	Ceneral Information     Plant Name     My     Installed PV Power (kWp)     25					
Create Plant of OI Plant Information 02 Device Setup 03 Tariff	<ul> <li>Plant Name</li> <li>* Plant Name</li> <li>* Installed PV Power (kWp)</li> <li>25</li> <li>* Plant Type</li> </ul>					
Create Plant of OI Plant Information 02 Device Setup 03 Tariff	<ul> <li>Ceneral Information</li> <li>Plant Name</li> <li>My</li> <li>Installed PV Power (kWp)</li> <li>25.</li> <li>Plant Type</li> <li>Residential Storage</li> </ul>					
Create Plant of OI Plant Information 02 Device Setup 03 Tariff	Ceneral Information       >     * Plant Name       >     My       >     * Installed PV Power (kWp)       25.     * Pant Type       Residential Storage     * Detailed Address					
4 Create Plant of OI Plant Information 02 Dovice Setup 03 Tariff	Ceneral Information     Ceneral Information     Plant Name     My     S     Plant Name     My     S     Plant Type     Residential Storage     Potalied Address     Zunhua, Tangshan, Hebel, Chuna	~				
4 Create Plant of OI Plant Information 02 Device Setup 03 Tariff	<ul> <li>Ceneral Information</li> <li>Plant Name</li> <li>Plant Name</li> <li>My</li> <li>installed PV Power (kWp)</li> <li>25.</li> <li>Plant Type</li> <li>Residential Storage</li> <li>Detailed Address</li> <li>Zunhua, Tangshan, Hebel, Chuna</li> <li>City</li> </ul>	- -				
4 Create Plant of OI Plant Information 02 Dovice Setup 03 Tariff	Ceneral Information       >     • Plant Name       >     • Plant Name       My     • Installed PV Power (kWp)       25     • Plant Type       • Pesidential Storage     • Detailed Address       Zunhua, Tangshan, Hebel, China     • City       Tangshan     • City	-				

Tableau 6-1 Paramètres requis pour la création d'une centrale électrique

Paramètre	Description			
Nom de l'installation*	Saisissez le nom de l'installation.			
Puissance installée (kWp)*	Saisissez la puissance installée.			
Type d'installation*	Sélectionnez le type d'installation.			
	L'emplacement de la centrale électrique, qui peut être défini de deux manières :			
Adresse détaillée*	<ul> <li>Réglage manuel : Saisissez l'emplacement de la centrale électrique dans le champ de saisie.</li> </ul>			
	<ul> <li>Acquisition automatique : Appuyez sur automatiquement l'emplacement actuel.</li> </ul>			
Ville*	Ville où la centrale électrique est située.			
Code postal	Code postal du lieu où la centrale électrique est située.			
Pays/Région*	Pays/région où la centrale électrique est située.			
Fuseau horaire*	Fuseau horaire du lieu où la centrale électrique est située.			
Modèle du module	Le modèle du module PV utilisé dans la centrale électrique.			

SUNGROW

Paramètre	Description
Adresse e-mail du propriétaire*	Saisissez l'adresse e-mail du propriétaire.
Type de connexion réseau*	Définissez le type de connexion réseau pour la centrale électrique.
Date de connexion au réseau	Affiche la date actuelle par défaut. Vous pouvez appuyer sur 🛱 pour régler la date de connexion au réseau.
Image de la centrale électrique	Téléchargez une image de la centrale électrique.

- Étape 3 Ajoutez un appareil. Après avoir renseigné les informations relatives à l'installation, le système passe à l'écran « Créer une centrale électrique ». Appuyez sur Configuration de l'appareil pour ajouter l'appareil. Vous pouvez ajouter le micro-onduleur à la centrale électrique manuellement ou en scannant son code QR.
  - Scan du code QR : Scannez le code QR sur l'appareil. Une fois l'appareil reconnu, appuyez sur **Enregistrer** pour l'ajouter à la centrale électrique, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

![](_page_41_Picture_5.jpeg)

 Ajout manuel : Saisissez , sélectionnez Int-WiFi et saisissez le numéro de série de l'appareil (qui figure sur la plaque signalétique de l'appareil). Appuyez ensuite sur Enregistrer pour ajouter l'appareil à la centrale, comme indiqué sur la figure cidessous.

![](_page_41_Picture_7.jpeg)

Étape 4 Fixation des tarifs d'électricité. Une fois l'appareil ajouté, le système passe à l'écran
 « Créer une centrale électrique ». Appuyez sur Tarifs d'électricité. Vous pouvez définir le
 Tarif de rachat et le Tarif de consommation en suivant les instructions affichées à
 l'écran, puis en appuyant sur Enregistrer, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

	Prate		0.801011		-	tata	*01	ED 10112	-	5454		*01	ED 10.11
0	<	Edit Tariff	Skip	2		Create Plan	nt		3	-	XXX		=
	<ul> <li>Tariff is used don't know electric pov</li> </ul>	d for revenue calculi your tariff, please or ver company.	itton. If you intact your		01	Plant Inform	Campl	•••• >	0	Excessive in	utalled Powe	or Differen	
	Unit		v		02	Device Setup	Greek	···· >		- 63			4°C
	Food in Tarif					SNA202800	1005				- A		Ø
	Tariff Type				03	Tariff	(irea)				Yan		
	Fixed Tariff		*										
	Tariff(CNV/kW	h)										7	T
	Please Ente	ri -								~		~	~
	Consumptio	n Tariff							Fire	-time Power	. Ind	alied Power	r[kWp]
	Tariff Type											0.80	l
	Plant Tariff								Day	Week	Month	Year	Lifette
	5=	re and Continue	L.			Complete	L		<		19/3æn/2024		2
		Save and exit				Give us a feed	L		Energ	y Analysi	s		^

SUNGROW

Étape 5 La centrale qui a été créée est affichée sur l'écran « Surveillance ». Vous pouvez appuyer sur une centrale pour consulter ses informations détaillées et celles de ses appareils, comme indiqué sur la figure ci-dessous.

Flux de puissance : Des informations telles que la puissance générée et la puissance d'alimentation du système PV sont affichées ici. Les flèches entre les icônes indiquent que de l'énergie circule entre les appareils. La direction dans laquelle pointe la flèche indique le sens du flux d'énergie.

![](_page_43_Picture_4.jpeg)

La nuit, comme il n'y a pas de lumière, le micro-onduleur de la centrale cesse de fonctionner en raison de l'absence de source d'énergie. Dans ce cas, il ne communique pas avec l'arrière-plan et son état indique « hors ligne ». Toutefois, cela n'indique pas un défaut de l'appareil. Dès que les conditions d'éclairage reviennent à la normale, avec une source d'énergie stable, le micro-onduleur se remet en marche et fonctionne à nouveau. Il communiquera alors normalement avec l'arrière-plan et son état indiquera « en ligne ». Si l'appareil reste hors ligne pendant une longue période ou en cas d'autres signes anormaux, vérifiez l'appareil et sa connexion au réseau.

Étape 6 Si vous avez connecté tous les micro-onduleurs au réseau en suivant l'étape 5 dans
 "5.2.2 Configuration des paramètres d'opération de l'appareil", après la création de la centrale, les micro-onduleurs seront tous affichés sur la liste.

- - FIN

Ŧ

## 6.2 Mise à jour du micrologiciel

#### Renseignements généraux

Afin d'améliorer les performances, la stabilité et la fiabilité de l'appareil, ou de corriger les problèmes et vulnérabilités connus, SUNGROW est susceptible de publier de temps à autre de nouvelles versions du micrologiciel et d'en informer les utilisateurs. Veuillez mettre à jour le micrologiciel régulièrement pour garantir le fonctionnement fiable de l'appareil.

Étape 1 Ouvrez l'application iSolarCloud et saisissez le Nom d'utilisateur et le Mot de passe pour vous connecter. Sélectionnez Surveillance pour accéder à la liste des centrales, et appuyez sur le nom de l'installation pour accéder à l'onglet « Aperçu ». Appuyez ensuite sur l'icône dans le coin supérieur droit et sélectionnez Mise à jour logiciel, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

More	All(23) Following(4) To Commission(3) Com	O RD 1011 XXX Devicer Layout Device	€ CHERNER XXX Ξ Faults
SUNGROW Welcome to iSolarCloud ww 13676645079	Conversion of the second secon	Decesive installed Power Difference	Firmware Update Plant Configuration Smart IV Curve Diagnosis Live Data
Reserved Reserved     Regist Reserved	Equivalent Hours 0.59h Day Yale 4.325.vm Day Oktoherge 2.778vm	A <sup>14</sup> The control of	Configuration Report
Local Access	Equivalent Hours 0.06n Daily vale: 0.448.xxm Daily Catage 0.004xvm	O.80      Day Week Mouth Yeer Lifetr     →     Dan/00004 →  Energy Analysis	O.80      Wree karm ree there     voluentation     voluentation     there     construction     construction

Étape 2 Sélectionnez l'onglet Micro-onduleur. Sélectionnez le micro-onduleur et appuyez sur
 Mise à jour logiciel. Définissez le Délai d'expiration de mise à niveau d'appareil
 unique sur 1 h (défini par l'utilisateur) et appuyez sur Mise à jour pour lancer une mise à
 jour, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

	5 < Firmware Update	6 < Firmware Update
All Devices	SUNSTONE- H. 8000.V000.P034-20230724.zip Applicable RangeAutorita	SUNSTONE- H_B000.V000.P034-20230724.zip Applicable Range Australia
Communication Module  Subucadostromads CMB02_VT	Task Name 07/10/2023 14:40	Task Name
1	Single Device Update Timeout	Single Device Update Timeout
	2	
		1
Wormagen Lipsdate	Update	Upone

Si la mise à jour du micrologiciel n'est pas terminée dans le délai prédéfini, le système indique un délai de mise à jour du micrologiciel. Dans ce cas, lancez une autre mise à jour.

- - FIN

A

## 6.3 Affichage de la disposition

Choisissez l'onglet **Disposition** en haut de l'écran. Ici, vous pouvez vérifier les données de rendement et la disposition de tous les modules PV connectés au micro-onduleur.

- Affichage des informations sur l'appareil
  - Afficher les informations sur le module PV : Appuyez sur un module PV dans la disposition pour vérifier son angle de montage et ses données de fonctionnement.

![](_page_45_Figure_6.jpeg)

- Affichage des informations sur le micro-onduleur : Appuyez sur un micro-onduleur dans la disposition pour vérifier ses informations de production d'énergie.
  - Choisissez Information en bas à gauche de l'écran pour afficher plus d'informations sur le micro-onduleur, telles que Informations générales, Erreur, Courbe, Réglages et État du signal de pilotage à distance.
  - Choisissez Réglages en bas à droite pour définir les réglages de l'appareil.

<	PCB MI	=	<	PCB MI	=
Energy Flow	Layout	Devices	Overview	Layout	Device
Physical Layout +	Daily Yeld +	Communication	Physical Layout	• Do ly Yield •	
٢		0 ⊕	3	Micro Inverter1	×
			<b>D</b> 5/N	A2024	01250002
			Data Jodate Tir	ne: 09/03/2024 10:45	
			Total Yield	(kWh)	0.80
	• A.		ি Total Activ	e Power(W)	929
	- 2		Total Reac	tive Power(var)	0
	IO'AT CEO'AT	EBOW/n	🛞 Total DC P	ower(W)	968
			lotal Appa	rent Power(VA)	943
			Total Powe	r Factor	0.99
52 AT			Grid Frequ	ency(Hz)	49.97
		10	Informatio	m Sett	ings
Device		Curve			

• Basculer entre les dispositions : Appuyez sur **v** en haut à gauche de la vue Disposition pour basculer entre **Disposition physique** et **Disposition logique**.

<	PCB MI	Ξ
Overview	Layout	Device
Physical Layout 🔹	Daily Yield	
٢		€ ♦
	Layout	2
Physical Layou	Jt	~
Logical Layout	:	

- **Disposition physique** : Affiche la position d'installation et l'angle du micro-onduleur et des modules PV.
- Disposition logique : Affiche la connexion entre le micro-onduleur et les modules PV et leur état d'affectation.

- Affichage des données de rendement énergétique :
  - Appuyez sur 
     en haut à droite de la vue Disposition. Vous pouvez basculer entre Rendement quotidien, Rendement mensuel, Rendement annuel et Rendement total, et vérifier les données de production d'énergie des modules PV en conséquence.
  - Appuyez sur 🖤 en haut à droite de la vue Disposition. Choisissez **Puissance** et

activez la fonction de données en direct. Vous pouvez ensuite choisir " = →**Données en temps réel**" pour vérifier le flux des données en temps réel de cette centrale.

C Overview	PCB MI	
Physical Layout *	Daily vield	
٢		€ \$
2772532163323		
	Yield	
Daily Yield		~
Monthly Yield		
Annual Yield		2
Total Yield		6.78
© Power		

Affichage de l'état et de la quantité de l'appareil : Appuyez sur ven bas à gauche de la vue Disposition pour vérifier l'état et le nombre de micro-onduleurs.

![](_page_48_Picture_2.jpeg)

• Affichage de l'appareil : Appuyez sur **Appareil** en bas à gauche de la vue Disposition pour vérifier le numéro de série et l'état d'attribution de l'appareil.

<	РСВ МІ	Ξ
Energy Flow	Layout	Devices
Physical Layout *	Daily Yield +	Communication
١		00
	● ~1~v 1,092kWh Ap275020542	
BOWN BOOM	wh 890wh	990Wh 7777
52 All		
Device		

![](_page_48_Picture_5.jpeg)

 Affichage des courbes : Appuyez sur Courbe en bas à droite de la vue Disposition. Vous pouvez choisir un module, et appuyer sur Courbe pour vérifier ses données de production d'énergie affichées sous forme de courbe.

![](_page_49_Picture_3.jpeg)

## 6.4 Réinitialiser le mot de passe du compte iSolarCloud

Modifiez le mot de passe requis pour vous connecter au compte iSolarCloud.

() tosz () () () () () () () () () () () () ()	1925 all Y L. / Forgo: Password	1822 of ¥■     / Identity Verrication     //      /////////////////////////	1530 at ▼ L.: Modely Password heads and	S Not
	2	XXXXXX Sector of Sector		Surrendu Ministeri os Rese
SUNGROW Weikemeiken Seiler Claud		555 2.0 1		re-login Som octops to So
eranos e	Nach rester, type provident?" in Islandig upplies I the rest of worldware deals, world	Variation for exercise a second for Liver Baccon and Training been service Liver Baccon and the resident service		
and a second and a second a	<ol> <li>Course enables to execute the mades as a segmentation</li> <li>Source and the second secon</li></ol>	<ol> <li>The set "fraction error in transaction of junck in a first test states and invasion must after the sets states that the states of the set the set of the set is set to be set of the set is vanished for the set to be set in a first a vanished of the set of the set.</li> </ol>		
برياهة الاستعادة		<ul> <li>Anno seeff sortion cases are not have need and after neveral times presented set. They are to a more and more.</li> </ul>		
velannen in ditterrane			ka te	Sa pain

Étape 1 Appuyez sur Mot de passe oublié sur l'écran de connexion.

F

Étape 2 Saisissez le nom du compte et appuyez sur Suivant.

Il se peut que vous ne puissiez pas réinitialiser votre mot de passe dans les cas suivants :

- · Le compte n'est pas associé à une adresse e-mail.
- Vous avez supprimé vos informations personnelles, par exemple votre adresse e-mail.
  - Vous avez oublié le nom de votre compte.

Si vous rencontrez l'un des problèmes ci-dessus, veuillez contacter le service client.

- Étape 3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur Émission. Saisissez le code de vérification que vous avez reçu et appuyez sur Suivant.
- **Étape 4** Saisissez un nouveau mot de passe. Le mot de passe doit être composé de 8 caractères au minimum et contenir au moins une lettre et un chiffre. Appuyez ensuite sur **Modifier**.
- **Étape 5** Après avoir modifié le mot de passe, appuyez sur **Se reconnecter** pour revenir à l'écran de connexion. Vous pouvez maintenant vous connecter avec votre nouveau mot de passe.

- - FIN

### 6.5 Réinitialiser le mot de passe du micro-onduleur

Modifiez le mot de passe requis pour accéder au micro-onduleur.

SUNGROW

![](_page_51_Picture_2.jpeg)

- Étape 1 Ouvrez la centrale créée et appuyez sur Appareil.
- Étape 2 Choisissez le micro-onduleur cible.
- Étape 3 Appuyez sur Réglage des paramètres du dispositif de communication dans la barre de menu déroulante, puis choisissez Paramètres communs.
- Étape 4 Appuyez sur Réinitialiser le mot de passe de connexion.
- Étape 5 Appuyez sur Activation.
- Étape 6 Appuyez sur Appliquer les paramètres.

#### - - FIN

Une fois le réglage terminé, le mot de passe de ce micro-onduleur sera réinitialisé à son état initial. Ensuite, vous pouvez scanner le code QR sur le boîtier de l'appareil et modifier à nouveau le mot de passe.

## 6.6 Activer le point d'accès du micro-onduleur

Si le point d'accès du micro-onduleur se déclenche après expiration du délai, vous pouvez

е	réactiver	en	suivant	les	étapes	ci-dessous.
1	CVERVIEW LaveLt Device	0	K XXX Overview Layout	E 3	K XXX' ngs Communication Device Paramet	er Setting 5
	Excessive Installed Power Difference		Q Search All(1) M cro Inverter[1]	Pilton ST	Common Parsmeters	>
	18·c		XXX © Ortina X Micro International /N: A0202402180 WLAN Signa Story add International Internation	CG Set ve Merce		
	1.50 Day Wack Month Year Lifetime < <u>12/Mar/2024</u>			•		
4	Common Parameters	6	Common Paramete	··s 6	Common Parameters	
	AP hotspot enable switch		AP Hotspot Set Value Please Select	>	AP Hotspot Set Value Open	>
	Reset Login Password > Bet Volus: Please Select >		Reset Login Password Set Value Please Select	>	Reset Login Password	
	Remote Device Restart >		Remote Device Restart Sot Value Picese Solect	*	Re Sat Task Name	>
					2024-03-26 19:40 Common Parameters Settings	
					Instruction Valid Period	
					0.5h 1h 72h	NE
		3	Cancel AP Hotspot	Confirm	information to accurate. The platform deta data parted on the bed device attribute information if received.	98° A
			Please Scient Clase		Cancel Corfir	n
			Open	1		
2	All a stand			-	Aprily Sertings	

- Étape 1 Ouvrez la centrale créée, et choisissez Appareil.
- Étape 2 Choisissez le micro-onduleur cible.
- Étape 3 Appuyez sur Réglage des paramètres du dispositif de communication dans la barre de menu déroulante, puis choisissez Paramètres communs.
- Étape 4 Appuyez sur Point d'accès AP et sélectionnez Ouvrir.
- Étape 5 Dans la fenêtre Réglages, définissez le « Délai d'instruction valide » (la durée pendant laquelle le point d'accès reste activé) en fonction de vos besoins réels, puis appuyez sur Confirmer.
  - - FIN

SUNGROW

# 7 Maintenance

## 7.1 Avis de maintenance

#### **DANGER**

Risque de dommages pour le produit ou de blessure corporelle suite à un entretien inadéquat !

- Veillez à utiliser des outils d'isolation spéciaux pendant les opérations haute tension.
- Déconnectez d'abord le disjoncteur CA côté réseau et vérifiez l'état du produit avant d'effectuer tout travail d'entretien.
- Une fois que le produit est sous tension depuis 10 minutes, mesurez la tension et le courant avec un instrument professionnel. Les opérateurs portant un équipement de protection ne peuvent faire fonctionner et entretenir le produit que lorsqu'il n'y a pas de tension ou de courant.
- Même si le produit est arrêté, il peut encore être chaud et provoquer des brûlures. Porter des gants de protection avant de faire fonctionner le produit une fois refroidi.

#### **DANGER**

Lors de l'entretien du produit, il est strictement interdit d'ouvrir le produit s'il y a une odeur ou de la fumée ou si l'apparence du produit est anormale. S'il n'y a pas d'odeur, de fumée ou d'aspect anormal évident, réparez ou redémarrez le produit en fonction des mesures correctives de l'alarme. Évitez de vous tenir directement devant le produit pendant la maintenance.

### ATTENTION

Pour éviter une utilisation abusive ou des accidents provoqués par du personnel non autorisé : Mettez des panneaux d'avertissement bien en évidence ou démarquez des zones de sécurité autour du produit pour éviter des accidents provoqués par une utilisation abusive.

#### AVIS

Ne redémarrez le produit qu'après avoir éliminé le dysfonctionnement qui compromet les performances de sécurité.

Le produit ne contenant aucune pièce pouvant être entretenue, n'ouvrez jamais le boîtier ou ne remplacez pas de composants internes.

Pour éviter tout risque d'électrocution, n'effectuez pas d'opérations d'entretien qui ne rentrent pas dans le cadre de ce manuel. Si nécessaire, contactz SUNGROW pour l'entretien. Sinon, les pertes provoquées ne sont pas couvertes par la garantie.

#### AVIS

Ne touchez pas la carte de circuit imprimé ou d'autres composants sensibles à l'électricité statique car vous risquez d'endommager le produit.

- Ne touchez pas le circuit imprimé sans en avoir besoin.
- Observez les réglementations de protection contre l'électricité statique et portez un bracelet antistatique.

## 7.2 Entretien de routine

Élément	Méthode	Période
Appareil propre	Vérifiez la température et la présence de poussière dans le micro-onduleur. Nettoyez le boîtier du micro-onduleur si nécessaire.	Tous les 6 mois à un an (en fonction de la quantité de poussière présente dans l'air)
Raccorde ments électriques	Vérifiez que tous les câbles sont bien branchés. Vérifiez si les câbles sont endommagés, notamment la surface en contact avec le métal.	6 mois après la mise en service, puis une ou deux fois par an
État général du système	<ul> <li>Vérifiez visuellement la présence de dommages ou de déformations sur le micro-onduleur.</li> <li>Vérifiez la présence d'un bruit anormal durant le fonctionnement.</li> <li>Vérifiez chaque paramètre de fonctionnement.</li> <li>Assurez-vous qu'aucun objet ne recouvre le dissipateur thermique du micro-onduleur.</li> </ul>	Tous les 6 mois

# 7.3 Retrait et remplacement du micro-onduleur

### 7.3.1 Retrait et remplacement du micro-onduleur

Étape 1 Coupez le disjoncteur CA principal de la maison.

Étape 2 Pour retirer le connecteur CA, utilisez un outil de débranchement.

![](_page_55_Figure_8.jpeg)

**Étape 3** Retirez le connecteur DC en utilisant une clé à connecteur pour desserrer les pièces de verrouillage.

![](_page_56_Figure_3.jpeg)

![](_page_56_Picture_4.jpeg)

Clé de connecteur préparée par l'utilisateur.

- Étape 4 Retirez le câble de mise à la terre.
- Étape 5 Dévissez les vis de fixation à l'aide de l'outil approprié.

- - FIN

#### 7.3.2 Remplacement du micro-onduleur sur l'application iSolarCloud

**Étape 1** Après le remplacement de l'appareil sur site, ouvrez l'application iSolarCloud et procédez aux réglages dans **Initialisation de l'appareil** et **Réseau** pour le nouvel appareil en vous référant à "5.2.2 Configuration des paramètres d'opération de l'appareil".

Étape 2 Appuyez sur la centrale et choisissez Appareil. Ensuite, appuyez sur et choisissez Remplacement appareil pour ajouter le nouveau micro-onduleur à la centrale. Les étapes sont indiquées ci-dessous. Pour ajouter un nouvel appareil, consultez "6.1 Créer une centrale électrique".

> Overview Q. Search

S/N:A202311211121

O Commissioning Unit

Device Model: Device Type

LOCAL ACCESS

WLAN Signal Strength

Micro Inverter

dd Device

٢

5

D Micro Inverter S/N: A2023

All(3) Communication Module(II

Please use "Local Access" to access and cor commissioning

ett so 🔳

XXX

02.14

Device Setup

an the QR code on the device to connect th

QR code not found

5

T

2

int be

.e. re is no QR code or the code car tified, please select " ${f T}$ ".

e S/N: A2023155011204

=

Filter V

J.

14:21

<

2

![](_page_57_Picture_3.jpeg)

![](_page_57_Figure_4.jpeg)

![](_page_57_Picture_5.jpeg)

## 7.4 Mise hors service du système

#### 7.4.1 Débranchement du micro-onduleur

#### 

#### Risque de brûlures !

Même si le micro-onduleur est arrêté, il peut encore être chaud et provoquer des brûlures. Portez des gants de protection avant de manipuler le micro-onduleur une fois refroidi.

Le micro-onduleur doit être éteint lors de l'entretien ou d'autres interventions.

Procédez comme suit pour débrancher le micro-onduleur des sources d'alimentation CA. Le non respect de cette procédure pourrait entrainer des tensions mortelles ou des dommages sur le micro-onduleur.

- **Étape 1** Débranchez le disjoncteur CA externe et assurez-vous de prévenir tout rebranchement par inadvertance.
- **Étape 2** Patientez environ 10 minutes, le temps que les condensateurs internes du micro-onduleur se déchargent entièrement.
- Étape 3 Vérifiez que le câble CC est hors tension avec un serre-câble.

#### - - FIN

#### 7.4.2 Démontage du micro-onduleur

#### ATTENTION

Risque de brûlure et d'électrocution !

Une fois le micro-onduleur hors tension depuis minutes, mesurez la tension et le courant avec du matériel professionnel. Seuls des opérateurs portant un équipement de protection peuvent manipuler et entretenir le micro-onduleur après avoir dûment vérifié l'absence de tension et de courant.

- Avant de démonter le micro-onduleur, débranchez-le des sources d'alimentation CA .
- Si le matériau d'emballage d'origine est disponible, placez le micro-onduleur à l'intérieur, puis fermez-le à l'aide de ruban adhésif. Si le matériau d'emballage d'origine n'est pas disponible, placez le micro-onduleur dans une boîte en carton adaptée à son poids et à sa taille et fermez-la correctement.
- **Étape 1** Reportez-vous à la section"4.3 Montage et câblage " pour démonter le micro-onduleur en effectuant la procédure dans le sens inverse.

Étape 2 Si nécessaire, retirez le support de fixation murale.

### SUNGROW

Ť.

**Étape 3** Si le micro-onduleur doit être réutilisé ultérieurement, veuillez vous reporter à la section pour le stocker de manière appropriée.

- - FIN

#### 7.4.3 Mise au rebut du micro-onduleur

Les utilisateurs sont responsables de la mise au rebut du micro-onduleur.

#### **AVERTISSEMENT**

Veuillez mettre au rebut le micro-onduleur selon les réglementations et les normes locales applicables pour éviter toutes pertes matérielles ou blessures personnelles.

#### AVIS

Certaines pièces et certains dispositifs du micro-onduleur peuvent entraîner une pollution de l'environnement. Mettez-les au rebut conformément aux règlements d'élimination des déchets électroniques en vigueur sur le site d'installation.

# 8 Dépannage et maintenance

## 8.1 États des voyants et dépannage

#### Voyant DEL

Voy- ant DEL	Couleur	État du voyant DEL	Description
	Bleu	Allumé de manière fixe	Fonctionnement en réseau
		Clignotant	Veille ou démarrage
	Rouge	Allumé de manière fixe	Défaut (par ex., défaut de l'onduleur, échec de la mise à jour)
	-	Clignotant	Mise à jour en cours
	Gris	Arrêt	Arrêt

En cas de défaut du micro-onduleur, les informations relatives au défaut s'affichent sur l'application iSolarCloud. Les codes de défaut et les méthodes de dépannage correspondantes sont tous répertoriés dans le tableau ci-dessous, qui est destiné à tous les onduleurs PV. Certains de ces défauts peuvent ne pas survenir dans le produit que vous avez acheté. En cas de défaut de l'onduleur, vous pouvez consulter ses informations détaillées par code de défaut sur l'application iSolarCloud App.

SUNGROW

	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :
Surtension du réseau	<ol> <li>Mesurez la tension réelle du réseau. Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si la tension du réseau est supérieure à la valeur définie ;</li> </ol>
	<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>
Surtension transitoire du réseau	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :
	<ol> <li>Mesurez la tension réelle du réseau. Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si la tension du réseau est supérieure à la valeur définie ;</li> </ol>
	<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>
Sous-tension du réseau	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce
Basse ten- sion du réseau	<ul> <li>défaut survient souvent :</li> <li>1. Mesurez la tension réelle du réseau. Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si la tension du réseau est inférieure à la valeur définie ;</li> <li>2. Vérifiez que le branchement du câble CA est sécurisé ;</li> <li>3. Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,</li> </ul>
	Surtension du réseau Surtension transitoire du réseau Sous-tension du réseau Basse ten- sion du réseau

Code de Nom du		Méthodes de dénannage		
défaut	défaut			
7, 16, 38,	Défaut	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois		
61, 85, 104,	système	que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce		
105, 107,		défaut survient souvent :		
262, 300,		1. Mesurez la tension et la fréquence réelles du réseau.		
306, 307,		Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir		
312, 313,		de l'aide si la tension du réseau et la fluctuation de la		
314, 315,		fréquence sont en dehors de la plage de fonctionnement		
316, 327,		requise par l'appareil ;		
1352–1369,		2. Le composant CC de la tension du réseau peut être en		
1370, 1372		dehors de la plage de fonctionnement requise par		
		l'appareil. Dans ce cas, contactez votre fournisseur		
		d'électricité local pour obtenir de l'aide ;		
		3. Vérifiez les spécifications des modules PV et si leurs		
		données de tension sont supérieures à la plage de fonc-		
		tionnement requise par l'appareil ;		
		4. Vérifiez si des objets étrangers n'obstruent pas le		
		boîtier de l'appareil. Si c'est le cas, retirez-les ;		
		5. Coupez le commutateur CA à l'intérieur du boîtier de		
		distribution électrique. Ensuite, rebranchez les câbles des		
		modules PV, redémarrez l'appareil et attendez le retour à		
		la normale ;		
		6. Si le défaut ne survient pas pour la raison		
		susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,		
		veuillez contacter le service client de SUNGROW.		
		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois		
		que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce		
		défaut survient souvent :		
		1. Mesurez la tension et la fréquence réelles du réseau.		
8	Surintensité	Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir		
-	du réseau	de l'aide si les paramètres du réseau sont supérieurs à la		
		plage définie ;		
		2. Si le défaut ne survient pas pour la raison		
		susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,		
		veuillez contacter le service client de SUNGROW.		

Code de défaut	Nom du défaut	Méthodes de dépannage	
	Sous- fréquence réseau	En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :	
9		<ol> <li>Mesurez la tension et la fréquence réelles du réseau.</li> <li>Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si les paramètres du réseau sont inférieurs la plage définie ;</li> </ol>	
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>	
	Panne de réseau	En général, l'onduleur se reconnecte automatiquement au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :	
10		<ol> <li>Vérifiez si la tension du réseau est inférieure à la plage de fonctionnement requise par l'appareil. Si c'est le cas, contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide ;</li> </ol>	
		2. Vérifiez que le branchement du câble CA est sécurisé ;	
		3. Vérifiez si le câble CA est branché selon la bonne polarité ;	
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>	
		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si le défaut se produit régulièrement :	
13	Anomalie réseau	<ol> <li>Mesurez la fréquence et la tension réelles du réseau.</li> <li>Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si les paramètres du réseau sont supérieurs à la plage définie ;</li> </ol>	
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>	

Code de	Nom du	Méthodes de dépannage
défaut	défaut	
		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :
	Surtension du réseau de 10 minutes	<ol> <li>Mesurez la tension réelle du réseau. Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si la tension du réseau est supérieure à la plage définie ;</li> </ol>
14		<ul> <li>2. Ouvrez l'application iSolarCloud et vérifiez le réglage de la fonction de protection contre les surtensions de</li> <li>10 minutes. Avec l'autorisation du fournisseur d'électricité local, vous pouvez augmenter le seuil de protection contre les surtensions de 10 minutes ;</li> </ul>
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>
		En général, l'onduleur se reconnecte au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :
15	Haute tension du réseau	<ol> <li>Mesurez la tension réelle du réseau. Contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide si la tension du réseau est supérieure à la valeur définie.</li> </ol>
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>
	Déséquilibre de tension du réseau	En général, l'onduleur se reconnecte automatiquement au réseau une fois que celui-ci fonctionne à nouveau normalement. Si ce défaut survient souvent :
17		<ol> <li>Si le déséquilibre de tension du réseau est en dehors de la plage de fonctionnement requise par l'onduleur, contactez votre fournisseur d'électricité local pour obtenir de l'aide ;</li> </ol>
		<ol> <li>Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu, veuillez contacter le service client de SUNGROW.</li> </ol>

Code de défaut	Nom du défaut	Méthodes de dépannage	
		Vérifiez le câblage des câbles positifs et négatifs des	
		modules PV (y compris les câbles de rallonge) :	
		1. Si l'ordre des phases est erroné, éteignez d'abord le	
		commutateur CA dans le boîtier de distribution électrique.	
26, 28, 29,	Défaut de	Ensuite, dès que la lumière est faible, ou après avoir	
208, 212,	branchement	complètement recouvert le module PV d'un abri,	
215	inversé PV	rebranchez les câbles du module PV (y compris le câble	
		de rallonge) ;	
		2. Si le défaut ne survient pas pour la raison	
		susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,	
		veuillez contacter le service client de SUNGROW.	
		En général, l'onduleur se reconnecte automatiquement au	
	Température ambiante trop élevée	réseau une fois la température ambiante revenue à la	
		normale. Si ce défaut survient souvent :	
37		1. Vérifiez si la température ambiante est supérieure à la	
57		plage de fonctionnement requise par l'appareil ;	
		2. Si le défaut ne survient pas pour la raison	
		susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,	
		veuillez contacter le service client de SUNGROW.	
		En général, l'appareil se reconnecte automatiquement au	
		réseau une fois le défaut résolu. Si ce défaut survient	
		souvent :	
		1. Vérifiez si la valeur de protection de la résistance ISO	
		prédéfinie de l'onduleur est trop élevée et si elle est	
	Eaibla rásist	conforme aux réglementations locales ;	
20	ance isolation	2. Vérifiez que la résistance du module PV n'est pas trop	
29	système	faible par temps pluvieux ou nuageux, ou le matin ou le	
	Systeme	soir. Mesurez la résistance d'isolation négative et positive	
		à la terre du module PV et vérifiez qu'elle n'est pas trop	
		faible ;	
		3. Si le défaut ne survient pas pour la raison	
		susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,	
		veuillez contacter le service client de SUNGROW.	

Code de Nom du défaut défaut		Méthodes de dépannage	
43 Température 43 ambiante trop faible		En général, l'onduleur se reconnecte automatiquement au réseau une fois la température ambiante revenue à la normale. Si ce défaut survient souvent : 1. Vérifiez si la température ambiante est inférieure à la plage de fonctionnement requise par l'appareil ; 2. Si le défaut ne survient pas pour la raison susmentionnée et qu'il ne peut toujours pas être résolu,	
74, 78, 79, 80, 81, 220, Alarme du 221, 505, système 506		<ul> <li>En général, l'alarme n'affecte pas le fonctionnement de l'appareil. Si cette alarme se déclenche de manière répétée :</li> <li>1. Coupez le commutateur CA à l'intérieur du boîtier de distribution électrique et vérifiez que les câbles des modules PV sont bien branchés ;</li> <li>2. Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit ou de circuit ouvert dans les câbles des modules PV ;</li> <li>3. Rebranchez les câbles des modules PV, redémarrez l'appareil et attendez son retour à la normale ;</li> <li>4. Si l'alarme ne se déclenche pas pour les raisons répertoriées ci-dessus, veuillez contacter le service client de SI INGROW</li> </ul>	

Code de Nom du défaut défaut		Méthodes de dépannage	
1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325	Défaut de surintensité au niveau du module PV	En général, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau une fois le défaut résolu. Si ce défaut survient souvent : 1. Vérifiez les spécifications des modules PV et si leur courant est en dehors de la plage de fonctionnement requise par l'appareil ; 2. Si le défaut ne survient pas pour les raisons répertoriées ci-dessus, veuillez contacter le service client de SUNGROW.	
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505	Défaut de surtension PV	En général, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau une fois le défaut résolu. Si ce défaut survient souvent : 1. Vérifiez les spécifications du module PV et si ses données de tension sont en dehors de la plage de fonctionnement requise par l'appareil ; 2. Si le défaut ne survient pas pour les raisons répertoriées ci-dessus, veuillez contacter le service client de SUNGROW.	

A

Contactez votre distributeur si vous avez déjà essayé les « Méthodes de dépannage » indiquées dans le tableau ci-dessus, mais que le problème n'est toujours pas résolu. Si le distributeur ne peut pas vous aider à résoudre le problème, veuillez contacter SUNGROW.

# 9 Annexe

# 9.1 Technical Data

Désignation du type	S450S	S800S	S1600S
Entrée (CC)			
Plage de puissance			
recommandée pour le		375 W - 570 W	
module PV			
Tension d'entrée PV		60 V	
max.		00 V	
Tension d'entrée PV			
min./Tension d'entrée		16 V / 22 V	
au démarrage			
Plage de tension		16 1/ 60 1/	
MPPT		10 v - 00 v	
Plage de tension			
MPPT pour la		32 V - 45 V	
puissance nominale			
Nombre de dispositifs			
de suivi MPP	1	2	4
indépendants			
Courant d'entrée PV	16 <b>Δ</b> * 1	16 4 * 2	16 A * <i>I</i>
max			107. 4
Courant court-circuit	20 A * 1	20 A * 2	20 A * 4
CC max	2011	2077 2	2077
Sortie (CA)			
Type de réseau		Monophasé	
Puissance de sortie	450 W	800 \//	1600 W
CA nominale	430 W	000 W	1000 W
Puissance apparente	450 \/A	800 \/A	1600 \/A
de sortie CA max	400 VA	000 VA	1000 VA
Courant de sortie CA	214	364	73Δ
max	2,17	0,077	1,077
Courant de sortie CA	204	350	704
nominal (à 230 V)	2,7 1	0,0 A	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Tension CA nominale	220 V / 230 V / 240 V		
Plage de tension CA*	154 V - 277 V		

Désignation du type	S450S	S800S	S1600S
Fréquence nominale	50 Hz / 60 Hz		
du réseau			
Plage de fréquence	45 Hz - 55 Hz		
réseau	55 Hz - 65 Hz		
Harmonique (THD)	< 3 % ( à puissance no	ominale )	
Facteur de puissance			
à la puissance			
nominale/Facteur de	> > 0,99 / 0,8 - 0,8		
puissance réglable			
Unités maximales par	1.2		
branche (5,3 mm²)**	10	6	3
Efficacité			
Efficacité max	96,2 %		
Efficacité européenne	95,4 %		
Protection et fonction			
Surveillance du	Oui		
réseau	Oui		
Protection contre les	Qui		
courants de fuite	Cui		
Surveillance du	Oui		
module PV			
Arrêt rapide	Oui		
Protection contre les	AC type II		
surtensions			
Informations générale	es		
Dimensions (L * H *	238 * 168 * 42 mm	265 * 226 * 42 mm	361 * 271 * 55 mm
P)			
Poids	2,5 kg	3,5 kg	7,5 kg
Méthode de fixation		Montage sur support	
Topologie	Transformateurs haut	e fréquence	
Degré de protection	IP67		
Consommation de			
puissance durant la	< 50 mW		
nuit			
Plage de	- 40 °C à 65 °C		
températures			
ambiantes de			
fonctionnement			

Désignation du type	S450S	S800S	S1600S
Plage d'humidités	100 %		
relatives autorisée			
Méthode de	Refroidissement naturel		
refroidissement			
Altitude d'utilisation	2000 m		
maximale			
Affichage	LED		
Communication	WLAN		
Type de connexion	Stäubli MC4		
CC			
Type de connexion	Connecteur plug and p	play	
CA			

\* La tension de la plage peut varier selon le scénario d'application.

\*\*Les limites peuvent varier. Référez-vous aux exigences locales pour définir le nombre de micro-onduleurs par branche dans votre région.

## 9.2 Assurance qualité

En cas de défaut du produit durant la période de garantie, SUNGROW fournira un service gratuit ou remplacera le produit par un nouveau.

#### Preuve

Pendant la période de garantie, il est nécessaire que le client fournisse la facture et la date d'achat du produit. De plus, la marque sur le produit ne doit pas être endommagée et doit être lisible. Autrement, SUNGROW serait en droit de refuser d'honorer les conditions de la garantie.La période de garantie est de 15 La période de garantie est de 15 ans et la période de service du logiciel est de 15 ans.

#### Conditions

- Une fois le remplacement effectué, les produits non qualifiés seront traités par SUNGROW.
- Le client doit accorder à SUNGROW un délai raisonnable pour réparer l'appareil défectueux.

#### Clause de non-responsabilité

Dans les circonstances suivantes, SUNGROW est en droit de refuser d'honorer les conditions de la garantie :

- Si la période de garantie avec réparation gratuite de la machine/des composants a expiré.
- L'appareil est endommagé durant le transport.
- L'appareil n'a pas été installé, remonté ou utilisé de manière adéquate.

- L'appareil est utilisé dans des conditions inappropriées, qui ne répondent pas aux spécifications établies dans ce manuel.
- Le défaut ou le dommage a été causé par une installation, une réparation, une modification ou un démontage effectué par un prestataire de service ou un personnel autre que celui de SUNGROW.
- Le défaut ou le dommage a été causé par l'utilisation de composants ou de logiciels non standard ou non fournis par SUNGROW.
- La plage d'installation et d'utilisation du site dépasse les stipulations des normes internationales correspondantes.
- Les dommages ont été causés par un environnement naturel de type anormal.

Lorsque le client demande une maintenance pour des produits défectueux relevant de l'un des cas ci-dessus, un service de maintenance payant peut lui être proposé, à la discrétion de SUNGROW.

## 9.3 Coordonnées

Contactez-nous si vous avez des questions sur ce produit.

Nous avons besoin des informations suivantes pour vous fournir la meilleure assistance possible :

- Modèle de l'appareil
- Numéro de série de l'appareil
- Code de défaut/nom
- Brève description du problème

Pour obtenir des coordonnées détaillées, visitez le site : https://en.sungrowpower.com/ contactUS