Série SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1

Manuel d'utilisation

Édition19Date01-11-2024





HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2024. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme ou par quelque manière que ce soit sans le consentement écrit préalable de Huawei Technologies Co., Ltd.

Marques et autorisations

HUAWEI et les autres marques déposées sont la propriété de Huawei Technologies Co., Ltd.

Avis

Les produits, services et fonctionnalités achetés sont stipulés dans le contrat établi entre Huawei et le client. Tous les éléments des produits, services et fonctionnalités décrits dans ce document n'entrent pas nécessairement dans le cadre d'achat ou d'utilisation. Sauf mention contraire dans le contrat, toutes les informations et recommandations contenues dans ce document sont fournies telles quelles, sans garantie ni représentation d'aucune sorte, expresses ou implicites.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. La préparation de ce manuel a reçu toute l'attention requise pour assurer l'exactitude de son contenu, mais l'ensemble des déclarations, informations et recommandations qu'il contient ne saurait constituer une quelconque garantie, directe ou indirecte.

Huawei Technologies Co., Ltd.

Adresse : Huawei Industrial Base Bantian, Longgang Shenzhen 518129 People's Republic of China

Site internet : <u>https://e.huawei.com</u>

À propos de ce document

Présentation

Ce document décrit l'installation, les branchements électriques, la mise en service, la maintenance et le dépannage des modèles SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-4KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1, SUN2000-10KTL-M1 (désignés ci-après par SUN2000). Avant l'installation et l'utilisation du SUN2000, veillez à vous familiariser avec les caractéristiques, les fonctionnalités et les précautions de sécurité indiquées dans ce document.

Les modèles SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-BEM1 et SUN2000-10KTL-M1 ne sont pas applicables en Australie.

Public visé

Ce document est destiné aux :

- Installateurs
- Utilisateurs

Symboles

Les symboles utilisés dans le présent document sont définis comme suit.

Symbole	Description
	Indique un danger présentant un degré de risque élevé qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.
	Indique un danger présentant un degré de risque modéré qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner la mort ou de graves blessures.

Symbole	Description
	Indique un danger présentant un faible degré de risque qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.
AVIS	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des dommages matériels, une perte de données, une détérioration des performances ou des résultats imprévus. Le symbole AVIS concerne des précautions non liées aux blessures corporelles.
REMARQUE	Vient s'ajouter aux informations importantes dans le texte principal. Le symbole REMARQUE concerne des précautions non liées aux blessures corporelles, aux dommages matériels et à la détérioration de l'environnement.

Historique des modifications

Les modifications apportées aux différentes éditions du présent document sont cumulatives. L'édition la plus récente du document contient toutes les modifications apportées aux éditions précédentes.

Édition 19 (01/11/2024)

Mise à jour de **5.8.3 Connecter un câble de communication RS485 (entre un capteur de puissance et une batterie)**.

Édition 18 (30/01/2024)

- Mise à jour de 2.1 Présentation du produit.
- Mise à jour de 5.2 Préparation en vue de l'installation.
- Mise à jour de **5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)**.
- Mise à jour de **8.3 Dépannage**.
- Mise à jour de **A Code de réseau**.

Édition 17 (12/01/2024)

Mise à jour de 10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000.

Édition 16 (15/11/2023)

- Mise à jour de 5.4 Branchement du câble d'alimentation de sortie CA.
- Mise à jour de 5.5 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC.

Édition 15 (25/10/2023)

Mise à jour de 7.2.1.4 Contrôle de la capacité.

Édition 14 (25/09/2023)

Mise à jour de A Code de réseau.

Édition 13 (06/09/2023)

Mise à jour de **D** Arrêt rapide.

Édition 12 (30/08/2023)

- Mise à jour de À propos de ce document.
- Mise à jour de 2.1 Présentation du produit.
- Mise à jour de 5.2 Préparation en vue de l'installation.
- Mise à jour de **10 Spécifications techniques**.

Édition 11 (23/04/2023)

Mise à jour de A Code de réseau.

Édition 10 (07/02/2023)

- Mise à jour de 2.1 Présentation du produit.
- Mise à jour de **5.2 Préparation en vue de l'installation**.
- Mise à jour de **5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)**.
- Mise à jour de 7.1.3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur.
- Mise à jour de 7.1.4 (Facultatif) Définition de la disposition physique des optimiseurs photovoltaïques intelligents.
- Mise à jour de 7.2 Configuration des paramètres.

Édition 09 (10/10/2022)

- Mise à jour de **5.2 Préparation en vue de l'installation**.
- Mise à jour de 5.4 Branchement du câble d'alimentation de sortie CA.

Édition 08 (30/06/2022)

- Mise à jour de **5.2 Préparation en vue de l'installation**.
- Mise à jour de 7.2.1.4 Contrôle de la capacité.
- Mise à jour de A Code de réseau.
- Mise à jour de E Assistant gestion de l'énergie optimisé par l'IA (EMMA).

Édition 07 (19/04/2022)

- Mise à jour de **5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)**.
- Mise à jour de 7.2.1 Contrôle de l'énergie.
- Mise à jour de 10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000.
- Mise à jour de C Réinitialisation du mot de passe.
- Mise à jour de **D** Arrêt rapide.

Édition 06 (08/04/2022)

- Mise à jour de 7.1.3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur.
- Mise à jour de 7.2.1 Contrôle de l'énergie.
- Mise à jour de 10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000.

Édition 05 (24/11/2021)

Mise à jour de 10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000.

Édition 04 (10/08/2021)

- Mise à jour de **2.1 Présentation du produit**.
- Mise à jour de 5.5 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC.
- Mise à jour de 5.6 (Facultatif) Connexion des câbles de batterie.
- Mise à jour de 5.8 (Facultatif) Connexion du câble de signal.
- Mise à jour de 7 Interaction homme machine.
- Mise à jour de **B Mise en service de l'appareil**.

Édition 03 (01/02/2020)

- Mise à jour de **4.3.2 Exigences relatives à l'espace**.
- Mise à jour de **5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)**.
- Mise à jour de 6.2 Mise sous tension du SUN2000.
- Mise à jour de **8.3 Dépannage**.

Édition 02 (20/11/2020)

Mise à jour de 7.2.1.3 Contrôle du stockage d'énergie.

Édition 01 (30/09/2020)

Cette version est utilisée pour les tests de première application de bureau (FOA).

Sommaire

À propos de ce document	ii
1 Informations de sécurité	1
1.1 Sécurité personnelle	2
1.2 Sécurité électrique	
1.3 Exigences relatives à l'environnement	7
1.4 Sécurité mécanique.	9
2 Vue d'ensemble	
2.1 Présentation du produit	
2.2 Apparence	
2.3 Description des étiquettes	
2.3.1 Étiquettes du boîtier	
2.3.2 Plaque signalétique du produit	
2.4 Principes de fonctionnement	
2.4.1 Schéma de circuit	
2.4.2 Modes de fonctionnement	
3 Stockage	24
4 Installation	
4.1 Vérification avant installation.	
4.2 Outils	
4.3 Détermination de la position d'installation	
4.3.1 Exigences environnementales	
4.3.2 Exigences relatives à l'espace	
4.4 Déplacement du SUN2000	
4.5 Installation du support de montage	
4.5.1 Installation murale	
4.5.2 Installation sur support	
5 Raccordements électriques	
5.1 Précautions	
5.1 Précautions.5.2 Préparation en vue de l'installation.	
 5.1 Précautions. 5.2 Préparation en vue de l'installation. 5.3 Raccordement du câble PE. 	

5.5 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC.	
5.6 (Facultatif) Connexion des câbles de batterie	
5.7 Installation du Smart Dongle	
5.8 (Facultatif) Connexion du câble de signal	
5.8.1 Raccordement du câble de communication RS485 (mise en cascade d'onduleurs)	
5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)	61
5.8.3 Connecter un câble de communication RS485 (entre un capteur de puissance et une batterie)	68
5.8.4 Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique	69
5.8.5 Connecter un câble de signal au contrôleur hors réseau	71
6 Mise en service	73
6.1 Vérification avant la mise sous tension	73
6.2 Mise sous tension du SUN2000.	74
7 Interaction homme - machine	
7.1 Mise en service de l'application	
7.1.1 Téléchargement de l'application FusionSolar	
7.1.2 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur.	
7.1.3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur.	83
7.1.4 (Facultatif) Définition de la disposition physique des optimiseurs photovoltaïques intelligents	
7.1.5 Detecting Optimizer Disconnection	86
7.2 Configuration des paramètres	
7.2.1 Contrôle de l'énergie	
7.2.1.1 Point de contrôle raccordé au réseau	
7.2.1.2 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur	
7.2.1.3 Contrôle du stockage d'énergie	91
7.2.1.4 Contrôle de la capacité	
7.2.2 AFCI	97
7.2.3 Vérification IPS (pour le code de réseau CEI0-21 d'Italie uniquement)	
7.3 Scénario de mise en réseau du SmartLogger	
8 Entretien	
8.1 Mise hors tension du SUN2000	
8.2 Maintenance de routine	102
8.3 Dépannage	103
9 Manipulation de l'onduleur	
9.1 Retrait du SUN2000	104
9.2 Emballage du SUN2000	
9.3 Mise au rebut du SUN2000	
10 Spécifications techniques	105
10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000	105
10.2 Caractéristiques techniques de l'optimiseur.	114
A Code de réseau	

B Mise en service de l'appareil	120
C Réinitialisation du mot de passe	
D Arrêt rapide	
E Assistant gestion de l'énergie optimisé par l'IA (EMMA)	127
F Acronymes et abréviations	

1 Informations de sécurité

Déclaration

Avant le transport, le stockage, l'installation, l'opération, et/ou la maintenance de l'équipement, lisez ce document, respectez rigoureusement les instructions fournies dans le présent document et respectez toutes les consignes de sécurité figurant sur l'équipement et dans ce document. Dans le présent document, « équipement » fait référence aux produits, logiciels, composants, pièces détachées et/ou services associés à ce document ; « l'Entreprise » fait référence au fabricant (producteur), vendeur et/ou prestataire de service de l'équipement ; « vous » fait référence à l'entité qui transporte, stocke, installe, opère, utilise, et/ou maintient l'équipement.

Les mentions **Danger**, **Avertissement**, **Attention** et **Avis** décrites dans ce document ne couvrent pas toutes les mesures de sécurité. Vous devez également respecter les normes et pratiques du secteur internationales, nationales ou régionales en vigueur. L'Entreprise décline toute responsabilité relative aux conséquences résultant de la violation des exigences de sécurité ou des normes de sécurité concernant la conception, la production et l'utilisation de l'équipement.

L'équipement doit être utilisé dans un environnement conforme aux caractéristiques de conception. Dans le cas contraire, l'équipement pourrait mal fonctionner ou être endommagé, ce qui n'est pas couvert par la garantie. L'Entreprise ne pourra être tenue responsable des pertes de propriété, blessures ou même décès causés en conséquence.

Respectez les lois, réglementations, normes et spécifications applicables lors du transport, du stockage, de l'installation, de l'opération, de l'utilisation et de la maintenance.

N'effectuez pas de rétroconception, de décompilation, de désassemblage, d'adaptation, d'implantation ou d'autres opérations dérivées sur le logiciel de l'équipement. N'étudiez pas la logique d'installation interne de l'équipement, n'obtenez pas le code source du logiciel de l'équipement, n'enfreignez pas les droits de propriété intellectuelle ou ne divulguez pas les résultats des tests de performance du logiciel de l'équipement.

L'entreprise décline toute responsabilité dans les cas suivants ou leurs conséquences :

- L'équipement est endommagé en raison d'un cas de force majeure tel que des tremblements de terre, des inondations, des éruptions volcaniques, des flux de débris, une foudre, des incendies, des guerres, des conflits armés, des typhons, des ouragans, des tornades et d'autres conditions météorologiques extrêmes.
- L'équipement est utilisé en dehors des conditions indiquées dans le présent document.

- L'équipement est installé ou utilisé dans des environnements non conformes aux normes internationales, nationales ou régionales.
- L'équipement est installé ou utilisé par du personnel non qualifié.
- Vous n'avez pas respecté les instructions d'utilisation et les mesures de sécurité apposées sur le produit et indiquées dans le présent document.
- Vous retirez ou modifiez le produit ou le code logiciel sans autorisation.
- Vous ou un tiers autorisé par vous endommagez l'équipement pendant le transport.
- L'équipement est endommagé en raison de conditions de stockage qui ne répondent pas aux exigences spécifiées dans le document du produit.
- Vous ne préparez pas de matériaux et d'outils conformes aux lois, réglementations et normes correspondantes locales.
- L'équipement est endommagé en raison d'une négligence, d'une violation intentionnelle, d'une négligence grave ou d'opérations inappropriées de votre part ou de la part d'un tiers, ou de toute autre raison non liée à l'Entreprise.

1.1 Sécurité personnelle

A DANGER

Assurez-vous que l'alimentation est coupée pendant l'installation. N'installez pas ou ne retirez pas un câble lorsque l'équipement est sous tension. Un contact transitoire entre le fil central du câble et le conducteur génère des arcs électriques ou des étincelles qui peuvent entraîner un incendie ou des blessures corporelles.

DANGER

Toute opération non conforme et inappropriée de l'équipement sous tension peut provoquer un incendie, des électrocutions ou une explosion, entraînant des dommages matériels, des blessures corporelles, voire la mort.

A DANGER

Avant toute opération, retirez les objets conducteurs tels que les montres, bracelets, chaînes, bagues et colliers pour éviter les électrocutions.

A DANGER

Pendant les opérations, utilisez des outils isolés dédiés pour éviter les électrocutions ou les courts-circuits. Le niveau de tension de tenue diélectrique doit être conforme aux lois, réglementations, normes et spécifications locales.

Pendant les opérations, portez des équipements de protection individuelle tels que des vêtements de protection, des chaussures isolantes, des lunettes, des casques de sécurité et des gants d'isolation.

Figure 1-1 Équipement de protection individuelle



Exigences générales

- Utilisez toujours des dispositifs de protection. Faites attention aux avertissements, mises en garde et mesures de précaution associées indiqués dans ce document et apposés sur l'équipement.
- S'il existe une probabilité de blessures corporelles ou d'endommagement de l'équipement au cours de son utilisation, arrêtez immédiatement les opérations, informez-en le superviseur et prenez les mesures de protection appropriées.
- Ne mettez pas l'équipement sous tension avant qu'il ne soit installé ou confirmé par des professionnels.
- Ne touchez pas l'équipement d'alimentation directement ou avec des conducteurs tels que des objets humides. Avant de toucher une surface conductrice ou une borne, mesurez la tension au niveau du point de contact pour garantir qu'il n'y a pas de risque d'électrocution.
- Ne touchez pas l'équipement en cours d'utilisation, car le boîtier est chaud.
- Ne touchez pas un ventilateur en marche avec les mains, des composants, des vis, des outils ou des cartes. Sinon, des blessures ou des dommages matériels peuvent se produire.
- En cas d'incendie, quittez immédiatement le bâtiment ou le local de l'équipement, et activez l'alarme incendie ou appelez les services d'urgence. N'entrez en aucun cas dans le bâtiment ou la zone d'équipement concerné(e).

Exigences relatives au personnel

- Seuls des professionnels et du personnel formé sont autorisés à utiliser l'équipement.
 - Professionnels : personnel familiarisé avec les principes de fonctionnement et la structure de l'équipement, formé ou expérimenté dans l'utilisation de l'équipement et

qui connaît parfaitement les sources et le degré des divers dangers potentiels pouvant survenir lors de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement

- Personnel formé : personnel qualifié en matière de technologie et de sécurité, qui possède l'expérience requise, est conscient des dangers possibles pour lui-même lors de certaines opérations et est capable de prendre des mesures de protection pour limiter les risques pour lui-même et pour les autres
- Le personnel qui prévoit d'installer ou d'entretenir l'équipement doit recevoir une formation adéquate, être capable d'effectuer correctement toutes les opérations et comprendre toutes les mesures de sécurité nécessaires et les normes locales applicables.
- Seuls les professionnels qualifiés ou le personnel formé sont autorisés à installer, utiliser et entretenir l'équipement.
- Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à retirer les installations de sécurité et à inspecter l'équipement.
- Le personnel chargé d'effectuer des tâches spéciales telles que des opérations électriques, des travaux en hauteur et des opérations sur des équipements spéciaux doit posséder les qualifications locales requises.
- Seuls les professionnels autorisés sont habilités à remplacer l'équipement ou les composants (y compris les logiciels).
- Seul le personnel ayant besoin d'intervenir sur l'équipement est autorisé à accéder à l'équipement.

1.2 Sécurité électrique

DANGER

Avant de raccorder les câbles, vérifiez que l'équipement est intact. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque de décharge électrique ou d'incendie.

DANGER

Les opérations inadaptées ou non standard peuvent engendrer un incendie ou des décharges électriques.

DANGER

Empêchez les corps étrangers de pénétrer dans l'équipement pendant les opérations. Sinon, cela risque d'entraîner des dommages matériels, une réduction de la puissance de charge, une panne de courant ou des blessures.

Pour les équipements nécessitant une mise à la terre, installez le câble de mise à la terre en premier lors de l'installation et retirez-le en dernier lors de la désinstallation.

Pendant l'installation des branches PV et de l'onduleur, les bornes positives et négatives des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si les câbles d'alimentation ne sont pas correctement installés ou acheminés. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager l'onduleur. Les dommages ainsi causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

ATTENTION

Évitez de faire passer des câbles à proximité des grilles d'entrée ou d'évacuation de l'air de l'équipement.

Exigences générales

- Suivez les procédures décrites dans le document pour l'installation, l'exploitation et la maintenance. Ne reconstruisez pas ou ne modifiez pas l'équipement, n'ajoutez pas de composants ou ne modifiez pas la séquence d'installation sans autorisation.
- Avant de connecter l'équipement au réseau électrique, obtenez l'accord du fournisseur d'électricité national ou local.
- Respectez les règles de sécurité de la centrale électrique, telles que les mécanismes d'opération et de ticket de travail.
- Installez des clôtures temporaires ou des cordes d'avertissement et suspendez des panneaux « Accès interdit » autour de la zone d'opération pour éloigner le personnel non autorisé de la zone.
- Avant d'installer ou de retirer des câbles d'alimentation, désactivez les commutateurs de l'équipement et ses boutons en aval et en amont.
- Avant d'effectuer des opérations sur l'équipement, vérifiez que tous les outils répondent aux exigences et enregistrez les outils. Une fois les opérations terminées, rassemblez tous les outils pour éviter qu'ils ne soient laissés à l'intérieur de l'équipement.
- Avant d'installer les câbles d'alimentation, vérifiez que les étiquettes de câbles sont correctes et que les bornes de câbles sont isolées.
- Lors de l'installation de l'équipement, utilisez un outil dynamométrique avec une plage de mesure appropriée pour serrer les vis. Lorsque vous utilisez une clé pour serrer les vis, assurez-vous que celle-ci ne s'incline pas et que l'erreur de couple ne dépasse pas 10 % de la valeur spécifiée.
- Assurez-vous que les boulons sont serrés à l'aide d'un outil dynamométrique et marqués en rouge et bleu après un double contrôle. Le personnel d'installation marque les boulons serrés en bleu. Le personnel d'inspection de la qualité confirme le serrage des boulons et marque ceux-ci en rouge. (Les marques doivent croiser les bords des boulons.)



• Si l'équipement dispose de plusieurs entrées, déconnectez-les toutes avant d'utiliser l'équipement.

- Avant de maintenir l'alimentation d'un dispositif électrique en aval ou d'un appareil de distribution électrique, désactivez le commutateur de sortie de son équipement d'alimentation.
- Pendant la maintenance de l'équipement, apposez des étiquettes « Ne pas allumer » à proximité des commutateurs en aval et en amont ou des disjoncteurs, ainsi que des panneaux d'avertissement pour éviter toute connexion accidentelle. L'équipement ne peut être mis sous tension qu'une fois le dépannage terminé.
- N'ouvrez pas les panneaux de l'équipement.
- Vérifiez régulièrement les connexions de l'équipement, en vous assurant que toutes les vis sont bien serrées.
- Seuls des professionnels qualifiés peuvent remplacer un câble endommagé.
- N'endommagez pas, n'occultez pas et ne griffonnez pas sur les étiquettes ou les plaques signalétiques apposées sur l'équipement. Remplacez rapidement les étiquettes usées.
- N'utilisez pas de solvants tels que de l'eau, de l'alcool ou de l'huile pour nettoyer les composants électriques à l'intérieur ou à l'extérieur de l'équipement.

Mise à la terre

- Assurez-vous que l'impédance de mise à la terre de l'équipement est conforme aux normes électriques locales.
- Assurez-vous que l'équipement est raccordé à la terre de protection en permanence. Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez ses connexions électriques pour vous assurer qu'il est correctement mis à la terre.
- N'intervenez pas sur l'équipement en l'absence d'un conducteur de mise à la terre correctement installé.
- N'endommagez pas le conducteur de mise à la terre.

Exigences relatives au câblage

- Lors de la sélection, de l'installation et de l'acheminement des câbles, respectez les réglementations et règles de sécurité locales.
- Lorsque vous acheminez des câbles d'alimentation, assurez-vous qu'ils ne sont ni emmêlés ni vrillés. Ne regroupez pas et ne soudez pas les câbles d'alimentation. Si nécessaire, utilisez un câble plus long.
- Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés et isolés, et qu'ils sont conformes aux spécifications.
- Assurez-vous que les fentes et les trous d'acheminement des câbles sont exempts de bords tranchants et que les positions où les câbles sont acheminés à travers les tuyaux ou les trous de câble sont équipées de matériaux d'amortissement pour éviter que les câbles ne soient endommagés par des bords tranchants ou des bavures.
- Assurez-vous que les câbles du même type sont reliés les uns aux autres de manière nette et droite et que la gaine de câble est intacte. Lors de l'acheminement de câbles de différents types, assurez-vous qu'ils sont éloignés les uns des autres, sans enchevêtrement ni chevauchement.
- Fixez les câbles enterrés à l'aide de supports de câble et de colliers de câble. Assurezvous que les câbles de la zone de remblayage sont en contact étroit avec le sol pour éviter toute déformation ou tout dommage pendant le remblayage.
- Si les conditions externes (par exemple le plan de câblage ou la température ambiante) changent, vérifiez l'utilisation du câble conformément à la norme CEI-60364-5-52 ou

aux lois et réglementations locales. Par exemple, vérifiez que la capacité de transport du courant est conforme aux exigences.

• Lorsque vous acheminez des câbles, conservez au moins 30 mm entre les câbles et les zones ou composants générateurs de chaleur. Cela permet d'éviter la détérioration ou l'endommagement de la couche d'isolation des câbles.

1.3 Exigences relatives à l'environnement

🛕 DANGER

N'exposez pas l'équipement à de la fumée ou à des gaz inflammables ou explosifs. N'effectuez aucune opération sur l'équipement dans un environnement de ce type.

A DANGER

Ne stockez pas de matériaux inflammables ou explosifs dans la zone de l'équipement.

A DANGER

Ne placez pas l'équipement à proximité de sources de chaleur ou de sources de flammes, telles que de la fumée, des bougies, des radiateurs ou d'autres appareils de chauffage. Une surchauffe peut endommager l'équipement ou provoquer un incendie.

AVERTISSEMENT

Installez l'équipement dans une zone éloignée de tout liquide. Ne l'installez pas sous des zones sujettes à la condensation, telles que les canalisations d'eau et les grilles d'évacuation de l'air, ou dans des zones sujettes à des fuites d'eau, telles que les grilles de climatiseur, les grilles de ventilation ou les fenêtres d'alimentation de la salle d'équipement. Assurez-vous qu'aucun liquide ne pénètre dans l'équipement pour éviter les pannes ou les courts-circuits.

Afin d'éviter les dommages ou les incendies causés par les hautes températures, assurez-vous que les grilles de ventilation ou les systèmes de dissipation thermique ne sont pas obstrués ou couverts par d'autres objets lorsque l'équipement est en fonctionnement.

Exigences générales

• Stockez l'équipement en respectant les directives d'entreposage. La garantie du produit ne couvre pas les dommages à l'équipement dus au non-respect des directives d'entreposage.

- Veillez à ce que les environnements d'installation et d'utilisation de l'équipement restent dans les plages autorisées. Autrement, ses performances et sa sécurité seront compromises.
- La plage de températures de fonctionnement indiquées dans les spécifications techniques de l'équipement se réfère aux températures ambiantes de l'environnement d'installation de celui-ci.
- N'installez pas, ne manipulez pas et n'utilisez pas l'équipement et les câbles extérieurs (notamment, sans s'y limiter, ne pas déplacer l'équipement, utiliser l'équipement et les câbles, insérer ou retirer les connecteurs dans les ports de signal raccordés aux installations extérieures, travailler en hauteur, effectuer une installation à l'extérieur, ouvrir les portes) dans des conditions météorologiques difficiles, c'est-à-dire par temps de pluie, d'orage, de neige ou de vent de force 6 ou plus.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement exposé à la poussière, à la fumée, aux gaz volatils ou corrosifs, aux rayons infrarouges et autres rayonnements, aux solvants organiques ou à l'air salé.
- N'installez pas l'équipement dans un environnement contenant du métal ou de la poussière magnétique conducteurs.
- N'installez pas l'équipement dans une zone propice à la croissance de micro-organismes tels que des champignons ou le mildiou.
- N'installez pas l'équipement dans une zone où les vibrations, le bruit ou les interférences électromagnétiques sont importants.
- Assurez-vous que le site est conforme aux lois, réglementations et normes locales.
- Assurez-vous que le sol dans l'environnement d'installation est solide, exempt de terre molle ou spongieuse et qu'il n'est pas sujet à l'affaissement. Le site ne doit pas être situé sur un sol à basse altitude ou une zone sujette à l'accumulation d'eau ou de neige, et le niveau horizontal du site doit être au-dessus du niveau d'eau maximal jamais enregistré dans cette zone.
- N'installez pas l'équipement dans un endroit qui pourrait être immergé dans l'eau.
- Si l'équipement est installé dans un endroit où la végétation est dense, en plus de l'entretien régulier, il est recommandé de consolider le sol sous l'équipement en utilisant du ciment ou du gravier (la surface devrait être supérieure ou égale à 3 m x 2,5 m).
- N'installez pas l'équipement à l'extérieur dans des zones salées, car cela pourrait provoquer de la corrosion. Une zone salée est une région à moins de 500 m de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons et les moussons) et des terrains (comme les barrages et les collines).
- Avant toute installation, utilisation et maintenance, nettoyez toute trace d'eau, de glace, de neige ou autre corps étranger sur l'équipement.
- Lors de l'installation de l'équipement, assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de l'équipement.
- Après avoir installé l'équipement, retirez les matériaux d'emballage (cartons, mousse, plastique, attaches de câble, etc.) du local de l'équipement.

1.4 Sécurité mécanique

Assurez-vous que tous les outils nécessaires sont prêts et ont été inspectés par une organisation professionnelle. N'utilisez pas d'outils présentant des signes de rayures, qui n'ont pas été validés pendant l'inspection ou dont la période de validité de l'inspection a expiré. Assurez-vous que les outils sont bien fixés et qu'ils ne sont pas surchargés.

Ne percez pas de trous dans l'équipement. Cela pourrait affecter les performances d'étanchéité et le confinement électromagnétique de l'équipement et endommager les composants ou les câbles internes. Les copeaux métalliques provenant du perçage peuvent court-circuiter les cartes à l'intérieur de l'équipement.

Exigences générales

- Repeignez toutes les éraflures sur la peinture résultant du transport ou de l'installation de l'équipement dès que possible. Un équipement présentant des éraflures ne doit pas être exposé à l'air libre sur une période prolongée.
- N'effectuez pas d'opérations telles que le soudage à l'arc et la découpe sur l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- N'installez pas d'autres appareils sur le dessus de l'équipement sans une évaluation par l'Entreprise.
- Lorsque vous effectuez des opérations sur le dessus de l'équipement, prenez des mesures pour protéger l'équipement contre les dommages.
- Utilisez les outils appropriés et utilisez-les correctement.

Déplacement d'objets lourds

• Soyez prudent afin d'éviter de vous blesser lors du déplacement d'objets lourds.



- Si plusieurs personnes doivent déplacer un objet lourd ensemble, déterminez la maind'œuvre et la répartition du travail en tenant compte de la hauteur et d'autres conditions pour garantir que le poids est réparti de manière égale.
- Si deux personnes ou plus déplacent un objet lourd ensemble, assurez-vous que l'objet est soulevé et posé simultanément et déplacé à un rythme uniforme sous la supervision d'une seule personne.

- Portez des équipements de protection individuelle tels que des gants et des chaussures de protection lors du déplacement manuel de l'équipement.
- Pour déplacer un objet à la main, approchez-vous de l'objet, accroupissez-vous, puis soulevez l'objet en douceur et de manière stable par la force des jambes et non du dos. Ne le soulevez pas brusquement et ne vous retournez pas.
- Ne soulevez pas rapidement un objet lourd au-dessus de votre taille. Placez l'objet sur un établi à mi-hauteur ou à tout autre endroit approprié, ajustez la position de vos paumes, puis soulevez-le.
- Déplacez un objet lourd de manière stable avec une force équilibrée à une vitesse régulière et faible. Abaissez l'objet lentement et de manière stable pour éviter toute collision ou chute qui pourrait rayer la surface de l'équipement ou endommager les composants et les câbles.
- Lorsque vous déplacez un objet lourd, faites attention à l'établi, aux pentes, aux escaliers et aux endroits glissants. Lorsque vous déplacez un objet lourd à travers une porte, assurez-vous que la porte est suffisamment large pour déplacer l'objet et éviter tout choc ou blessure.
- Lorsque vous transférez un objet lourd, déplacez vos pieds au lieu de pivoter votre taille. Lors du levage et du transfert d'un objet lourd, assurez-vous que vos pieds sont orientés dans la direction cible du mouvement.
- Lorsque vous transportez l'équipement avec un transpalette ou un chariot élévateur, assurez-vous que les fourches sont correctement positionnées pour éviter que l'équipement bascule. Avant de déplacer l'équipement, fixez-le au transpalette ou au chariot élévateur à l'aide de cordes. Désignez du personnel spécialisé pour s'occuper du déplacement de l'équipement.
- Choisissez des voies maritimes ou des routes en bon état, ou des avions pour le transport. Ne transportez pas l'équipement par voie ferroviaire. Évitez toute inclinaison ou secousse pendant le transport.

Utilisation d'échelles

- Utilisez des échelles en bois ou isolées lorsque vous devez effectuer un travail en hauteur pendant que l'équipement est sous-tension.
- Nous vous recommandons d'utiliser des échelles à plateforme avec rails de protection. Les échelles simples ne sont pas recommandées.
- Avant d'utiliser une échelle, vérifiez qu'elle est intacte et que sa capacité de portance est appropriée. Ne la surchargez pas.
- Assurez-vous que l'échelle est bien placée et de manière sécurisée.



• En montant l'échelle, gardez votre corps stable et votre centre de gravité entre les barrières latérales, et ne vous tenez pas trop près des côtés.

- Lorsque vous utilisez un escabeau, assurez-vous que les cordes de traction sont sécurisées.
- Si vous utilisez une échelle simple, l'angle recommandé pour l'échelle posée sur le sol est de 75 degrés, comme illustré dans la figure suivante. Vous pouvez utiliser une équerre pour mesurer l'angle.



- En cas d'utilisation d'une échelle simple, assurez-vous que l'extrémité la plus large de l'échelle est en bas et prenez des mesures de protection pour empêcher l'échelle de glisser.
- Si vous utilisez une échelle simple, ne montez pas plus haut que le quatrième barreau de l'échelle (en partant du haut).
- Si vous utilisez une échelle simple pour monter sur une plateforme, assurez-vous que l'échelle est au moins 1 m plus haut que la plateforme.



Levage

- Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à effectuer les opérations de levage.
- Installez des panneaux d'avertissement ou des clôtures temporaires pour isoler la zone de levage.
- Assurez-vous que la fondation sur laquelle le levage est effectué répond aux exigences relatives à la portance.
- Avant de soulever des objets, assurez-vous que les outils de levage sont fermement fixés à un objet ou un mur qui répondent aux exigences relatives à la portance.

- Pendant le levage, ne vous tenez pas debout et ne passez pas sous la grue ou les objets levés.
- Ne traînez pas les câbles en acier et les outils de levage sur le sol, et ne cognez pas les objets soulevés contre des objets durs lors du levage.
- Assurez-vous que l'angle entre deux câbles de levage ne dépasse pas 90 degrés, comme illustré dans la figure suivante.



Perçage de trous

- Obtenez le consentement du client et de l'entrepreneur avant de percer des trous.
- Portez un équipement de protection tel que des lunettes de protection et des gants de protection lors du perçage de trous.
- Pour éviter les courts-circuits ou d'autres risques, ne percez pas de trous dans les tuyaux ou les câbles enterrés.
- Lorsque vous percez des trous, protégez l'équipement des copeaux. Une fois le perçage terminé, nettoyez les copeaux.

2_{Vue d'ensemble}

2.1 Présentation du produit

Fonctions

L'onduleur SUN2000 est un onduleur de branches PV triphasé raccordé au réseau électrique, qui convertit le courant d'alimentation CC généré par les branches PV en alimentation CA avant de le transmettre au réseau électrique.

Modèle

Le présent document porte sur les modèles de SUN2000 suivants :

- SUN2000-3KTL-M1
- SUN2000-4KTL-M1
- SUN2000-5KTL-M1
- SUN2000-6KTL-M1
- SUN2000-8KTL-M1
- SUN2000-10KTL-BEM1
- SUN2000-10KTL-M1

REMARQUE

Les modèles SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-BEM1 et SUN2000-10KTL-M1 ne sont pas applicables en Australie.

Figure 2-1 Description du modèle (SUN2000-5KTL-M1 utilisé à titre d'exemple)



Identifiant	Description	Valeur	
1	Nom de série	SUN2000 : onduleur de branches PV triphasé raccordé au réseau électrique	
2	Classe de puissance	 3K : puissance nominale de 3 kW 4K : puissance nominale de 4 kW 5K : puissance nominale de 5 kW 6K : puissance nominale de 6 kW 8K : puissance nominale de 8 kW 10K : puissance nominale de 10 kW 	
3	Topologie	TL : sans transformateur	
4	Code produit	M1 : série de produits avec un niveau de tension d'entrée de 1 100 V CC	

 Tableau 2-1 Description du modèle

Application de mise en réseau

Le SUN2000 s'applique à des systèmes raccordés aux réseaux électriques résidentiels de toit et à des systèmes raccordés au réseau électrique de centrale PV terrestre de petite taille. En général, un système raccordé au réseau électrique se compose de branches PV, d'onduleurs raccordés au réseau électrique, de commutateurs CA et d'unités de distribution d'alimentation.



Figure 2-2 Application de mise en réseau (composants optionnels indiqués par des cadres en pointillés)

REMARQUE

- Si le module Wi-Fi intégré du SUN2000 se connecte à l'application, seule la mise en service de l'appareil peut être effectuée.
- Si les onduleurs sont installés en cascade sans batterie, l'onduleur principal peut être le modèle série SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1. L'onduleur secondaire peut être le modèle série SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1, SUN2000-(8KTL-20KTL)-M2, SUN2000-(20KTL-40KTL)-M3, SUN2000-(5KTL-20KTL)-M0, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-M0, SUN2000-29.9KTL/36KTL ou SUN2000-33KTL-A.
- Si les onduleurs sont montés en cascade avec un ESS, M1/M2/M5/MB0 peuvent être montés en cascade. Chaque M1 peut se connecter à deux ESS au maximum et chaque MB0 peut se connecter à quatre ESS au maximum. Dans le scénario de mise en réseau Smart Dongle, un maximum de trois onduleurs et de six ESS peuvent être connectés.
- Pour en savoir plus sur le scénario de mise en réseau de l'EMMA, consultez le Guide rapide de la solution PV intelligente pour les zones résidentielles (PV triphasé + scénario d'ESS + mise en réseau de l'EMMA).

Pour connaître le détail des opérations des appareils du réseau, consultez les guides suivants :

- Guide rapide, optimiseur photovoltaïque intelligent SUN2000-450W-P
- Manuel d'utilisation, LUNA2000-(5-30)-S0
- Guide rapide, Backup Box-(B0, B1)

ATTENTION

Le port de sortie de charge hors réseau du Backup Box ne peut pas être connecté directement au réseau électrique. Sinon, le Backup Box sera mis hors tension pour cause de surcharge.

- Pour une chaîne PV connectée à un circuit MPPT, le modèle, la quantité, l'orientation et l'angle d'inclinaison des modules PV de la chaîne PV doivent être identiques.
- La tension des différents circuits MPPT doit être la même.
- La tension MPPT doit être supérieure au seuil inférieur de la plage MPPT à pleine charge spécifiée dans la fiche technique de l'onduleur. Sinon, l'onduleur sera déclassé, ce qui entraînera une perte de rendement du système.

Types de réseau électrique pris en charge

Le SUN2000 prend en charge les réseaux électriques TN-S, TN-C, TN-C-S, TT et IT.





IS01S10001

- Quand le SUN2000 est utilisé dans le réseau électrique TT, la tension N-vers-PE doit être inférieure à 30 V.
- Quand le SUN2000 est utilisé dans le réseau électrique IT, définissez Isolation sur Entrée non mise à la terre, avec transformateur.

2.2 Apparence





REMARQUE

Deux trous de vis M6 sur les côtés gauche et droit du SUN2000 sont réservés à l'installation de l'auvent.

Catégorie	État		Description
Indicateur de	LED1	LED2	-
fonctionneme nt S ()~ (φ) O O O	Vert fixe	Vert fixe	Le SUN2000 fonctionne en mode de connexion au réseau électrique.
	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	Éteint	CC allumé, CA éteint.
	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	CC et CA allumés, et le SUN2000 ne fournit pas d'électricité vers le réseau électrique.
	Éteint	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	CC éteint, CA allumé.
	Orange fixe	Orange fixe	Alimentation de secours
	Clignoteme nt orange lent	Éteint	Veille en mode d'alimentation de secours
	Clignoteme nt orange lent	Clignotement orange lent	Surcharge en mode d'alimentation de secours
	Éteint	Éteint	CC et CA éteints.
	Rouge clignotant rapidement (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)	-	Alarme environnementale CC. Par exemple, la tension d'entrée de la branche PV est élevée, la branche PV présente une connexion inversée ou la résistance d'isolation a une faible puissance.

Tableau 2-2 Description des indicateurs

Catégorie	État			Description
	-	Rouge clignot rapidement	tant	Alarme environnementale CA. Par exemple, le réseau électrique est en sous- tension, surtension, surfréquence ou sous- fréquence.
	Rouge fixe	Rouge fixe		Défaut
Indicateur de	LED3		-	
communicatio n S ()~ (p) C O O LED3	Vert clignotant rapidement (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		La communication est en cours. (Quand un téléphone mobile est connecté au SUN2000, l'indicateur clignote lentement en vert pour indiquer que le téléphone est connecté au SUN2000.)	
	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)		Accès au téléphone mobile	
	Éteint		Pas de communication	
Indicateur de remplacement de l'appareil	LED1	LED2	LED3	_
	Rouge fixe	Rouge fixe	Rouge fixe	Le matériel du SUN2000 est défectueux et le SUN2000 doit être remplacé.

2.3 Description des étiquettes

2.3.1 Étiquettes du boîtier

Symbole	Nom	Description
Danger: High Voltage! 高压危险! Start maintaining the SUN2000 at least 5 minutes after the SUN2000 disconnects from all external power supplies. 逆交器与外部所有电源断开后需要等待至少5分钟,才可以进行维护。	Décharge différée	Une tension résiduelle est présente après l'extinction du SUN2000. Le temps de décharge du SUN2000 pour atteindre une tension de sécurité est de 5 minutes.

Symbole	Nom	Description
Warning: High Temperaturel 高温危险: Never touch the enclosure of an operating SUN2000. 逆变器工作时严禁触摸外壳。	Avertissement relatif aux brûlures	Ne touchez pas au SUN2000 lorsqu'il fonctionne car son boîtier atteint des températures élevées.
Danger: Electrical Hazardl有电危險! Only certified professionals are allowed to install and operate the SUN2000. 仅有资质的专业人员才可进行逆变器的安装和操作。 High touch current, earth connection essential before connecting supply. 大接触电流! 接通电源前须先接地。	Avertissement relatif aux décharges électriques	• Une tension élevée est présente lorsque le SUN2000 est allumé. Seuls des électriciens qualifiés et formés sont habilités à faire fonctionner le SUN2000.
		• Un courant de contact élevé est présent lorsque le SUN2000 est allumé. Avant de mettre le SUN2000 sous tension, assurez- vous que celui-ci est correctement mis à la terre.
CAUTION Read instructions carefully before performing any operation on the SUN2000. 对逆变器进行任何操作前,请 仔细阅读说明书!	Consulter la documentation	Rappelle aux opérateurs de consulter les documents livrés avec le SUN2000.
	Étiquette de mise à la terre	Indique la position pour connecter le câble PE.
Do not disconnect under load ! 禁止带负荷断开连接!	Avertissement relatif au fonctionnement	Ne retirez pas le connecteur d'entrée CC ni le connecteur de sortie CA lorsque le SUN2000 est en cours de fonctionnement.
(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX (32P)Model: SUN2000-XKTL-XX (S)SN:XXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA	Numéro de série du SUN2000	Indique le numéro de série.
MAC: XXXXXXXXXXXXXX	Adresse MAC du SUN2000	Indique l'adresse MAC.

Symbole	Nom	Description
	Code QR de connexion Wi-Fi du SUN2000	Scannez le code QR pour vous connecter au réseau Wi-Fi du Huawei SUN2000.

2.3.2 Plaque signalétique du produit

Figure 2-5 Plaque signalétique (SUN2000-10KTL-M1 utilisé à titre d'exemple)



(2) Paramètres techniques clés

(3) Marques de certification

(4) Nom de la société et pays d'origine

produit

L'image de la plaque signalétique est uniquement fournie à titre indicatif.

2.4 Principes de fonctionnement

2.4.1 Schéma de circuit

Deux branches PV sont raccordées au SUN2000, et leurs points de puissance maximum sont suivis par deux circuits de suivi de point de puissance maximum (MPPT). Le courant CC du

SUN2000 est converti en courant CA triphasé via un circuit d'ondulation. La protection contre les surtensions est prise en charge pour les types d'alimentation CC et CA.



Figure 2-6 Schéma conceptuel du SUN2000

2.4.2 Modes de fonctionnement

Le onduleur a trois modes de fonctionnement : veille, fonctionnement ou arrêt.





Mode de fonctionne ment	Description
Veille	Le onduleur passe en mode Veille lorsque l'environnement externe ne respecte plus les exigences de fonctionnement. En mode Veille :
	• Le onduleur effectue continuellement des vérifications d'état et passe en mode Fonctionnement dès que les exigences de fonctionnement sont satisfaites.
	• Le onduleur passe en mode Arrêt après avoir détecté une commande d'arrêt ou une anomalie après le démarrage.
Fonctionne	En mode Fonctionnement :
ment	• Le onduleur convertit l'alimentation CC des branches PV en courant CA et transmet ce courant au réseau électrique.
	• Le onduleur surveille le point de fonctionnement optimal afin de maximiser la sortie des branches PV.
	• Si le onduleur détecte une panne ou une commande d'arrêt, il passe en mode Arrêt.
	• Le onduleur passe en mode Veille lorsqu'il détecte que la puissance en sortie de la branche PV ne convient pas à la connexion au réseau électrique pour produire de l'énergie.
	• Si les modules PV ne reçoivent aucun ensoleillement, que la batterie fonctionne en mode décharge et que la batterie atteint sa capacité de fin de décharge, le onduleur passe en mode d'arrêt.
Arrêt	• En mode Veille ou Fonctionnement, le onduleur passe en mode Arrêt lorsqu'il détecte une anomalie ou une commande d'arrêt.
	• En mode Arrêt, le onduleur passe en mode Veille après avoir détecté une commande de démarrage ou lorsque l'anomalie est corrigée.
	• En mode d'arrêt, une pression sur le bouton de démarrage à froid de la batterie fait passer le onduleur en mode de fonctionnement.

 Tableau 2-3 Description des modes de fonctionnement

3 Stockage

Les conditions suivantes doivent être respectées si le SUN2000 n'est pas utilisé directement :

- Ne déballez pas le SUN2000.
- Maintenez la température de stockage entre -40 °C et +70 °C et l'humidité entre 5 % et 95 % HR.
- Le SUN2000 doit être stocké dans un endroit propre et sec. Il doit être protégé de la poussière et de la corrosion due à la vapeur d'eau.
- N'empilez pas plus de huit SUN2000. Empilez soigneusement les SUN2000 pour éviter tout risque de blessure, de détérioration ou de chute des appareils.
- Des inspections périodiques sont nécessaires pendant le stockage. Remplacez le matériel d'emballage, si nécessaire.
- Si le SUN2000 a été stocké pendant une longue période, des professionnels doivent le soumettre à des inspections et des tests avant sa mise en service.

4 Installation

4.1 Vérification avant installation

Matériaux d'emballage extérieurs

Avant de déballer l'onduleur, vérifiez si les matériaux d'emballage extérieurs ne sont pas endommagés (troués ou déchirés, par exemple), et vérifiez le modèle de l'onduleur. Si vous constatez des dégâts ou que le modèle d'onduleur n'est pas celui que vous avez commandé, ne déballez pas le colis et contactez le fournisseur le plus tôt possible.

Il est conseillé de retirer les matériaux d'emballage dans les 24 heures avant l'installation de l'onduleur.

Contenu de l'emballage



• Après avoir placé l'équipement à sa position d'installation, déballez-le en prenant soin de ne pas le rayer. Veillez à bien stabiliser l'équipement pendant le déballage.

Après avoir déballé l'onduleur, assurez-vous que les produits livrés sont intacts et complets. Si vous constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez le fournisseur.

REMARQUE

Pour connaître le nombre de pièces expédiées, voir la Liste de colisage qui se trouve dans la boîte.

4.2 Outils

Туре	Outil					
Équipe ments nécessai res			0			
	Perceuse à percussion Mèche : Φ8 mm et Φ6 mm	Jeu de clés à douilles	Tournevis dynamométrique Cruciforme : M3	Pince coupante diagonale		
		2000				
	Pince à dénuder	Clé d'extraction Modèle : clé plate PV- MS-HZ ; Fabricant : Staubli	Maillet en caoutchouc	Couteau tout usage		
				A		
	Coupe-câble	Outil de sertissage Modèle : PV- CZM-22100/19100; Fabricant : Staubli	Multimètre Plage de mesure de tension $CC \ge 1\ 100\ V$ CC	Aspirateur		
	4		<u>8-00</u>			
	Marqueur	Mètre ruban	Niveau à bulle ou niveau numérique	Sertisseuse d'embout de câble		
Туре	Outil					
------	---------------------------	----------------------	-----------------------	--	--	--
	Tube thermorétractable	Pistolet thermique	Attache de câble	Pince hydraulique		
EPI		and and and a second		Certification of the second se		
	Gants d'isolation	Gants de protection	Masque anti-poussière	Chaussures de sécurité		
		-	-	-		
	Lunettes de protection					

4.3 Détermination de la position d'installation

4.3.1 Exigences environnementales

Exigences de base

- Le SUN2000 bénéficie d'une protection IP65 et peut être installé à l'intérieur comme à l'extérieur.
- N'installez pas le SUN2000 dans un lieu où le personnel est susceptible d'entrer en contact avec le boîtier et les dissipateurs thermiques, ces éléments étant extrêmement chauds lorsque le SUN2000 fonctionne.
- Ne stockez pas le SUN2000 dans des endroits contenant des matériaux explosifs ou inflammables.
- N'installez pas le SUN2000 à la portée des enfants.
- N'installez pas le SUN2000 à l'extérieur dans des zones salées, car il existe un risque de corrosion et d'incendie. On entend par « zone salée » une région située à moins de 500 mètres de la côte ou sujette à la brise marine. Les régions sujettes à la brise marine varient en fonction des conditions météorologiques (comme les typhons ou les moussons) ou les terrains (comme les barrages ou les collines).

- Pour assurer une bonne dissipation thermique, le SUN2000 doit être installé dans un environnement bien ventilé.
- Recommandation : installez le SUN2000 dans un endroit abrité ou recouvert d'un auvent.

Exigences en matière de support de montage

- Le support sur lequel est monté le SUN2000 doit être ignifugé.
- N'installez pas le SUN2000 sur des matériaux de construction inflammables.
- Le SUN2000 est lourd. Assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide pour supporter le poids de charge.
- Dans les zones résidentielles, le SUN2000 ne doit pas être installé sur des plaques de plâtre ou sur des murs en matériau équivalent qui présentent de faibles performances d'isolation sonore, car le bruit généré par le SUN2000 peut déranger les habitants.

4.3.2 Exigences relatives à l'espace

Exigences relatives à l'angle d'installation

Le SUN2000L peut être fixé au mur ou sur le poteau. Les exigences relatives à l'angle d'installation sont les suivantes :

- Installez le SUN2000 verticalement ou à une inclinaison arrière maximale de 15 degrés pour faciliter la dissipation de chaleur.
- N'installez pas le SUN2000 en position inclinée vers l'avant, excessivement inclinée vers l'arrière, inclinée latéralement, horizontale ou à l'envers.





Exigences relatives à l'espace d'installation

• Conservez une distance suffisante autour du SUN2000 pour garantir suffisamment d'espace pour l'installation et la dissipation de chaleur.

Figure 4-2 Espace d'installation



• Lorsque vous installez plusieurs unités SUN2000, installez-les en mode horizontal si vous avez suffisamment d'espace disponible, ou en mode triangle si vous manquez d'espace. Il est déconseillé de les installer les unes au-dessus des autres.



Figure 4-3 Installation horizontale (recommandée)

IS10H00014



Figure 4-4 Installation décalé (recommandée)





IS05W00016

4.4 Déplacement du SUN2000

Procédure

Étape 1 Deux personnes sont nécessaires pour déplacer le SUN2000, une de chaque côté. Sortez le SUN2000 de son emballage et déplacez-le vers l'endroit spécifié pour l'installation.

ATTENTION

- Déplacez le SUN2000 avec précaution afin d'éviter d'endommager l'appareil ou de vous blesser.
- Ne faites pas porter le poids du SUN2000 sur les bornes de raccordement et les ports du bas.
- Placez un coussin d'étanchéité ou un carton sous le SUN2000 pour protéger son boîtier contre les dommages.

Figure 4-6 Déplacement du SUN2000



----Fin

4.5 Installation du support de montage

Précautions d'installation

Figure 4-7 montre les dimensions des trous d'installation sur le SUN2000.



Figure 4-7 Dimensions du support de montage

Deux trous de vis M6 sont réservés sur les côtés gauche et droit de l'onduleur pour l'installation d'un auvent.

4.5.1 Installation murale

Procédure

Étape 1 Identifiez les positions des trous de perçage et notez les positions à l'aide d'un marqueur.

Étape 2 Fixez le support de montage.

REMARQUE

Des boulons à expansion M6x60 sont fournis avec le SUN2000. Si la longueur et la quantité de boulons ne sont pas conformes aux exigences d'installation, préparez vous-même les boulons à expansion en acier inoxydable M6.



Figure 4-8 Composition d'un boulon à expansion

A DANGER

Évitez de percer des trous dans les câbles et les canalisations d'eau enfouis dans le mur.

AVIS

- Pour éviter d'inhaler la poussière et de la recevoir dans les yeux, portez des lunettes de protection et un masque anti-poussière lorsque vous percez des trous.
- À l'aide d'un aspirateur, aspirez toute la poussière présente à l'intérieur et autour des trous et mesurez la distance entre les trous. Si les trous sont positionnés de manière incorrecte, percez-les à nouveau.
- Une fois le boulon, la rondelle ressort et la rondelle plate retirés, mettez le haut de la douille à expansion à niveau par rapport au mur en béton. Faute de quoi, le support de montage ne sera pas correctement installé sur le mur de béton.
- Desserrez les écrous, les rondelles plates et les rondelles ressort des deux boulons à expansion ci-dessous.



Figure 4-9 Installation du support de montage

Étape 3 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage pour le commutateur CC.

REMARQUE

- La vis de verrouillage du commutateur CC est fournie avec le SUN2000. Conformément aux normes australiennes, la vis de verrouillage est utilisée pour sécuriser le commutateur CC afin d'éviter que le SUN2000 ne soit allumé par erreur.
- Pour le modèle utilisé en Australie, effectuez cette opération en fonction des normes locales.

Figure 4-10 Installation de la vis de verrouillage pour le commutateur CC



Étape 4 Installez le SUN2000 sur le support de montage.

Étape 5 Serrez l'écrou.



Étape 6 (Facultatif) Installez un cadenas antivol.

AVIS

- Prévoyez vous-même un cadenas antivol adapté au diamètre de l'orifice de verrouillage (Φ8 mm). Vérifiez que le cadenas peut être installé avec succès.
- Il est recommandé d'utiliser un cadenas étanche pour l'extérieur.
- Gardez la clé du cadenas antivol en lieu sûr.

Figure 4-12 Installation d'un cadenas antivol



----Fin

4.5.2 Installation sur support

Conditions préalables

Préparez des assemblages de boulons en acier inoxydable M6 (y compris des rondelles plates, des rondelles ressort et des boulons M6) de longueur appropriée, ainsi que des rondelles plates et des écrous assortis en fonction des spécifications du support.

Procédure

Étape 1 Déterminez la position des trous grâce au modèle de marquage, puis utilisez un marqueur pour noter leur position.



Figure 4-13 Déterminer la position pour le perçage des trous

Étape 2 Percez les trous avec une perceuse à percussion.

REMARQUE

Il est recommandé d'appliquer de la peinture antirouille sur l'emplacement des trous pour plus de protection.





Étape 3 Fixez le support de montage.





Étape 4 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage pour le commutateur CC.

REMARQUE

- La vis de verrouillage du commutateur CC est fournie avec le SUN2000. Conformément aux normes australiennes, la vis de verrouillage est utilisée pour sécuriser le commutateur CC afin d'éviter que le SUN2000 ne soit allumé par erreur.
- Pour le modèle utilisé en Australie, effectuez cette opération en fonction des normes locales.

Figure 4-16 Installation de la vis de verrouillage pour le commutateur CC



Étape 5 Installez le SUN2000 sur le support de montage.

Étape 6 Serrez les assemblages de boulons.



Étape 7 (Facultatif) Installez un cadenas antivol.

AVIS

- Prévoyez vous-même un cadenas antivol adapté au diamètre de l'orifice de verrouillage (Φ8 mm). Vérifiez que le cadenas peut être installé avec succès.
- Il est recommandé d'utiliser un cadenas étanche pour l'extérieur.
- Gardez la clé du cadenas antivol en lieu sûr.

Figure 4-18 Installation d'un cadenas antivol



----Fin

5 Raccordements électriques

5.1 Précautions

🛕 DANGER

Le panneau PV fournit une alimentation CC à l'onduleur après avoir été exposé à la lumière du soleil. Avant de connecter les câbles, assurez-vous que les deux commutateurs CC du SUN2000 sont en position **OFF**. Autrement, la tension élevée du SUN2000 pourrait causer des décharges électriques.

A DANGER

- Le site doit être équipé de matériel spécialisé de lutte contre les incendies, tel que du sable anti-incendie et des extincteurs au dioxyde de carbone.
- Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

- Les dommages matériels causés par un raccordement incorrect des câbles ne sont pas couverts par la garantie.
- Seul un électricien agréé peut réaliser des terminaisons électriques.
- Portez toujours des EPI adaptés lors de la réalisation des terminaisons de câbles.
- Pour éviter une mauvaise connexion des câbles sous l'effet d'une contrainte excessive, il est recommandé de plier et de réserver les câbles, puis de les brancher sur les ports appropriés.

ATTENTION

• Lors de la préparation des câbles, tenez-vous à l'écart de l'équipement pour éviter les chutes de câbles à l'intérieur de celui-ci. Les chutes de câble peuvent entraîner des étincelles, ce qui risque de provoquer des blessures et d'endommager l'équipement.

REMARQUE

Les couleurs de câble indiquées dans les schémas de raccordement électrique de ce chapitre ne sont données qu'à titre de référence. Sélectionnez les câbles conformément aux spécifications locales (les fils jaune et vert sont utilisés uniquement pour la mise à la terre).

5.2 Préparation en vue de l'installation

Figure 5-1 Connexions des câbles du SUN2000 (composants optionnels indiqués par des encadrés discontinus)



AVIS

Si un Smart Dongle est configuré, il est recommandé de l'installer avant de raccorder le câble de signal.

Numéro	Composant	Description	Source
A	Module PV	 Une branche PV est composée de modules PV connectés en série et peut fonctionner avec un optimiseur. Le SUN2000 prend en charge l'entrée provenant de deux branches PV. 	Préparé par les utilisateurs
В	(Facultatif) Optimiseur photovoltaïque intelligent	L'optimiseur photovoltaïque intelligent SUN2000-450W-P est pris en charge.	Acheté auprès de Huawei
С	(Facultatif) Batterie	Les batteries LUNA2000-5-S0, LUNA2000-10-S0 et LUNA2000-15-S0 peuvent être connectées au SUN2000.	Acheté auprès de Huawei
D	(Facultatif) Smart Dongle ¹	 Modèles pris en charge : Smart Dongle WLAN-FE : SDongleA-05 Smart Dongle 4G : SDongleA-03 et SDongleB-06. 	Acheté auprès de Huawei
Е	(Facultatif) SUN2000	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
F	(Facultatif) SmartLogger	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei
G	(Facultatif) Capteur de puissance	Les modèles de compteur électrique recommandés sont DTSU666-H, DTSU666-HW et YDS60-C24, DTSU71 et DHSU1079-CT ² .	Acheté auprès de Huawei
Н	(Facultatif) Appareil de planification du réseau électrique	Sélectionnez les appareils conformes aux exigences de programmation du réseau électrique.	Fourni par la compagnie de réseau électrique locale
Ι	(Facultatif) Commutateur d'arrêt rapide	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Préparé par les utilisateurs

Tableau 5-1 Description de composant

Numéro	Composant	Description	Source
J	Commutateur CA	 Pour vous assurer que l'onduleur peut être débranché en toute sécurité du réseau électrique en cas d'exception, connectez un commutateur CA au côté CA de l'onduleur. Sélectionnez un commutateur CA approprié conformément aux normes et réglementations locales du secteur. Huawei recommande les spécifications de commutation suivantes: Recommandé : un disjoncteur CA triphasé présentant une tension nominale supérieure ou égale à 380 V CA et un courant nominal de : 16 A (SUN2000-3KTL-M1, SUN2000-5KTL-M1 et SUN2000-6KTL-M1) 25 A (SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-BEM1 et SUN2000-10KTL-BEM1 et SUN2000-10KTL-M1) 	Préparé par les utilisateurs
K	(Facultatif) Contrôleur hors réseau	Sélectionnez un modèle adapté selon les besoins.	Acheté auprès de Huawei

Remarque 1 :

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultez le *Guide rapide, SDongleA-05 (WLAN-FE)*.
- Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultez le *Guide rapide, SDongleA-03 (4G)*.

Vous pouvez vous procurer le guide rapide à l'adresse https://support.huawei.com/ enterprise/en/index.html en recherchant le modèle de Smart Dongle.

Remarque 2 : Le SUN2000MA V100R001C00SPC160 et les versions plus récentes peuvent se connecter aux compteurs électriques DTSU71 et DHSU1079-CT.

Num éro	Nom	Туре	Spécifications recommandées	
1	Câble d'alimentation d'entrée CC	Câble PV d'extérieur courant normalisé	• Section du conducteur : 4 à 6	
2	(Facultatif) Câble de batterie	(Modèle recommandé : PV1-F)	 mm² Diamètre extérieur du câble : 5,5 à 9 mm 	
3	(Facultatif) Câble de signal ^a	Paire torsadée blindée pour l'extérieur	• Section du conducteur : 0,2 à 1 mm ²	
			• Diamètre extérieur du câble : 4 à 11 mm	
4	Câble d'alimentation de sortie CA ^b	Câble d'extérieur en cuivre	 Section du conducteur : 4 à 6 mm² Diamètre extérieur du câble : 10 à 21 mm 	
5	Câble PE	Câble d'extérieur en cuivre à un conducteur	Section du conducteur : \geq 4 mm ²	
Remarq	ue a : lorsque le capteur de p	uissance intelligent et la batt	terie sont connectés au	

 Tableau 5-2 Description de câble

Remarque a : lorsque le capteur de puissance intelligent et la batterie sont connectés au SUN2000 en même temps, utilisez un câble avec un connecteur disposant d'une section de $0,2 \text{ mm}^2$ à $0,5 \text{ mm}^2$.

Remarque b : le diamètre minimum du câble dépend du calibre du fusible du côté CA.

- Le diamètre minimum du câble doit être conforme aux exigences locales en la matière.
- Les facteurs influençant le choix du câble sont les suivants : courant nominal, type de câble, méthode d'acheminement, température ambiante et pertes de ligne maximum attendues.

5.3 Raccordement du câble PE

Remarques importantes

A DANGER

- Vérifiez que le câble PE est correctement connecté. Dans le cas contraire, des chocs électriques peuvent survenir.
- Ne branchez pas le fil N sur le boîtier comme un câble PE. Cela pourrait entraîner des chocs électriques.

REMARQUE

- Le point PE du port de sortie CA est utilisé uniquement comme point équipotentiel PE et ne peut pas remplacer le point PE du boîtier.
- Il est recommandé d'appliquer du gel de silice ou de la peinture autour de la borne de terre une fois le câble PE connecté.

Remarques supplémentaires

Le SUN2000 dispose d'une fonction de détection de mise à la terre. Cette fonction sert à vérifier si le SUN2000 est correctement mis à la terre avant de le démarrer, ou si le câble de mise à la terre du SUN2000 est déconnecté lorsque le SUN2000 fonctionne. Cette fonction sert à vérifier si le SUN2000 est correctement mis à la terre dans certaines conditions. Pour garantir un fonctionnement sécurisé du SUN2000, reliez correctement le SUN2000 à la terre conformément aux exigences de connexion du câble de mise à la terre. Pour certains types de réseaux électriques, si le côté de sortie du SUN2000 est correctement mis à la terre et définissez Isolation, assurez-vous que le SUN2000 est correctement mis à la terre et définissez Isolation sur Input ungrounded, with TF pour garantir le bon fonctionnement du SUN2000.

- Conformément à la norme IEC 62109, pour garantir un fonctionnement sécurisé du SUN2000 en cas d'endommagement ou de déconnexion du câble de mise à la terre, connectez correctement le câble de mise à la terre du SUN2000 et assurez-vous que ce dernier répond au moins à l'une des exigences suivantes avant que la fonction de détection de mise à la terre devienne non valide.
 - Le câble de mise à la terre est un câble en cuivre d'extérieur à un conducteur présentant une section de conducteur d'au moins 10 mm².
 - Utilisez des câbles de même diamètre que le câble d'alimentation de sortie CA, puis reliez à la terre la borne PE sur le connecteur CA et la vis de mise à la terre sur le châssis.
- Dans certains pays et régions, le SUN2000 doit disposer de câbles de mise à la terre supplémentaires. Utilisez des câbles de même diamètre que le câble d'alimentation de sortie CA, puis reliez à la terre la borne PE sur le connecteur CA et la vis de mise à la terre sur le châssis.

Procédure

Étape 1 Sertissez les bornes OT.

AVIS

- Évitez d'endommager le fil conducteur lorsque vous dénudez un câble.
- La cavité formée après le sertissage de la bande de sertissage du conducteur de la borne OT doit envelopper complètement les fils conducteurs. Les fils conducteurs doivent être en contact étroit avec la borne OT.
- Enveloppez la zone de sertissage des fils à l'aide d'un tube thermorétractable ou d'un ruban isolant en PVC. Le tube thermorétractable est utilisé à titre d'exemple.
- En cas d'utilisation d'un pistolet thermique, protégez les appareils contre la chaleur.



Figure 5-2 Sertissage d'une borne OT



Figure 5-3 Raccordement du câble PE



----Fin

5.4 Branchement du câble d'alimentation de sortie CA

Précautions

Un interrupteur CA triphasé doit être installé sur le côté CA du SUN2000. Pour s'assurer que le SUN2000 se déconnecte par lui-même du réseau électrique dans des circonstances

exceptionnelles, sélectionnez un appareil de protection contre les surintensités approprié, conforme à la réglementation locale en matière de distribution d'électricité.

AVERTISSEMENT

- Ne connectez pas de charges entre un onduleur et un commutateur CA qui est directement raccordé à l'onduleur. Dans le cas contraire, le commutateur risque de se désactiver par erreur.
- Si un commutateur CA est utilisé avec des spécifications qui vont au-delà des normes et des réglementations locales ou des recommandations de l'Entreprise, le commutateur risque de ne pas se désactiver en temps opportun en cas d'exceptions, entraînant de graves défaillances.

ATTENTION

Chaque onduleur doit être équipé d'un commutateur de sortie CA. Plusieurs onduleurs ne doivent pas être connectés au même commutateur CA.

Le SUN2000 comporte une unité complète de contrôle du courant résiduel. Si le système détecte que le courant résiduel dépasse le seuil, le SUN2000 se déconnecte immédiatement du réseau électrique.

AVIS

- Si l'interrupteur CA externe peut assurer une protection contre les défauts d'isolement à la terre, la valeur nominale du courant d'action de la fuite doit être supérieure ou égale à 100 mA.
- Si plusieurs SUN2000L se connectent à l'appareil de courant résiduel (RCD) général au moyen de leurs interrupteurs CA externes, la valeur nominale du courant d'action de la fuite du RCD général doit être supérieure ou égale au nombre de SUN2000L multiplié par 100 mA.
- Un interrupteur à couteau ne peut pas être utilisé comme interrupteur CA.

Procédure

Étape 1 Raccordez le câble d'alimentation de sortie CA au connecteur CA.





AVIS

- Assurez-vous que la gaine du câble se trouve à l'intérieur du connecteur.
- Assurez-vous que le fil conducteur exposé est entièrement inséré dans l'orifice du câble.
- Assurez-vous que les terminaisons CA établissent des raccordements électriques corrects et sûrs. Sinon, cela peut entraîner un dysfonctionnement du SUN2000 et endommager ses connecteurs CA.
- Assurez-vous que le câble n'est pas tordu.

AVIS

Retirez les couches d'isolation du câble d'alimentation de sortie CA de la longueur recommandée (12 à 16 mm) pour vous assurer que les conducteurs du câble soient complètement à l'intérieur des points d'insertion du conducteur et qu'aucune couche d'isolation ne soit compressée dans les points d'insertion du conducteur.



Figure 5-5 Câble à trois conducteurs (L1, L2 et L3)



Figure 5-6 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et PE)

Figure 5-7 Câble à quatre conducteurs (L1, L2, L3 et N)



IS10I20002

Figure 5-8 Câble à cinq conducteurs (L1, L2, L3, N, et PE)



REMARQUE

Les couleurs des câbles dans les figures sont uniquement données à titre de référence. Sélectionnez les câbles appropriés conformément aux normes locales.

Étape 2 Raccordez le connecteur CA sur le port de sortie CA.

AVIS

Assurez-vous que le connecteur CA est correctement raccordé.

Figure 5-9 Fixation d'un connecteur CA



Étape 3 Vérifiez l'acheminement du câble d'alimentation de sortie CA.

Figure 5-10 Acheminement du câble





Débranchement

Le débranchement peut être effectué en sens inverse.

5.5 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC

Remarques importantes

A DANGER

- Avant de raccorder le câble d'alimentation d'entrée CC, vérifiez que la tension CC est comprise dans la plage de sécurité (inférieure à 60 V CC) et que le commutateur CC du SUN2000 est réglé sur OFF. Dans le cas contraire, des chocs électriques peuvent survenir.
- Lorsque le SUN2000 fonctionne, il est interdit d'effectuer une opération sur les câbles d'alimentation d'entrée CC, comme la connexion ou la déconnexion d'une branche PV ou d'un module PV dans une branche PV. Cela pourrait entraîner des chocs électriques.
- Si aucune branche PV n'est raccordée à la borne d'entrée CC du SUN2000, ne retirez pas le bouchon étanche des bornes d'entrée CC. Sinon, cela risque d'affecter la certification IP du SUN2000.

Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Dans le cas contraire, le SUN2000 risque d'être endommagé, voire de déclencher un incendie.

- Les modules PV connectés en série dans chaque branche PV présentent les mêmes caractéristiques.
- La tension en circuit ouvert de chaque branche PV doit toujours être inférieure ou égale à 1 100 V CC.
- Le courant de court-circuit maximal de chaque branche PV doit toujours être inférieur ou égal à 15 A.
- Les polarités des connexions électriques sont correctes au niveau de l'entrée DC. Les bornes positive et négative d'une branche PV sont reliées aux bornes d'entrée CC positive et négative correspondantes du SUN2000.
- Si la polarité du câble d'alimentation d'entrée CC est inversée, n'éteignez pas le commutateur CC immédiatement et ne retirez pas les connecteurs positif et négatif. Attendez la nuit que l'éclairement solaire diminue et que le courant de la branche PV devienne inférieur à 0,5 A. Éteignez ensuite le commutateur CC et retirez les connecteurs positif et négatif. Corrigez la polarité de la branche PV avant de rebrancher cette dernière au SUN2000.

AVIS

- Comme la sortie de la branche PV connectée au SUN2000 ne peut pas être mise à la terre, assurez-vous que la sortie du module PV est bien isolée à la terre.
- Au cours de l'installation des branches PV et du SUN2000, les bornes positive et négative des branches PV peuvent être court-circuitées à la terre si le câble d'alimentation n'est pas correctement installé ou acheminé. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager le SUN2000. Les dommages causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.

Description des bornes



(1) Borne d'entrée CC

(2) Borne de batterie

Figure 5-12 Bornes de câblage correct



Procédure

Étape 1 Installez les câbles d'alimentation d'entrée CC.

Avant d'insérer les connecteurs positif et négatif dans les bornes d'entrée CC positive et négative du SUN2000, vérifiez que le commutateur CC est réglé sur OFF.

Utilisez les bornes métalliques Staubli MC4 positives et négatives et les connecteurs CC fournis avec le SUN2000. L'utilisation de bornes positives et négatives et de connecteurs CC incompatibles peut causer de graves dommages. Les dommages causés aux appareils ne sont pas couverts par la garantie.

AVIS

- Les câbles à forte rigidité, tels que les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câble d'alimentation d'entrée CC, car leur flexion peut provoquer un mauvais contact.
- Avant d'assembler les connecteurs CC, étiquetez correctement les polarités du câble pour garantir une connexion de câble appropriée.
- Une fois les bornes métalliques positives et négatives serties, tirez sur les câbles d'alimentation d'entrée CC pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés.
- Insérez les bornes en métal serties des câbles d'alimentation positif et négatif dans les connecteurs positif et négatif appropriés. Tirez ensuite sur les câbles d'alimentation d'entrée CC afin de vérifier qu'ils sont correctement raccordés.
- Si un câble d'alimentation d'entrée CC est connecté à l'envers alors que le commutateur CC est sous tension, ne procédez à aucune opération immédiate sur le commutateur CC ou les connecteurs positif et négatif. Cela risquerait d'endommager l'appareil. Les dommages causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie. Attendez la nuit que l'éclairement solaire diminue et que le courant de la branche PV devienne inférieur à 0,5 A. Éteignez ensuite le commutateur CC et retirez les connecteurs positif et négatif. Corrigez la polarité de la branche PV avant de rebrancher cette dernière au SUN2000.

REMARQUE

- La plage de mesure de tension CC du multimètre doit être d'au moins 1 100 V.
- Si la tension est une valeur négative, la polarité d'entrée CC est incorrecte. Corrigez la polarité.
- Si la tension est supérieure à 1 100 V CC, trop de modules PV sont configurés pour la même branche. Retirez des modules PV.
- Si la branche PV est configurée avec un optimiseur, vérifiez la polarité du câble en vous référant au guide rapide de l'optimiseur photovoltaïque intelligent.

AVIS

Lors du câblage de l'alimentation d'entrée CC, laissez au minimum 50 mm de jeu. La tension axiale sur les connecteurs PV ne doit pas dépasser 80 N. Aucune torsion radiale ni aucun couple ne doivent être générés au niveau des connecteurs PV.



Figure 5-13 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC



Retrait de connecteurs CC

AVERTISSEMENT

Avant de retirer les connecteurs positif et négatif, assurez-vous que le commutateur CC est en position OFF.

Pour retirer les connecteurs positif et négatif du SUN2000, insérez une clé plate dans la baïonnette et appuyez sur la clé avec force. Puis retirez les connecteurs CC avec précaution.

Figure 5-14 Retrait de connecteurs CC



IH07H00019

5.6 (Facultatif) Connexion des câbles de batterie

Conditions préalables

A DANGER

- Des courts-circuits de batterie peuvent engendrer des blessures corporelles. Le courant transitoire élevé généré par un court-circuit peut entraîner une surtension et provoquer un incendie.
- Ne branchez pas ou ne débranchez pas les câbles de batterie lors du fonctionnement du SUN2000. Cela pourrait entraîner des chocs électriques.
- Avant de brancher les câbles de batterie, assurez-vous que le commutateur CC du SUN2000 et tous les commutateurs raccordés au SUN2000 sont en position OFF et que le SUN2000 ne présente aucune électricité résiduelle. Dans le cas contraire, la tension élevée du SUN2000 et de la batterie peut entraîner des décharges électriques.
- Si aucune batterie n'est raccordée au SUN2000, ne retirez pas les bouchons étanches des bornes de batterie. Sinon, cela risque d'affecter le niveau de protection du SUN2000. Si une batterie est raccordée au SUN2000, mettez les bouchons étanches de côté. Réinstallez les bouchons étanches immédiatement après le retrait des connecteurs.

Il est possible de configurer un commutateur de batterie entre le SUN2000 et la batterie afin de débrancher le SUN2000 de la batterie en toute sécurité.

- Ne raccordez pas les charges entre le SUN2000 et la batterie.
- Les câbles de batterie doivent être correctement branchés. Cela implique que les bornes positive et négative de la batterie sont respectivement raccordées aux bornes positive et négative de la batterie du SUN2000. Dans le cas contraire, le SUN2000 risque d'être endommagé, voire de déclencher un incendie.

AVIS

- Au cours de l'installation des batteries et du SUN2000, les bornes positive et négative des batteries peuvent être court-circuitées à la terre si le câble d'alimentation n'est pas correctement installé ou acheminé. Dans ce cas, un court-circuit CA ou CC peut se produire et endommager le SUN2000. Les dommages causés aux appareils ne sont couverts par aucune garantie.
- La distance de câblage entre la batterie et le SUN2000 doit être d'une longueur inférieure ou égale à 10 mètres (une longueur de 5 mètres est recommandée).

Procédure

Étape 1 Assemblez les connecteurs positif et négatif en vous référant à 5.5 Installation des câbles d'alimentation d'entrée CC.

🛕 DANGER

- La tension de la batterie peut entraîner des blessures graves. Utilisez des outils d'isolation dédiés pour connecter les câbles.
- Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés entre la borne de batterie et le commutateur de batterie et entre le commutateur de batterie et la borne de batterie du SUN2000.

AVIS

Les câbles à forte rigidité, comme les câbles blindés, ne sont pas recommandés en tant que câbles de batterie, car leur courbure peut provoquer un mauvais contact.

Étape 2 Insérez les connecteurs positif et négatif dans les bornes de batterie correspondantes sur le SUN2000.

AVIS

Une fois que les connecteurs positif et négatif s'enclenchent, tirez les câbles de batterie pour vous assurer qu'ils sont correctement branchés.

Figure 5-15 Branchement des câbles de batterie



----Fin

5.7 Installation du Smart Dongle

Procédure

- Si vous utilisez la communication WLAN-FE, installez le Smart Dongle WLAN-FE (SDongleA-05). Le Smart Dongle WLAN-FE est fourni avec le SUN2000.
- Si vous utilisez la communication 4G, installez le Smart Dongle 4G (SDongleA-03). Le Smart Dongle 4G doit être acheté par l'utilisateur.
- Smart Dongle WLAN-FE (communication FE)

Il est conseillé d'utiliser un câble réseau extérieur blindé Cat 5e (diamètre extérieur < 9 mm ; résistance interne \leq 1,5 ohms/10 m) et des connecteurs RJ45 blindés.

Figure 5-16 Installation d'un Smart Dongle WLAN-FE (communication FE)



• (Facultatif) Smart Dongle 4G (communication 4G)

REMARQUE

- Si votre Smart Dongle est dépourvu de carte SIM, préparez une carte SIM standard (taille : 25 mm x 15 mm) d'une capacité supérieure ou égale à 64 Ko.
- Lors de l'installation de la carte SIM, pour savoir dans quel sens l'installer, référez-vous à la sérigraphie et à la flèche qui figurent sur l'emplacement pour carte.
- Appuyez sur la carte SIM pour qu'elle s'enclenche dans le logement, ce qui indique qu'elle est correctement installée.
- Pour retirer la carte SIM, poussez-la vers l'intérieur pour l'éjecter.
- Lorsque vous réinstallez le boîtier du Smart Dongle, assurez-vous que la boucle se remet en place et qu'un clic se produit.



Figure 5-17 Installation d'un Smart Dongle 4G

REMARQUE

Il existe deux types de Smart Dongle.

• Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle WLAN-FE SDongleA-05, consultez le Guide rapide, SDongleA-05 (WLAN-FE). Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



Pour plus d'informations sur le fonctionnement du Smart Dongle 4G SDongleA-03, consultez le Guide rapide, SDongleA-03 (4G). Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



Ce guide rapide est livré avec le Smart Dongle.

5.8 (Facultatif) Connexion du câble de signal

Définition des broches du port COM

AVIS

- Lorsque vous posez le câble de signal, séparez-le des câbles d'alimentation et tenez-le hors de portée des sources d'interférence fortes pour éviter les interférences de communication importantes.
- Assurez-vous que la couche protectrice du câble se trouve à l'intérieur du connecteur, que les fils conducteurs excédentaires sont coupés de la couche de protection, que le fil conducteur exposé est complètement inséré dans le trou de câble et que le câble est correctement connecté.

Figure 5-18 Définitions des broches



REMARQUE

- Si les câbles de communication RS485 d'appareils tels que le capteur de puissance intelligent et la batterie sont connectés au SUN2000 en même temps, les broches RS485A2 (broche 7), RS485B2 (broche 9) et PE (broche 5) sont partagées.
- Si le câble de signal de validation et le câble de signal du commutateur d'arrêt rapide de la batterie sont connectés au SUN2000 en même temps, la broche GND (broche 13) est partagée.

Bro che	Définiti on	Fonctions	Remarques	Bro che	Définitio n	Fonctions	Remarques
1	485A1-1	RS485A, RS485 à signal différentiel +	Utilisé pour le SUN2000 dans les installations en cascade ou	2	485A1-2	RS485A, RS485 à signal différentiel +	Utilisé pour le SUN2000 dans les installations
3	485B1-1	RS485B, RS485 à signal différentiel –	pour la connexion au port de signal RS485 sur le SmartLogger	4	485B1-2	RS485B, RS485 à signal différentiel –	en cascade ou pour la connexion au port de signal RS485 sur le SmartLogger
5	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	-	6	PE	Point de mise à la terre sur la couche de protection	-

Bro che	Définiti on	Fonctions	Remarques	Bro che	Définitio n	Fonctions	Remarques
7	485A2	RS485A, RS485 à signal différentiel +	Utilisé pour la connexion au port de signal RS485 sur un capteur de puissance ou une batterie	8	DIN1	Signal d'entrée numérique 1+	Utilisé pour la connexion aux contacts secs pour la planification du réseau électrique et comme port réservé pour les signaux de retour du contrôleur hors réseau
9	485B2	RS485B, RS485 à signal différentiel –		10	DIN2	Signal d'entrée numérique 2+	Utilisé pour la connexion aux contacts secs
11	FR	Signal de validation	Permet la connexion au signal de validation de la batterie.	12	DIN3	Signal d'entrée numérique 3+	pour la planification du réseau électrique
13	GND	GND	_	14	DIN4	Signal d'entrée numérique 4+	
15	DIN5	Arrêt rapide	Utilisé pour connecter le port de signal DI d'arrêt rapide ou en tant que port pour le câble de signal de la protection NS.	16	GND	GND de DI1/DI2/DI3/ DI4	Utilisé pour la connexion du GND de DI1/DI2/DI3/ DI4

Modes réseau

• Mise en réseau du Smart Dongle





Tableau 5-3 Restrictions d'utilisation

Smart Dongle	Restrictions d'utilisation	Connexion réelle		
	Nombre maximal d'appareils pouvant être connectés au Smart Dongle	Nombre de SUN2000	Nombre d'autres appareils ^a	
4G	10	$n \leq 10$	\leq 10-n	
WLAN-FE	10	$n \leq 10$	≤ 10 - n	

Remarque a : si le capteur de puissance et la batterie sont connectés via les ports RS485A2 et RS485B2, ces appareils ne sont pas installés en cascade.

REMARQUE

- Si le SUN2000 est mis en réseau avec le Smart Dongle, il ne peut pas se connecter au SmartLogger.
- Le capteur de puissance intelligent est nécessaire pour limiter l'exportation. Sélectionnez le capteur de puissance intelligent en fonction du projet.
- Le capteur de puissance et le Smart Dongle doivent être connectés au même SUN2000.
- Si une batterie est connectée, trois onduleurs au maximum peuvent être mis en cascade. N'importe quel onduleur peut être connecté à la batterie. (L'onduleur connecté au Smart Dongle doit être connecté à la batterie.)
- Si le SUN2000-(3KTL-10KTL)-M1 et le SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 sont mis en cascade, un maximum de trois onduleurs peuvent être mis en cascade.
- Mise en réseau du SmartLogger

Figure 5-20 Mise en réseau du SmartLogger (composants optionnels indiqués par le cadre en pointillés)



- Jusqu'à 80 appareils peuvent se connecter à un SmartLogger. Il est conseillé de raccorder moins de 30 appareils à chaque ligne RS485.
- Si le SUN2000 est mis en réseau avec le SmartLogger, il ne peut pas se connecter au Smart Dongle.
- Le capteur de puissance intelligent est nécessaire pour limiter l'exportation. Sélectionnez le capteur de puissance intelligent en fonction du projet.
- Pour garantir la vitesse de réponse du système, nous vous recommandons de connecter le capteur de puissance à un port COM.

5.8.1 Raccordement du câble de communication RS485 (mise en cascade d'onduleurs)

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.



Figure 5-21 Installation du câble

Étape 2 Raccordez le connecteur du câble de signal au port COM.



Figure 5-22 Fixation du connecteur du câble de signal

----Fin

5.8.2 Raccordement du câble de communication RS485 (capteur de puissance intelligent)

Connexion de câble

• Les illustrations suivantes présentent les connexions de câbles entre l'onduleur et les compteurs DTSU666-H et YDS60-C24.

REMARQUE

Les connexions de câble entre les capteurs de puissance DTSU71 et DHSU1079-CT et l'onduleur sont les mêmes que celles entre le capteur de puissance DTSU666-H et l'onduleur.



Figure 5-23 Connexion de câble triphasée à trois fils du DTSU666-H (mise en réseau du Smart Dongle)

(1) Couche de blindage du câble de signal


Figure 5-24 Connexion de câble triphasée à trois fils du YDS60-C24 (mise en réseau du Smart Dongle)

IH05N00006

(1) Couche de blindage du câble de signal



Figure 5-25 Connexion triphasée à quatre fils (mise en réseau du Smart Dongle)

• Les illustrations suivantes présentent les connexions de câble entre l'onduleur et le compteur électrique DTSU666-HW.



Figure 5-26 Connexion directe triphasée à trois fils (mise en réseau du Smart Dongle)



Figure 5-27 Connexion directe triphasée à quatre fils (mise en réseau du Smart Dongle)





(1) Couche de blindage du câble de signal



Figure 5-29 Connexion directe triphasée à quatre fils (mise en réseau du SmartLogger)

REMARQUE

- Le SUN2000MA V100R001C00SPC150 et les versions plus récentes peuvent se connecter aux compteurs électriques YDS60-C24.
- Assurez-vous que les débits en bauds des compteurs DTSU666-H et YDS60-C24 sont définis aux valeurs par défaut. En cas de modification, les compteurs peuvent se déconnecter du réseau, générer des alarmes ou affecter la puissance de sortie de l'onduleur.
- Le compteur électrique DTSU666-HW prend en charge un courant maximal de 80 A.
- Si les SUN2000-(2KTL-6KTL)-L1 sont installés en cascade avec des onduleurs triphasés, ils doivent être connectés au réseau dans la même phase.
- Pour un système triphasé à trois câbles, vous devez définir le mode de connexion du câble. Sinon, la tension affichée sera incorrecte.

Tableau 5-4 Sélectionnez le mode de connexion de câble

Paramètre	Remarque
nEE	Sélectionnez le mode de connexion de câble :
	0 : n.34 indique un système triphasé à quatre câbles. 1 : n.33 indique un système triphasé à trois câbles.

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

Figure 5-30 Installation du câble



Étape 2 Raccordez le câble de signal au port COM.

Figure 5-31 Fixation du connecteur du câble de signal



IS10I20007

----Fin

5.8.3 Connecter un câble de communication RS485 (entre un capteur de puissance et une batterie)

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.



Figure 5-32 Installation du câble

Étape 2 Branchez le connecteur du câble de signal au port COM.

Figure 5-33 Fixation du connecteur du câble de signal



IS10I20007

----Fin

5.8.4 Raccordement du câble de signal de programmation du réseau électrique

Connexion de câble

L'illustration suivante présente les connexions de câble entre l'onduleur et l'appareil de contrôle centralisé.

Figure 5-34 Connexion de câble



AVIS

- Lors de la mise en réseau du SmartLogger ou de l'EMMA, assurez-vous que la **Planification de contact sec** est désactivée pour l'onduleur. Dans le cas contraire, l'onduleur peut ne pas accepter les instructions de planification de l'alimentation du SmartLogger ou de l'EMMA.
- Si la **Planification de contact sec** est activée pour l'onduleur par erreur, choisissez **Paramètres > Réglage de la puissance > Planification de contact sec** sur l'écran d'accueil de l'application et désactivez la **Planification de contact sec**.

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

Figure 5-35 Installation du câble



Édition 19 (01-11-2024)

Étape 2 Raccordez le câble de signal au port COM.



Figure 5-36 Fixation du connecteur du câble de signal

----Fin

5.8.5 Connecter un câble de signal au contrôleur hors réseau

Procédure

Étape 1 Branchez le câble de signal au connecteur du câble de signal.

Figure 5-37 Installation du câble



Étape 2 Branchez le connecteur du câble de signal au port COM.





----Fin

6 Mise en service

▲ DANGER

• Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

6.1 Vérification avant la mise sous tension

Numéro	Élément	Critère d'acceptation
1	Installation du SUN2000	Le SUN2000 est installé correctement et de manière sécurisée.
2	Smart Dongle	Le Smart Dongle est installé correctement et de manière sécurisée.
3	Acheminement du câble	Les câbles sont acheminés correctement et conformément aux exigences du client.
4	Attaches de câble	Les attaches de câble sont fixées de manière uniforme et sans bavure.
5	Mise à la terre fiable	Le câble PE est connecté correctement et de manière sécurisée.
6	Commutateur	Les commutateurs CC et tous les commutateurs connectés au SUN2000 sont sur la position OFF.
7	Connexion de câble	Le raccordement du câble d'alimentation de sortie CA, des câbles d'alimentation d'entrée CC, du câble de batterie et du câble de signal est correct et sûr.

Tableau 6-1 Liste de contrôle

Numéro	Élément	Critère d'acceptation
8	Bornes et ports inutilisés	Les bornes et ports inutilisés sont recouverts par des bouchons étanches.
9	Environnement d'installation	L'espace d'installation est adapté et l'environnement d'installation est propre et bien rangé.

6.2 Mise sous tension du SUN2000

Remarques importantes

AVIS

Avant la première mise en service de l'équipement, assurez-vous que les paramètres sont correctement définis par du personnel qualifié. Un mauvais réglage des paramètres peut entraîner la non-conformité avec les exigences de connexion au réseau local et avoir un impact sur le fonctionnement normal de l'équipement.

AVIS

Avant d'allumer le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique, vérifiez que la tension CA se situe dans la plage de tension indiquée à l'aide d'un multimètre.

Procédure

- Étape 1 Si une batterie est connectée, allumez le commutateur de batterie.
- Étape 2 Allumez le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique.

AVIS

Si le CC est sous tension et le CA hors tension, le SUN2000 génère une alarme de **défaillance** réseau. Le SUN2000 démarre normalement uniquement après la résolution automatique du problème.

Étape 3 (Facultatif) Retirez la vis de verrouillage du commutateur CC.

Figure 6-1 Retrait de la vis de verrouillage du commutateur CC



- Étape 4 Allumez le commutateur CC (le cas échéant) entre la branche PV et le SUN2000.
- Étape 5 Allumez le commutateur CC situé au bas du SUN2000.
- Étape 6 Patientez environ 1 minute, puis observez les indicateurs LED du SUN2000 pour vérifier son état de fonctionnement.

Catégorie	État		Description
Indicateur de	LED1	LED2	-
fonctionnement ≡[]~ (φ) ○ ○ ○	Vert fixe	Vert fixe	Le SUN2000 fonctionne en mode de connexion au réseau électrique.
LED1 LED2	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	Éteint	CC allumé, CA éteint.
	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	CC et CA allumés, et le SUN2000 ne fournit pas d'électricité vers le réseau électrique.
	Éteint	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	CC éteint, CA allumé.
	Orange fixe	Orange fixe	Alimentation de secours
	Clignotement orange lent	Éteint	Veille en mode d'alimentation de secours
	Clignotement orange lent	Clignotement orange lent	Surcharge en mode d'alimentation de secours
	Éteint	Éteint	CC et CA éteints.
	Rouge clignotant rapidement (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)	-	Alarme environnementale CC. Par exemple, la tension d'entrée de la branche PV est élevée, la branche PV présente une connexion inversée ou la résistance d'isolation a une faible puissance.
	-	Rouge clignotant rapidement	Alarme environnementale CA. Par exemple, le réseau électrique est en sous-tension, surtension, surfréquence ou sous-fréquence.

Tableau 6-2 Description des indicateurs

Catégorie	État		Description	
	Rouge fixe	Rouge fixe		Défaut
Indicateur de	LED3			-
communication	Vert clignotant rapidement (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		La communication est en cours. (Quand un téléphone mobile est connecté au SUN2000, l'indicateur clignote lentement en vert pour indiquer que le téléphone est connecté au SUN2000.)	
	Vert clignotant lentement (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)		Accès au téléphone mobile	
	Éteint			Pas de communication
Indicateur de	LED1	LED2	LED3	_
l'appareil	Rouge fixe	Rouge fixe	Rouge fixe	Le matériel du SUN2000 est défectueux et le SUN2000 doit être remplacé.

REMARQUE

Si la charge hors réseau est surchargée, les indicateurs LED1 et LED2 de l'onduleur clignotent lentement en orange. Réduisez la puissance de charge hors réseau et effacez manuellement l'alarme ou attendez le rétablissement de l'onduleur. L'onduleur tente de redémarrer à un intervalle de 5minutes. Si l'onduleur ne parvient pas à redémarrer trois fois de suite, l'intervalle passe à 2heures. Si l'onduleur est en veille en mode hors réseau, vérifiez les alarmes de l'onduleur et corrigez le problème.

- Étape 7 (Facultatif) Observez l'indicateur LED du Smart Dongle pour vérifier son état de fonctionnement.
 - Smart Dongle WLAN-FE

Figure 6-2 Smart Dongle WLAN-FE



Indicateurs	État	Remarques	Description
-	Éteint	Normal	Le Smart Dongle n'est pas sécurisé ou n'est pas sous tension.
Jaune (clignotement vert et rouge simultané)	Fixe		Le Smart Dongle est sécurisé et sous tension.
Rouge	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		Les paramètres de connexion au routeur ne sont pas définis.
Rouge	Fixe	Anormal	Le Smart Dongle est défectueux. Remplacez le Smart Dongle.
Clignotement rouge et vert	Clignotement lent (allumé pendant 1 s,	Anormal	Aucune communication avec le SUN2000
alterné	puis éteint pendant 1 s)		 Retirez puis insérez le Smart Dongle.
			 Vérifiez si le SUN2000 correspond au Smart Dongle.
			 Branchez le Smart Dongle à un autre SUN2000. Déterminez si le Smart Dongle ou le port USB du SUN2000 est défectueux.
Vert	Clignotement lent (allumé pendant 0,5 s, puis éteint pendant 0,5 s)	Normal	Connexion au routeur.
Vert	Fixe		Connecté au système de gestion.
Vert	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		Le SUN2000 communique avec le système de gestion par le biais du Smart Dongle.

Tableau 6-3 Description des indicateurs

• Smart Dongle 4G

Tableau 6-4 Description des indicateurs

Indicateurs	État	Remarques	Description
-	Éteint	Normal	Le Smart Dongle n'est pas sécurisé ou n'est pas sous tension.
Jaune (clignotement vert et rouge simultané)	Fixe	Normal	Le Smart Dongle est sécurisé et sous tension.
Vert	L'intervalle de clignotement est de 2	Normal	Numérotation (durée inférieure à 1 minute)
	s. L'indicateur est allumé pendant 0,1 s, puis éteint pendant 1,9 s.	Anormal	Si la durée est supérieure à 1 minute, alors les paramètres 4G sont incorrects. Réinitialisez les paramètres.
	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)	Normal	Numérotation réussie (durée inférieure à 30 s).
		Anormal	Si la durée est supérieure à 30 s, alors les paramètres du système de gestion n'ont pas été définis correctement. Réinitialisez les paramètres.
Fixe Clignotement rap (allumé pendant (s, puis éteint pend 0,2 s)	Fixe	Normal	Connecté au système de gestion.
	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		Le SUN2000 communique avec le système de gestion par le biais du Smart Dongle.
Rouge	Fixe	Anormal	Le Smart Dongle est défectueux. Remplacez le Smart Dongle.

Indicateurs	État	Remarques	Description
	Clignotement rapide (allumé pendant 0,2 s, puis éteint pendant 0,2 s)		Aucune carte SIM n'est installée dans le Smart Dongle ou la carte SIM n'est pas correctement installée. Vérifiez que la carte SIM est présente et qu'elle est correctement installée. Dans le cas contraire, installez la carte SIM ou retirez et réinsérez la carte SIM.
	Clignotement lent (allumé pendant 1 s, puis éteint pendant 1 s)		Le Smart Dongle ne parvient pas à se connecter à un système de gestion car la carte SIM ne reçoit aucun signal, la puissance du signal est faible ou aucun trafic n'est transmis. Si le Smart Dongle a été correctement installé, vérifiez le signal de la carte SIM à l'aide de l'application SUN2000. Si aucun signal n'est reçu ou que la puissance du signal est faible, contactez l'opérateur. Vérifiez que le tarif et le trafic de la carte SIM sont normaux. Sinon, rechargez la carte SIM ou achetez du trafic.

Indicateurs	État	Remarques	Description
Clignotement rouge et vert	Clignotement lent (allumé pendant 1 s,		Aucune communication avec le SUN2000
alterné puis éteint pendant 1 s)		 Retirez puis insérez le Smart Dongle. 	
			 Vérifiez si le SUN2000 correspond au Smart Dongle.
			 Branchez le Smart Dongle à un autre SUN2000. Déterminez si le Smart Dongle ou le port USB du SUN2000 est défectueux.

----Fin

7 Interaction homme - machine

7.1 Mise en service de l'application

7.1.1 Téléchargement de l'application FusionSolar

- Méthode 1 : rechercher FusionSolar dans Huawei AppGallery et télécharger le dernier package d'installation.
- Méthode 2 : accéder à https://solar.huawei.com depuis le navigateur du téléphone portable et télécharger le dernier package d'installation.

👋 HUAWEI		si huawei	QX
FusionSolar Commercial & I	Industrial Smart PV-Solutions	LA SOLUTION	~
AL BOOST	r	PRODUITS	~
Coût optimal de l'élect	ricité avec	SERVICES	~
une securite act	uve ,	ACTUALITÉS	
	-	COMMENT COMMANDER	
EMDOD-LIVE/TODALARING R.A.	ADDI FUNCTI AN	NOUS CONTACTER	
		ENTREPRISE	
e	- Little Stars	Télécharg L'APP FusionSolar	

• Méthode 3 : scanner le QR code suivant et télécharger le dernier package d'installation.



7.1.2 (Facultatif) Enregistrement d'un compte d'installateur

REMARQUE

- Si vous disposez d'un compte d'installateur, ignorez cette étape.
- Vous pouvez enregistrer un compte via un téléphone mobile uniquement en Chine.
- Le numéro de mobile ou l'adresse e-mail utilisé pour l'enregistrement est le nom d'utilisateur utilisé pour la connexion à l'application FusionSolar.

Créez le premier compte d'installateur et créez un domaine qui porte le nom de l'entreprise.

Figure 7-1 Création du premier compte d'installateur

	< Sélectionner le rôle	C Enregistrement de l'instal
FusionSolar	Je suis un propriétaire Surveillance des opérations de la certaite en temps riel	Pomarque Si voire entroprise a digă înscrit un controle dans le système, vous n'avez pas besoin de voue relineoire. Contactez Tadministrateur pour ajcuter le compte enregistré à la liste d'utilisateurs.
E tott de paces	Demandez à votre installateur de vous créer un compte.	Nom de le société
Mot de passe outlié?	la suite un installataur	+ Numéro de mobile
Se connec.	Continuity of the second secon	Nom utilisateur
- 1-	Appulor pour order votre compte	Salsissez le code de vérifica Envoyer
4		Mdp
		Confirmez le mot de passe. 343
		Jei lu et accepté les Conditions d'utilisation et Déclarations de confidentialité
nite movar husvei.com		Sins

AVIS

Pour créer plusieurs comptes d'installateur pour une même société, connectez-vous à l'application FusionSolar et appuyez sur **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte d'installateur.



Figure 7-2 Création de plusieurs comptes d'installateur pour la même entreprise

7.1.3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur



Figure 7-3 Création d'une centrale PV et d'un utilisateur

- Dans les réglages rapides, le code de réseau est défini sur N/A par défaut (le démarrage automatique n'est pas pris en charge). Définissez le code de réseau en fonction de la région dans laquelle la centrale photovoltaïque est implantée.
- Pour plus de détails concernant la manière d'utiliser l'assistant de déploiement sur site, voir le *FusionSolar App Quick Guide*. Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



7.1.4 (Facultatif) Définition de la disposition physique des optimiseurs photovoltaïques intelligents

REMARQUE

- Si les optimiseurs photovoltaïques intelligents sont configurés pour des branches PV, assurez-vous que les optimiseurs photovoltaïques intelligents sont correctement connectés au SUN2000 avant d'effectuer les opérations décrites dans cette section.
- Vérifiez que les étiquettes de numéro de série des optimiseurs photovoltaïques intelligents sont correctement fixées au modèle de disposition physique.
- Prenez une photo du modèle de disposition physique et enregistrez-la. Veillez à ce que votre téléphone reste parallèle au modèle et prenez une photo en mode Paysage. Vérifiez que les quatre points de positionnement situés dans les angles se trouvent dans le cadre. Assurez-vous que chaque code QR est inclus dans le cadre.
- Pour plus de détails concernant la manière d'utiliser l'assistant de déploiement sur site, voir le *FusionSolar App Quick Guide*. Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



Scénario 1 : Configuration du côté serveur de FusionSolar (onduleur solaire connecté au système de gestion)

Étape 1 Connectez-vous à l'application FusionSolar. Ensuite, sur l'écran Accueil, appuyez sur le nom de la centrale pour accéder à l'écran de celle-ci. Sélectionnez Disposition, appuyez sur sur puis transférez la photo du modèle de disposition physique lorsque vous y êtes invité.





REMARQUE

Vous pouvez également transférer la photo du modèle de disposition physique sur l'interface utilisateur Web, en procédant comme suit : connectez-vous à https://intl.fusionsolar.huawei.com pour accéder à l'interface utilisateur Web du système de gestion PV intelligent FusionSolar. Sur la Accueil, cliquez sur le nom de la centrale pour accéder à la page de celle-ci. Sélectionnez **Disposition**, cliquez sur **Cliquez pour uploader**, puis transférez la photo du modèle de disposition physique.

Figure 7-5 Chargement d'une image de modèle de disposition physique (interface utilisateur Web)



Étape 2 Connectez-vous à https://intl.fusionsolar.huawei.com pour accéder à l'interface utilisateur
 Web du système de gestion PV intelligent FusionSolar. Sur la Accueil, cliquez sur le nom de la centrale pour accéder à la page de celle-ci. Sélectionnez Disposition. Sélectionnez Générer
 la disposition, puis créez une disposition physique lorsque vous y êtes invité. Vous avez également la possibilité de créer manuellement une disposition de site physique.

Figure 7-6 Disposition physique des modules PV

FusionSolar I no Accuel Rapports KPI de la centrale O.00 kW O.00 kW Faince accuele Control Contro Control Control Control Control Control Cont	FusionSolar Accuel Rapports Centrales Entretion Système Accuel > XXXXXXX Vue d'ensemble C. Retour Disposition de la centrale Déplacer le desin Céntrer la disposition Disposition physiq	ue
0.00 v Revenue de jour Revenue de jour Revenue de jour Revenue de la centrale Région Bracon	1609632296568.jpg Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader Cliquer pour crèer	
État ç ① de la Nom de la centrale ç Région ç ● XXXXXXX Chine contin	Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader Cliquer pour uploader	uez

----Fin

Scénario 2 : Configuration du côté de l'onduleur solaire (onduleur solaire non connecté au système de gestion)

- Étape 1 Utilisez l'application FusionSolar pour accéder à l'écran Mise en service de l'appareil afin de définir la disposition physique des optimiseurs photovoltaïques intelligents.
 - Connectez-vous à l'application FusionSolar. Sur l'écran Mise en service de l'appareil, sélectionnez Maintenance > Disposition de l'optimiseur. L'écran Disposition de l'optimiseur s'affiche.
 - 2. Appuyez sur la zone vide. Les boutons **Identifier l'image** et **Ajouter des modules photovoltaïques** s'affichent. Vous pouvez utiliser l'une des deux méthodes suivantes pour effectuer les opérations demandées :
 - Méthode 1 : appuyez sur Identifier l'image et transférez la photo du modèle de disposition physique pour finaliser la disposition de l'optimiseur. (Les optimiseurs dont l'identification échoue doivent être liés manuellement.)
 - Méthode 2 : appuyez sur Ajouter des modules photovoltaïques pour ajouter manuellement des modules photovoltaïques et lier les optimiseurs à ces modules photovoltaïques.



Figure 7-7 Disposition physique des modules PV

----Fin

7.1.5 Detecting Optimizer Disconnection

Sur l'écran du SUN2000, sélectionnez **Maintenance** > **Détection de la déconnexion de l'optimiseur**, appuyez sur le bouton de détection pour détecter la déconnexion de l'optimiseur, puis corrigez le problème en fonction du résultat de la détection.

Figure 7-8 [Détection	de la dé	connexion	de l'o	ptimiseur
--------------	-----------	----------	-----------	--------	-----------

<	Maintenance		<	Détection de la déconnex l'optimiseur	cion de			
(\pm)	Ajouter/Supprimer un périphérique	>	Une fois là c pour confirm	défaillance corrigée, effectuez un r mer.	nouveau diagnostic			
٨	Disposition de l'optimiseur Architecture de la disposition physique des modules photovoltaïques	>	Détection d l'optimiseur	de la déconnexion de If	ſ'n			
1	MàN périph.	>		_	\bigcirc			
٢	Gest. Journal	>				_		
(1)	Données de performance	>	<	Détection de la déconnex l'optimiseur	don de	<	Détection de la déconnexion de l'optimiseur	
3	Détection de la déconnexion de Optimiseur	>	Une fois le c pour confirm Détection d	défaillance corrigée, effectairz un r mer, de la déconnexion de	rouveau diagnostic	c.	ne tois la defaillance complet, effectuez un nouveau c our confirme: refection de la déconnexion de	
0	Autotest AFCI		Toptimiseur	л			optimiseur	
0	Act./Désact. fond. Veille : détect. de la lumière du soleil			Astuce			Astuce	
0	Rét. les param, par déf.		Détection	n	6%		La detection de la deconnexion de l'optimiser terminée. Aucune déconnexion n'a été détec	ur est ctée.
0	Effacer les alarmes						Confir	
Ð	Effacer le rendement d'énergie historique			Annuler			\bigcirc	

7.2 Configuration des paramètres

Accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil** et définissez les paramètres du SUN2000. Pour plus de détails concernant l'accès à l'écran **Mise en service de l'appareil**, voir **B Mise en service de l'appareil**.

Pour définir plus de paramètres, appuyez sur **Paramètres**. Pour plus de détails concernant les paramètres, voir le *FusionSolar App and SUN2000 App User Manual*. Vous pouvez également scanner le code QR pour obtenir le document.



7.2.1 Contrôle de l'énergie

7.2.1.1 Point de contrôle raccordé au réseau

Fonction

Limite ou réduit la puissance de sortie du système d'alimentation PV pour garantir que la puissance de sortie se trouve dans la limite de déviation de la puissance.

Procédure

Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez Réglage de la puissance > Point de contrôle raccordé au réseau.

Figure 7-9 Point de contrôle raccordé au réseau

Kéglage de la puissance		Point de contrôle raccordé au réseau	
Contrôle de la puissance active	>	Puissance active	>
Contrôle de la puissance réactive	> III)	Puissance réactive	>
Point de contrôle raccordé au réseau	>	Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée	>
Contrôle du stockage d'énergie	>		

Tableau 7-1 Point de contrôle raccordé au rése
--

Nom du paramètre			Description
Puissanc e active	Illimité	-	Si ce paramètre est défini sur Illimité , la puissance de sortie du SUN2000 n'est pas limitée et le SUN2000 peut se connecter au réseau électrique à la puissance nominale.
	Connexion au réseau avec puissance zéro	Contrôleur en boucle fermée	 Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. S'il n'y a qu'un seul SUN2000 définissez ce paramètre sur
			Onduleur.
		Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
		Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.

Nom du	Nom du paramètre		Description
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.
		Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer, le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
		Temps de détection de la	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle.
		déconnexion de la communication	Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer.
Raccordeme nt au réseau avec puissance limitée		Contrôleur en boucle fermée	 Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger.
			 S'il n'y a qu'un seul SUN2000, définissez ce paramètre sur Onduleur.
	(kW)	Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.
		Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Indique la puissance active maximale transmise du point relié au réseau au réseau électrique.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
		Hystérèse du contrôle de l'alimentation	Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.

Nom du	Nom du paramètre		Description
	Déconnexion de la communication à sécurité intégrée		Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer, le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .
		Temps de détection de la déconnexion de la communication	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .
	Raccordeme nt au réseau avec puissance limitée (%)	Contrôleur en boucle fermée	 Si plusieurs SUN2000 sont montés en cascade, réglez ce paramètre sur SDongle/SmartLogger. S'il n'y a qu'un seul SUN2000, définissez ce paramètre sur Onduleur.
		Mode de limitation	Alimentation totale indique la limite d'exportation de l'alimentation totale au point raccordé au réseau.
		Capacité de l'installation photovoltaïque	Spécifie la puissance active maximale totale dans le scénario en cascade du SUN2000.
		Puissance maximale d'alimentation du réseau électrique	Indique le pourcentage de la puissance active maximale du point relié au réseau par rapport à la capacité de la centrale PV.
		Période d'ajustement de l'alimentation	Spécifie l'intervalle le plus court pour un ajustement anti-retour d'alimentation simple.
	Hys cont l'alin		Spécifie la zone morte pour l'ajustement de la puissance de sortie du SUN2000. Si la fluctuation de la puissance se trouve dans l'hystérèse du contrôle de l'alimentation, la puissance n'est pas ajustée.
		Limite de puissance active de sortie pour sécurité intégrée	Spécifie la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage. Si le Smart Dongle ne détecte aucune donnée du compteur ou que la communication entre le Smart Dongle et le SUN2000 est déconnectée, le Smart Dongle fournit la valeur de déclassement de la puissance active du SUN2000 en pourcentage.
		Déconnexion de la communication à sécurité intégrée	Dans le scénario anti-retour d'alimentation du SUN2000, si ce paramètre est défini sur Activer , le SUN2000 sera déclassé selon le pourcentage de déclassement de puissance active lorsque la communication entre le SUN2000 et le Smart Dongle est déconnectée pour une période plus longue que le Temps de détection de la déconnexion de la communication .

Nom du paramètre			Description	
		Temps de détection de la déconnexion de la communication	Spécifie le temps pour déterminer la déconnexion de la communication entre le SUN2000 et le Dongle. Ce paramètre s'affiche lorsque la Déconnexion de la communication à sécurité intégrée est réglée sur Activer .	
Apagado por alta potencia de la energía exportad	Apagado por alta potencia de la energía exportada a la red		 La valeur par défaut est Désactiver. Si ce paramètre est défini sur Activer, l'onduleur s'arrête par mesure de protection lorsque la puissance du point de connexion au réseau dépasse le seuil et reste hors tension pendant le seuil de durée spécifié. 	
a a la red ^a	Umbral superior de potencia de energía exportada a la red para el apagado del inversor		La valeur par défaut est de 0 . Ce paramètre indique le seuil de puissance du point de connexion au réseau au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché.	
Umbral de duración de alta potencia de la energía exportada a la red para activar el apagado del inversor		ración de alta energía red para activar l inversor	 La valeur par défaut est de 20. Ce paramètre indique le seuil de durée de puissance d'alimentation élevée au-delà duquel l'arrêt de l'onduleur sera déclenché. Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 5, le paramètre Arrêt en cas de puissance d'alimentation élevée est prioritaire. Lorsque Seuil de durée de l'alimentation élevée pour déclencher l'arrêt de l'onduleur est défini sur 20, le paramètre Raccordement au réseau avec puissance limitée est prioritaire (lorsque Mode contrôle puissance active est défini sur Raccordement au réseau avec puissance limitée). 	

----Fin

7.2.1.2 Contrôle de la puissance apparente côté sortie de l'onduleur

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Réglage de la puissance** pour définir les paramètres de l'onduleur.

SUN2000- Velle : infl	XXXX-XX	<	Paramètres	
Puissance active 0,000 0m	Rendement d'Énergie Aujourd'hui	۲	Paramètres de réseau	
Rend. Énergie Mois	Total	=0	Paramètres de protection	
0,00(xw)	U,U Fjoreg	0	Paramètres de fonction	
D.	Báslass staids		Réglage de la puissance	
destion des alannes	Regiage tapide		Chennin de sad. du nome	
Surveillance de	Maintenance			
penpherique				
\$	<u>t+1</u>			
Paramèt	Réglage de la puissance			

Figure 7-10 Contrôle de la puissance apparente

Tableau 7-2 Contrôle de la puissance apparente

Paramètre	Description	Plage de valeurs
Puissance apparente maximale (kVA)	Ce paramètre définit le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance apparente maximale aux exigences de capacité que doivent remplir les onduleurs standard et personnalisés.	[Puissance active maximale, S _{max}]
Puissance active maximale (kW)	Indique le seuil supérieur de sortie pour l'adaptation de la puissance active maximale à différentes demandes du marché.	[0.1, P _{max}]

REMARQUE

Le seuil inférieur de la puissance apparente maximale correspond à la puissance active maximale. Pour diminuer la puissance apparente maximale, commencez par réduire la puissance active maximale.

7.2.1.3 Contrôle du stockage d'énergie

Conditions préalables

Les captures d'écran de ce chapitre proviennent de l'application SUN2000 3.2.00.011. L'application est en cours de mise à jour. Les écrans réels prévalent.

Fonction

Lorsque l'onduleur se connecte à une batterie, ajoutez cette batterie et définissez ses paramètres.

Ajout d'une batterie

Pour ajouter une batterie, sélectionnez Maintenance > Gestion des appareils secondaires sur l'écran d'accueil.

< Maintenance	C Gestion des appareils secondaires
Gestion des appareils secondaires	> Capteur de puissance
1 MàN périph.	Pattorio
(D) Gest. Journal	
(III) Données de la performance	> Optimiseur
Test IPS	> (Recherche auto)
Maintenance de la batterie	> •••
Autotest AFCI	
 Act./Désact. l'ond. Connexion au réseau : puissance limitée 	
(c) Restaurer les paramètres d'usine	
Effacer les alarmes	
(f) Effacer le rendement d'énergie historique	
Æ Ajuster le rendement d'énergie totale	
T Réinitialiser	

Figure 7-11 Ajout d'une batterie

Configuration des paramètres

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglage de la puissance** > **Contrôle du stockage d'énergie**, puis définissez les paramètres de la batterie ainsi que son mode de fonctionnement.



Figure 7-12 Réglage des paramètres de contrôle du stockage d'énergie

Paramètre	Description	Plage de valeurs
Mode de fonctionnement	Pour plus de détails, consultez la description sur l'écran de l'application.	 Utilisation maximale de la puissance auto- produite
		 Temps d'utilisation Entièrement redirigé
		vers le réseau
Puissance de charge maximale (kW)	Conservez ce paramètre défini sur la puissance de charge maximale. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.	• Charge : [0, puissance de charge maximale]
Puissance de décharge maximale (kW)	Conservez ce paramètre défini sur la puissance de décharge maximale. Aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire.	 Décharge : [0, puissance de décharge maximale]
Capacité de fin de charge (%)	Définissez la capacité de coupure de charge.	90 % à 100 %
Capacité de fin de décharge (%)	Définissez la capacité de coupure de décharge.	0 % à 20 %
Puissance d'alimentation au réseau	Si la fonction Puissance d'alimentation au réseau est désactivée par défaut, respectez les exigences de charge du réseau stipulées dans les lois et réglementations locales lorsque cette fonction est activée.	DésactiverActiver
Réseau coupure de charge SOC	Définissez le SOC de la coupure de charge du réseau.	[20%, 100 %]

7.2.1.4 Contrôle de la capacité

Prérequis

Les captures d'écran de cette section sont capturées depuis l'application SUN2000 version 6.23.00.125. Les écrans réels peuvent varier en fonction des mises à jour de l'application.

Description

Si l'onduleur se connecte à un ESS et que le mode de fonctionnement de l'ESS est réglé sur **Utilisation maximale de la puissance auto-produite** ou **Temps d'utilisation**, vous pouvez définir les paramètres de contrôle de la capacité.

Tableau 7-3 Scénario d'application

Modèle applicable	Scénario d'application		
SUN2000-(5KTL-12K TL)-M1	Onduleur unique + Smart Dongle (WLAN-FE) + LUNA2000 connectés au système de gestion		

Réglage des paramètres

Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Réglage de la puissance > Contrôle de capacité** et définissez les paramètres de contrôle de la capacité.

REMARQUE

- La fonction de contrôle de la capacité n'est pas disponible lorsque le mode de fonctionnement du stockage d'énergie est réglé sur **Entièrement redirigé vers le réseau**.
- Lorsque le contrôle de la capacité a été activé, vous devez d'abord désactiver le contrôle de la capacité, puis définir le mode de fonctionnement du stockage d'énergie sur Entièrement redirigé vers le réseau.

SUN2000-XXX-XX Velic: initialisation •			< Écrêtement des pointes					
Saturi dis communication Aucun composisint de communications	Sectore degetton La connexion a échoué	3	Écrêtement des pointes	Limite de capacité 🧹 active				
0,000 w Puissance active	7,57 wa Rendement du jour		SOC de l'alimentation de secours pour l'écrêtement des	50,0 % >				
14,95 xm Rendement d'énergie mensuel	291,65 km Rendement total		pointes Date de Date de fin début	Puissance de crête(kW)				
() Alarme	Réglage rapide		Jour de la semaine	tous les jours >				
Surveillance de périphérique	Maintenance							
Paramétres.	Réglage d puissant	xe Co						
	\cup		Envoyo	ar.				

Figure 7-13 Définition des paramètres de contrôle de la capacité

Paramètre	Description	Plage		
Contrôle de la capacité	 Avant d'activer Contrôle de capacité, réglez Chargement via CA sur Activer. 	 Désactiver Limite de capacité active 		
	 Avant de désactiver Chargement via CA, réglez Contrôle de capacité sur Désactiver. 			
SOC de l'alimentation de secours pour l'écrêtement des pointes (%)	La valeur de ce paramètre affecte la capacité d'écrêtement des pointes. Une valeur plus élevée indique une meilleure capacité d'écrêtement des pointes.	[0,0, 100,0] SOC d'alimentation de secours pour l'écrêtement des pointes > SOC d'alimentation de secours (lorsque la sauvegarde est activée) > SOC de fin de décharge		

Paramètre	Description	Plage
Date de début	• Définissez la plage de puissance	-
Date de fin	début et de l'heure de fin. La	
Puissance de crête (kW)	 puissance de crête est configurée en fonction des prix de l'électricité dans différents segments horaires. Il est conseillé de régler la puissance de crête sur une valeur faible lorsque le prix de l'électricité est élevé. Un maximum de 14 segments horaires est autorisé. 	[0,000, 1000,000]

Description

Dans le réseau SmartLogger, si le mode de fonctionnement de l'ESS est réglé sur **Utilisation maximale de la puissance auto-produite** ou **TOU**, vous pouvez définir les paramètres d'**Écrêtement des pointes** sur l'interface WebUI SmartLogger ou dans l'application FusionSolar en scannant le QR code sur SmartLogger.

 Tableau 7-4 Scénario d'application

Modèle applicable	Scénario d'application
SUN2000-(3KTL-10K	SmartLogger + système simple/cascadé + LUNA2000 connecté
TL)-M1 Series	au système de gestion

Réglage des paramètres

- Dans l'interface WebUI de SmartLogger, choisissez Paramètres > Contrôle du stockage d'énergie et définissez Écrêtement des pointes.
- Connectez l'application à SmartLogger en scannant le QR code, choisissez **Réglage de la puissance > Écrêtement des pointes** et définissez les paramètres correspondants.

REMARQUE

- Dans SmartLogger V300R023C00SPC170 et toute version ultérieure, l'Écrêtement des pointes n'est affiché que lorsque le compteur export + import est connecté dans le scénario ESS.
- La fonction d'écrêtement des pointes n'est pas disponible lorsque le mode de fonctionnement de l'ESS est réglé sur **Entièrement alimenté au réseau**.
- Lorsque l'écrêtement des pointes a été activé, vous devez d'abord le désactiver, puis définir le mode de fonctionnement de l'ESS sur **Entièrement alimenté au réseau**.
- Pour en savoir plus sur les paramètres d'écrêtement des pointes, reportez-vous au *Manuel d'utilisation, SmartLogger3000*.
- Pour en savoir plus sur la fonction d'écrêtement des pointes, reportez-vous à l'*Introduction to Peak Shaving*.

7.2.2 AFCI

Fonction

Si les modules PV ou les câbles sont incorrectement branchés ou endommagés, des arcs électriques peuvent être générés, ce qui peut engendrer un incendie. Les onduleurs solaires Huawei détectent les arcs et sont conformes à la certification UL 1699B-2018 garantissant la sécurité des utilisateurs et de l'équipement.

Cette fonction est activée par défaut. L'onduleur solaire détecte automatiquement les défaillances d'arc. Pour désactiver cette fonction, connectez-vous à l'application FusionSolar, accédez à l'écran Mise en service de l'appareil, choisissez Paramètres > Paramètres de fonction et désactivez AFCI.

La fonction AFCI est compatible uniquement avec les optimiseurs Huawei ou les modules PV ordinaires, mais pas avec les optimiseurs tiers ou les modules PV intelligents.

Effacement des alarmes

La fonction AFCI est associée à l'alarme Panne arc CC.

Le SUN2000 dispose d'un mécanisme d'effacement automatique de l'alarme AFCI. Si l'alarme est déclenchée moins de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 efface automatiquement l'alarme. Si l'alarme est déclenchée plus de cinq fois sur une période de 24 heures, le SUN2000 se verrouille pour des raisons de protection. Vous devez effacer manuellement l'alarme sur le SUN2000 afin qu'il puisse fonctionner correctement.

Vous pouvez effacer manuellement l'alarme comme suit :

• Méthode 1 : application FusionSolar

Connectez-vous à l'application FusionSolar et choisissez **Mon** > **Mise en service de l'appareil**. Sur l'écran **Mise en service de l'appareil**, connectez-vous au SUN2000 qui génère l'alarme AFCI, appuyez sur **Gestion des alarmes**, et appuyez sur **Supprimer** à droite de l'alarme **Défaut arc CC** pour effacer l'alarme.

Figure 7-14 Gestion des alarmes

<	Alarme active	Alarme d'historique
	Tout 🝷	Trier par heure de génération
Liste	alarmes: 1	
0	Défaut arc CC Le câble d'alimentatior un arc ou est mal en co	> n de la chaîne PV forme ontact.
	14-nov2020 18:09:43	Supprimer

• Méthode 2 : système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar

Connectez-vous au système intelligent de gestion photovoltaïque FusionSolar à l'aide d'un compte non-propriétaire, sélectionnez**Entretien** > **Gestion des alarmes**, sélectionnez l'alarme **Panne arc CC**, puis cliquez sur **Clear** pour effacer l'alarme.

Figure 7-15 Effacement des alarmes

🎲 FusionSolar	r I	Gi Accuel	Vue Liste Rapports	Centrales Extremes	Services à voleur autrée	Système	o 🕏 q	😵 Français 🛛 😤 🔤	••• • •
État en temps niel	Gestio	des alarmes Gostion o	ies tâches	Entretien					
Gestion des alarmes		Nom te bicestrole - Nom te	is controlle	Etat en te	mps réel	me Edelstame	D de l'sterne		
Narme d'appare l	^	Heare occurrence - Data dev	L. – Desederier (A	Gestion de	101 alar 2		1		
Alarmon artiste		Actualization automa	ligae () () () () ()	Gestien d:	es táchos			4	Ethow Exporter
Alarmes historiques		Gravité de l'alacee	E han de la centrale	Type d'appareil	Nom de l'apporeil	ID de Palacee	Non de falarme	Heure actionmore	÷ Opération
Configuration dialorme	- (3 🛛 🗢 Manar	and the second s	Orstalieur de brenche	MIN-04/440000710	2012	Cefeix are U.	2023-07-25 15/02/15	@ Q

Basculez sur le compte propriétaire disposant des droits de gestion des centrales PV. Sur la page d'accueil, cliquez sur le nom de la centrale PV pour accéder à la page de la centrale PV, puis cliquez sur **OK** lorsque vous y êtes invité pour effacer l'alarme.

7.2.3 Vérification IPS (pour le code de réseau CEI0-21 d'Italie uniquement)

Fonction

Le code de réseau CEI0-21 d'Italie nécessite une vérification IPS pour le SUN2000. Pendant l'auto-test, le SUN2000 vérifie le seuil de protection et le délai de protection de la tension maximale sur 10 min (59.S1), la surtension maximale (59.S2), la sous-tension minimale (27.S1), la sous-tension minimale (27.S2), la surfréquence maximale (81.S1), la surfréquence maximale (81.S2), la sous-fréquence minimale (81.S2).

Procédure

- Étape 1 Sur l'écran d'accueil, choisissez Maintenance > Test IPS pour accéder à l'écran du test IPS.
- **Étape 2** Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le test IPS. Le SUN2000 détecte la tension maximale sur 10 min (59.S1), la surtension maximale (59.S2), la sous-tension minimale (27.S1), la sous-tension minimale (27.S2), la surfréquence maximale (81.S1), la surfréquence maximale (81.S2), la sous-fréquence minimale (81.S1) et la sous-fréquence minimale (81.S2).
Figure 7-16 Test IPS

<	Maintenance	
(+)	Ajouter/Supprimer un périphérique	>
3	Architecture de la disposition physique des modules photovoltaïques	>
1	MàN périph.	>
	Gest. Journal	>
	Données de performance	>
B	Test IPS	>
<u> </u>	Détection de la déconnexion de l'optimiseur	>
٢	Act./Désact. I\'ond.	
\odot	Rét. les param. par déf.	
٢	Effacer les alarmes	
Ð	Effacer le rendement d'énergie historique	
Đ	Ajustement du rendement énergétique total	
\bigcirc	Réinitialiser	

Tableau 7-5 Type de test IPS

Type de test IPS	Description
Tension maximale sur 10 min (59.S1)	Le seuil de protection de la tension maximale sur 10 min par défaut est de 253 V $(1,10 \text{ Vn})$ et le seuil du délai de protection par défaut est de 3 secondes.
Surtension maximale (59.S2)	Le seuil de protection contre les surtensions par défaut est de 264,5 V $(1,15 \text{ Vn})$ et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,2 seconde.
Sous-tension minimale (27.S1)	Le seuil de protection contre les sous-tensions par défaut est de 195,5 V (0,85 Vn) et le seuil du délai de protection par défaut est de 1,5 seconde.
Sous-tension minimale (27.S2)	Le seuil de protection contre les sous-tensions par défaut est de 34,5 V $(0,15$ Vn $)$ et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,2 seconde.
Surfréquence maximale (81.S1)	Le seuil de protection contre les surfréquences par défaut est de 50,2 Hz et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,1 seconde.
Surfréquence maximale (81.S2)	Le seuil de protection contre les surfréquences par défaut est de 51,5 Hz et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,1 seconde.

Type de test IPS	Description
Sous-fréquence minimale (81.S1)	Le seuil de protection contre les sous-fréquences par défaut est de 49,8 Hz et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,1 seconde.
Sous-fréquence minimale (81.S2)	Le seuil de protection contre les sous-fréquences par défaut est de 47,5 Hz et le seuil du délai de protection par défaut est de 0,1 seconde.

Étape 3 Une fois le test IPS terminé, l'écran affiche l'État IPS comme étant Succès état IPS. Appuyez sur Rapports dans le coin supérieur droit de l'écran pour afficher le rapport de vérification IPS.

----Fin

7.3 Scénario de mise en réseau du SmartLogger

Consultez les documents **PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide** (Inverters + SmartLogger3000 + RS485 Networking). Vous pouvez scanner le code QR pour l'obtenir.

Figure 7-17 SmartLogger3000



8 Entretien

Prérequis

🛕 DANGER

• Portez un équipement de protection individuelle et utilisez les outils d'isolement dédiés pour éviter tout choc électrique ou court-circuit.

• Avant d'effectuer la maintenance, mettez l'équipement hors tension, suivez les instructions figurant sur l'étiquette de décharge retardée et attendez un certain temps, comme indiqué, pour vous assurer que l'équipement n'est pas sous tension.

8.1 Mise hors tension du SUN2000

Remarques importantes

- Une fois le système hors tension, l'onduleur reste alimenté et chaud, ce qui peut provoquer des chocs électriques ou des brûlures. Par conséquent, attendez 5 minutes après la mise hors tension, puis portez des gants d'isolation pour faire fonctionner l'onduleur.
- Avant de commencer la maintenance de l'optimiseur et de la branche PV, éteignez le commutateur CA et le commutateur CC. Autrement, la branche PV étant alimentée, des décharges électriques peuvent survenir.

Procédure

- Étape 1 Éteignez le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau électrique.
- Étape 2 Éteignez le commutateur CC situé au bas du SUN2000.
- Étape 3 (Facultatif) Installez la vis de verrouillage à côté du commutateur CC.

Figure 8-1 Installation de la vis de verrouillage pour le commutateur CC



- Étape 4 Allumez le commutateur CC entre la branche PV et le SUN2000, le cas échéant.
- Étape 5 (Facultatif) Mettez le commutateur de batterie hors tension entre le SUN2000 et les batteries.

----Fin

8.2 Maintenance de routine

Pour garantir le bon fonctionnement du SUN2000 à long terme, il est recommandé d'effectuer la maintenance de routine décrite dans ce chapitre.

ATTENTION

Avant de nettoyer le système, de raccorder les câbles ou de vérifier la fiabilité de la mise à la terre, mettez le système hors tension.

Tableau 8-1 Liste de maintenance	e
----------------------------------	---

Détails de contrôle	Méthode de contrôle	Intervalle de maintenance
Propreté du système	Vérifiez l'absence de corps étrangers dans le dissipateur thermique ou l'état général du SUN2000.	Chaque année ou chaque fois qu'une anomalie est détectée
État de fonctionnement du système	Vérifiez que le SUN2000 ne présente ni dommage, ni déformation.	Tous les ans
Raccordements électriques	 Les câbles sont correctement raccordés. Les câbles sont intacts et les parties touchant les surfaces métalliques ne sont pas éraflées. 	La première inspection se fait six mois après la première mise en service. Ensuite, l'intervalle peut être de six à douze mois.
Fiabilité de la mise à la terre	Vérifiez que la borne de terre et le câble de terre sont correctement raccordés.	Tous les ans
Scellement	Vérifiez le scellement approprié de la totalité des bornes et des ports.	Tous les ans

8.3 Dépannage

Pour plus de détails à propos des alarmes, reportez-vous au document **Référence des alarmes de l'onduleur**.

9 Manipulation de l'onduleur

9.1 Retrait du SUN2000

AVIS

Avant de retirer le SUN2000, coupez l'alimentation CA et CC (batteries).

Pour retirer le SUN2000, effectuez les opérations suivantes :

- 1. Débranchez tous les câbles du SUN2000, y compris les câbles de communication RS485, les câbles d'entrée d'alimentation CC, les câbles de sortie d'alimentation CA et les câbles de protection de la mise à la terre (PGND).
- 2. Décrochez le SUN2000 du support de montage.
- 3. Enlevez le support de montage.

9.2 Emballage du SUN2000

- Si vous avez conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur et scellez-le avec du ruban adhésif.
- Si vous n'avez pas conservé l'emballage d'origine, placez le SUN2000 à l'intérieur d'une boîte en carton rigide appropriée et scellez-la correctement.

9.3 Mise au rebut du SUN2000

Lorsque la durée de service du SUN2000 expire, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets d'équipement électrique.

10 Spécifications techniques

10.1 Caractéristiques techniques du SUN2000

Efficacité

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN2000- 5KTL-M1	SUN200 0-6KTL- M1	SUN200 0-8KTL- M1	SUN2000 -10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Rendement maximal	98,2 %	98,3 %	98,4 %	98,6 %	98,6 %	98,6 %	98,6 %
Rendement européen	96,7 %	97,1 %	97,5 %	97,7 %	98,0 %	98,1 %	98,1 %

Entrée

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1	
Tension d'entrée maximale ^a	1 100 V							
Courant d'entrée maximal (par MPPT)	11 A/13.5 A (Conformément	à la plaque :	signalétique d	u produit)			

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1			
Courant de court-circuit maximal (par MPPT)	15 A/19.5 A (15 A/19.5 A (Conformément à la plaque signalétique du produit)								
Tension de démarrage minimale	200 V	200 V								
Plage de tension MPP	140-980 V	140-980 V								
Plage de tension MPPT à pleine charge	140–850 V CC	160–850 V CC	200–850 V CC	235–850 V CC	315–850 V CC	390–850 V CC	390–850 V CC			
Tension d'entrée nominale	600 V	600 V								
Nombre maximal d'entrées	2	2								
Nombre de MPPT	2									
Tension normale de la batterie	600 Vdc									
Plage de tension de la batterie	600-1000 Vd	С								
Courant maximal de la batterie	16.7 A	16.7 A								
Type de batterie	Li-ion									
Remarque a : Si la tension d	Remarque a : la tension d'entrée maximale est la tension d'entrée CC maximale que le SUN2000 peut supporter. Si la tension d'entrée dépasse cette valeur, le SUN2000 peut être endommagé.									

Sortie

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN2000- 5KTL-M1	SUN20 00-6KT L-M1	SUN200 0-8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1		
Puissance de sortie nominale	3 000 W	4 000 W	5 000 W	6 000 W	8 000 W	10 000 W	10 000 W		
Puissance apparente maximale	3 300 VA	4 400 VA	5 500 VA	6 600 VA	8 800 VA	10 000 VA	11 000 VA		
Puissance active maximale $(\cos \varphi = 1)$	3 300 W	4 400 W	5 500 W	6 600 W	8 800 W	10 000 W	11 000 W		
Tension de sortie nominale	220 V/380 V, 230 V/400 V, 3 W+N+PE								
Tension de sortie maximale lors d'un fonctionne ment à long terme	Consultez les normes relatives au réseau électrique local.								
Courant de sortie	4,6 A (380 V)/	6,1 A (380 V)	7,6 A (380 V)/	9,1 A (380 V)/	12,2 A (380 V)	15,2 A (380 V)/	15,2 A (380 V)/		
nominal	4,4 A (400 V)	/5,8 A (400 V)	7,3 A (400 V)	8,7 A (400 V)	/11,6 A (400 V)	14,5 A (400 V)	14,5 A (400 V)		
Courant de sortie maximal	5,1 A	6,8 A	8,5 A	10,1 A	13,5 A	16,9 A	16,9 A		
Puissance apparente nominale	3 kVA	4 kVA	5 kVA	6 kVA	8 kVA	10 kVA	10 kVA		
Courant d'enclenche ment	5.1 A	6.8 A	8.5 A	10.1 A	13.5 A	16.9 A	16.9 A		
Courant problématiq ue de sortie maximal	15.06 A	20.08 A	25.1 A	30.12 A	40.16 A	50.2 A	50.2 A		

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN2000- 5KTL-M1	SUN20 00-6KT L-M1	SUN200 0-8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1		
Protection contre la surintensité de sortie maximale	31.8 A	31.8 A	31.8 A	31.8 A	31.8 A	31.8 A	31.8 A		
Fréquence de tension de sortie	50 Hz / 60 Hz								
Facteur de puissance	0,8 en tête - 0,8 en retard								
Distorsion harmonique totale (THD) maximale THDi CA	< 3 % dans de	< 3 % dans des conditions nominales. L'harmonique répond aux exigences VDE4105.							

Sortie (hors réseau)

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000-6 KTL-M1	SUN200 0-8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Puissance apparente nominale	3000 VA	3300 VA					
Puissance apparente maximale	3300 VA	3630 VA					

Protection

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Catégorie de surtension	PV II/CA III						

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Commutate ur CC d'entrée	Pris en charge	Pris en charge					
Protection d'îlotage	Prise en charg	ge					
Protection contre la surintensité de sortie	Prise en charg	Prise en charge					
Protection contre l'inversion de connexion en entrée	Prise en charg	Prise en charge					
Détection des anomalies de branche PV	Prise en charg	Prise en charge					
Protection contre les surtensions CC	Mode commun CC : 10 kA						
Protection contre les surtensions CA	Mode commun : 5 kA ; mode différentiel : 5 kA						
Détection de la résistance d'isolation	Prise en charge						
Contrôle du courant résiduel (RCMU)	Pris en charge						
AFCI	Pris en charge	Pris en charge					
Arrêt sécurisé du module PV, optimiseur	Facultatif	Facultatif					

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Réparation du PID	Facultatif						
Méthode anti-îlotage active	AFD						
Niveau de protection	Ι						
Port PV et CA	DVCC						
Port de communicat ion	DVCA						

Affichage et communication

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN200 0-8KTL- M1	SUN2000-1 0KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Affichage	LED et applic	LED et application WLAN+					
RS485	Pris en charge	Pris en charge					
Module de communicat ion d'extension externe	WLAN et 4G pris en charge.						
Contrôle centralisé à distance	Pris en charge	2					

Spécifications générales

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Dimensions (1 x H x P, mm)	525 x 470 x 1	66 (y compris l	e kit de mor	tage arrière d	u SUN2000)		

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN200 0-5KTL- M1	SUN2000 -6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000- 10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Poids	17 kg (y comj	pris le kit de mo	ontage arrièr	e du SUN200	0)		
Bruit	29 dB (A) (co	onditions de fon	ctionnement	t standard)			
Température de fonctionne ment	−25 °C à +60	-25 °C à +60 °C (réduction de la puissance au-delà de 45 °C)					
Humidité de fonctionne ment	0–100 % HR)–100 % HR					
Mode de refroidissem ent	Convection na	Convection naturelle					
Altitude maximale de fonctionne ment	4000 m (rédu	4000 m (réduction de la puissance au-delà de 3000 m d'altitude)					
Température de stockage	-40 °C à +70	-40 °C à +70 °C					
Humidité de stockage	5-95 % HR (s	5-95 % HR (sans condensation)					
Borne d'entrée	Staubli MC4	Staubli MC4					
Borne de sortie	Borne à conne	Borne à connexion rapide étanche					
Certificatio n IP	IP65	IP65					
Topologie	Sans transform	Sans transformateur					
Exigences en matière de protection environnem entale	RoHS 6	RoHS 6					

Paramètres d	e communication	sans fil
--------------	-----------------	----------

Caractéristique s	Module Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Fréquence	2 400 à 2 483,5	SDongleA-05 :	SDongleA-03-EU :
	MHz	2 400 à 2 483,5 MHz	 Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B7/B8/ B20.
			• Prise en charge LTE-TDD : B38/B40.
			• Prise en charge WCDMA/HSDPA/HSUPA/ HSPA+ : B1/B8.
			 Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz.
			SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : 2 400 à 2 483,5 MHz
			SDongleB-06-EU (4G) :
			• Prise en charge LTE-FDD : B1/B3/B5/B8.
			 Prise en charge LTE-TDD : B7/B20/B28/B38/B40/B41.
			 Prise en charge GSM/GPRS/EDGE : 900 MHz/1 800 MHz.
Norme de	WLAN	SDongleA-05 :	SDongleA-03-EU :
protocole	802.11b/g/n	WLAN 802.11b/g/n	 Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B7/B8/B20/B28.
			 Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B38/B40/B41.
			• Prise en charge WCDMA : B1/B8.
			 Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz.
			• Prise en charge de l'audio numérique.
			SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : WLAN 802.11b/g/n
			SDongleB-06-EU (4G) :
			 Prise en charge LTE-FDD (avec diversité de réception) : B1/B3/B5/B8.
			• Prise en charge LTE-TDD (avec diversité de réception) : B7/B20/B28/B38/B40/B41.
			 Prise en charge GSM : 900 MHz/1 800 MHz.
			• Prise en charge de l'audio numérique.

Caractéristique s	Module Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
Bande passante	20 MHz/40 MHz	20 MHz/40 MHz	Fonctionnalités LTE :
	(optionnel)	(optionnel)	• Prise en charge de 3GPP R8 non-CA Cat 4 FDD et TDD au maximum.
			 Prise en charge des bandes passantes RF 1,4 MHz/3 MHz/5 MHz/10 MHz/15 MHz/20 MHz.
			• Prise en charge de la technologie MIMO en liaison descendante.
			• LTE-FDD : débit maximal de liaison descendante de 150 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 50 Mbit/s.
			• LTE-TDD : débit maximal de liaison descendante de 130 Mbit/s et débit maximal de liaison montante de 30 Mbit/s.
			Fonctionnalités UMTS :
			 Prise en charge de 3GPP R7 HSDPA+, HSDPA, HSUPA et WCDMA.
			 Prise en charge des modulations QPSK et 16QAM.
			 HSDPA+ : débit maximal de liaison descendante de 21 Mbit/s.
			 HSUPA : débit maximal de liaison montante de 5,76 Mbit/s.
			• WCDMA : débit maximal de liaison descendante de 384 kbit/s et débit maximal de liaison montante de 384 kbit/s.
			Fonctionnalités GSM :
			GPRS :
			• Prise en charge GPRS multislot classe 12.
			 Schémas de codage : CS-1, CS-2, CS-3 et CS-4
			 Débit maximal de liaison descendante : 85,6 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 85,6 kbit/s
			EDGE :
			• Prise en charge EDGE multislot classe 12.
			• Prise en charge des schémas de codage et de la modulation GMSK et 8-PSK.
			 Format de codage de liaison descendante : MCS 1–9
			• Format de codage de liaison montante : MCS 1–9

Caractéristique s	Module Wi-Fi intégré de l'onduleur	Smart Dongle WLAN-FE	Smart Dongle 4G
			 Débit maximal de liaison descendante : 236,8 kbit/s ; débit maximal de liaison montante : 236,8 kbit/s SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : 20 MHz/40 MHz (optionnel)
Puissance maximale de	\leq 20 dBm EIRP	\leq 20 dBm EIRP	 Classe 4 (33 dBm ±2 dB), bande de fréquence EGSM900
transmission			• Classe 1 (30 dBm ±2 dB), bande de fréquence DCS1800
			 Classe E2 (27 dBm ±3 dB), EGSM900 8- PSK
			 Classe E2 (26 dBm ±3 dB), DCS1800 8- PSK
			 Classe 3 (24 dBm +1/-3 dB), bande de fréquence WCDMA
			 Classe 3 (23 dBm ±2 dB), bande de fréquence LTE-FDD
			 Classe 3 (23 dBm ±2 dB), bande de fréquence LTE-TDD
			SDongleB-06-EU (Wi-Fi) : \leq 20 dBm EIRP

10.2 Caractéristiques techniques de l'optimiseur

Efficacité

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P
Rendement maximal	99,5 %
Efficacité pondérée européenne	99,0 %

Entrée

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P
Puissance nominale du module PV	450 W

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P
Puissance maximale du module PV	472,5 W
Tension d'entrée maximale	80 V
Plage de tension MPPT	8-80 V
Courant de court- circuit maximal	13 A
Niveau de protection contre les surtensions	Π

Sortie

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P
Puissance nominale de sortie	450 W
Tension de sortie	4-80 V
Courant de sortie maximal	15 A
Dérivation de sortie	Oui
Tension de sortie / impédance d'arrêt	0 V/1 kΩ (±10 %)

Paramètres communs

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P
Dimensions (1 x H x P)	71 mm x 138 mm x 25 mm
Poids net	\leq 550 g
Bornes d'entrée et de sortie CC	Staubli MC4
Température de fonctionnement	-40 °C à +85 °C

Caractéristiques techniques	SUN2000-450W-P			
Température de stockage	-40 °C à +70 °C			
Humidité de fonctionnement	0–100 % HR			
Altitude maximale de fonctionnement	4 000 m			
Certification IP	IP68			
Mode d'installation	 Installation de support de module PV Installation de cadre de module PV 			

Conception de branche allongée (configuration d'optimiseur complète)

Spécificati ons techniques	SUN2000- 3KTL-M1	SUN2000- 4KTL-M1	SUN2000 -5KTL- M1	SUN200 0-6KTL- M1	SUN2000 -8KTL- M1	SUN2000 -10KTL- BEM1	SUN2000- 10KTL-M1
Nombre minimal d'optimiseur s par branche	6						
Nombre maximal d'optimiseur s par branche	35						
Alimentatio n CC maximale par branche	10 000 W						



Les codes de réseau sont sujets à modification. Les codes répertoriés sont fournis à titre de référence uniquement.

N°	Code de réseau	Remarques
1	VDE-AR-N-4105	Réseau électrique à basse tension (BT) d'Allemagne
2	UTE C 15-712-1(A)	Réseau électrique de France métropolitaine
3	UTE C 15-712-1(B)	Réseau électrique de France d'outre-mer
4	UTE C 15-712-1(C)	Réseau électrique de France d'outre-mer
5	EN50438-CZ	Réseau électrique de République tchèque
6	RD1699/661	Réseau électrique BT d'Espagne
7	EN50438-NL	Réseau électrique des Pays-Bas
8	C10/11	Réseau électrique de Belgique
9	IEC61727	Réseau électrique raccordé BT CEI 61727 (50 Hz)
10	Personnalisé (50 Hz)	Réservé
11	Personnalisé (60 Hz)	Réservé
12	TAI-PEA	Réseau électrique standard raccordé de Thaïlande
13	TAI-MEA	Réseau électrique standard raccordé de Thaïlande
14	EN50438-TR	Code de réseau électrique BT de Turquie

N°	Code de réseau	Remarques
15	IEC61727-60Hz	Réseau électrique à basse tension CEI 61727 (60 Hz)
16	EN50438_IE	Réseau électrique BT d'Irlande
17	PO12.3	Réseau électrique BT d'Espagne
18	EN50549-LV	Réseau électrique d'Irlande
19	ABNT NBR 16149	Réseau électrique du Brésil
20	DUBAÏ	Réseau électrique BT de Dubaï
21	TAIPOWER	Réseau électrique BT de Taïwan
22	EN50438-SE	Réseau électrique BT de Suède
23	Autriche	Réseau électrique d'Autriche
24	G98	Réseau électrique G98 du Royaume-Uni
25	G99-TYPEA-LV	Réseau électrique G99_TypeA_LV du Royaume-Uni
26	SINGAPOUR	Réseau électrique BT de Singapour
27	HONGKONG	Réseau électrique BT de Hong Kong
28	EN50549-SE	Réseau électrique BT de Suède
29	AUSTRALIA-AS4777_A-LV230	Réseau électrique d'Australie
30	AUSTRALIA-AS4777_B-LV230	Réseau électrique d'Australie
31	AUSTRALIA-AS4777_C-LV230	Réseau électrique d'Australie
32	AUSTRALIA-AS4777_NZ-LV230	Réseau électrique d'Australie
33	EN50549-PL	Pologne
34	CEI0-21	Réseau électrique BT d'Italie
35	SWITZERLAND-NA/EEA:2020- LV230	Suisse
36	DENMARK-EN50549-DK1-LV230	Réseau électrique du Danemark
37	DENMARK-EN50549-DK2-LV230	Réseau électrique du Danemark
38	Pakistan	Pakistan
39	OMAN	Réseau électrique à basse tension d'Oman
40	ANRE	Réseau électrique à basse tension de Roumanie
41	FINLAND-EN50549-LV230	Réseau électrique de Finlande

N°	Code de réseau	Remarques
42	Philippines	Réseau électrique basse tension des Philippines
43	Israël	Réseau électrique israélien
44	NEW CALEDONIA-LV230	Réseau électrique de Nouvelle-Calédonie

B Mise en service de l'appareil

Étape 1 Accédez à l'écran Mise en service de l'appareil.



Figure B-1 Méthode 1 : avant la connexion (non connecté à Internet)

▶ Let trançais ∨
▶ Fusion Solar
▶ membre de passe cubie?
▶ Mot de passe cubie?
<li

Figure B-2 Méthode 2 : après la connexion (connecté à Internet)

Étape 2 Connectez-vous au WLAN de l'onduleur solaire et accédez à l'écran Mise en service de l'appareil en tant qu'utilisateur installateur.

AVIS

- Lors de la connexion directe au SUN2000 depuis un téléphone portable, gardez ce dernier en vue à une distance maximale de 3 mètres du SUN2000 pour assurer la qualité de la communication entre l'application et le SUN2000. Cette distance est uniquement indiquée à titre de référence et peut varier selon les modèles de téléphone portable et les conditions de protection.
- Lors de la connexion du SUN2000 au WLAN via un routeur, assurez-vous que le téléphone mobile et le SUN2000 se trouvent dans la zone de couverture WLAN du routeur et que le SUN2000 est connecté à ce dernier.
- Le routeur prend en charge le WLAN (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) et le signal WLAN atteint le SUN2000.
- Le mode de cryptage WPA, WPA2 ou WPA/WPA2 est recommandé pour les routeurs. Le cryptage de niveau entreprise n'est pas pris en charge (par exemple, des points d'accès publics nécessitant une authentification tels que les réseaux WLAN d'aéroports). Les modes de cryptage WEP et WPA TKIP ne sont pas recommandés, car ils présentent de graves défauts de sécurité. Si l'accès échoue en mode WEP, connectez-vous au routeur et modifiez son mode de cryptage en choisissant le mode WPA2 ou WPA/WPA2.

REMARQUE

- Obtenez le mot de passe initial pour la connexion au WLAN de l'onduleur solaire en vous référant à l'étiquette située sur le côté de l'onduleur solaire.
- Utilisez le mot de passe initial lors de la première mise sous tension et modifiez-le immédiatement après la connexion. Pour assurer la sécurité du compte, modifiez régulièrement le mot de passe et gardez votre nouveau mot de passe en mémoire. Si vous ne modifiez pas le mot de passe initial, celui-ci pourrait être divulgué. Un mot de passe qui n'est pas modifié pendant une longue période peut être volé ou piraté. Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pourrez plus accéder aux appareils. Dans ce cas de figure, l'utilisateur est responsable de toute perte affectant la centrale photovoltaïque.
- Lorsque vous accédez à l'écran **Mise en service de l'appareil** du SUN2000 pour la première fois, vous devez définir manuellement le mot de passe de connexion car le SUN2000 n'a pas de mot de passe de connexion initial.

Figure B-3 Réglage rapide



----Fin

C Réinitialisation du mot de passe

- Étape 1 Assurez-vous que le SUN2000 se connecte en même temps aux alimentations CA et CC. Les indicateurs le et et s'allument en vert fixe ou clignotent lentement pendant plus de 3 minutes.
- Étape 2 Effectuez les opérations suivantes en l'espace de 4 minutes :
 - 1. Mettez hors tension le commutateur CA et positionnez le commutateur CC sur OFF dans la partie inférieure du SUN2000. Si le SUN2000 se connecte aux batteries, mettez le commutateur de batterie hors tension. Attendez que tous les indicateurs LED du panneau du SUN2000 s'éteignent.
 - 2. Mettez le commutateur CA sous tension, réglez le commutateur CC sur ON et attendez environ 90 secondes. Vérifiez que l'indicateur reclignote lentement en vert.
 - 3. Mettez hors tension le commutateur CA et positionnez le commutateur CC sur OFF. Attendez que tous les indicateurs LED sur le panneau du SUN2000 soient éteints.
 - 4. Allumez le commutateur CA et positionnez le commutateur CC sur ON. Attendez que tous les indicateurs sur le panneau de l'onduleur solaire clignotent, puis procédez à la mise hors tension après 30 secondes.
- Étape 3 Réinitialisez le mot de passe en l'espace de 10 minutes. (Si aucune opération n'est effectuée en l'espace de 10 minutes, tous les paramètres de l'onduleur restent inchangés.)
 - 1. Attendez que l'indicateur [≠] clignote lentement en vert.
 - 2. Obtenez le nom (SSID) et le mot de passe (PSW) initiaux du point d'accès WLAN sur l'étiquette située sur le côté du SUN2000 et connectez-vous à l'application.
 - 3. Sur l'écran de connexion, configurez un nouveau mot de passe de connexion et connectez-vous à l'application.

Figure C-1 Définition du mot de passe

	47.6	
	-	0
Numéro de	e série: XXXXXXXXXXXXX	
1		
installe	r ^{e:}	~
Contract of the	z votre mot de passe.	
Saisisse		
Baidisse Niveau de si	écurité :	-
Baidissei Niveau de si Saitissei	curilé :	5 ₁₆ 4
Saidisse.	curité :	**
Saidisse Niveau de se Saidisse	scurité :	s _{or} e

- Étape 4 Définissez les paramètres du routeur et du système de gestion pour mettre en œuvre la gestion à distance.
 - Réglage des paramètres du routeur

Connectez-vous à l'application FusionSolar, choisissez Mise en service de l'appareil > Paramètres > Conf. comm. > Réglages du routeur connecté à l'onduleur, puis réinitialisez les paramètres du routeur.

Figure C-2 Réglage des paramètres du routeur

< Paramètres		Conf. comm.		Réglages du routeur cons l'onduleur	necté à Connexion
(B) Paramètres de réseau	>	Réglages WLAN de l\'onduleur	2		4
Paramètres de protection	>	Kéglages du routeur connecté à Nonduleur	r >		3
② Paramètres de fonction	>	III RS485_1	>	WLAN	~
Réglage de la puissance	>	Configuration du système de gestion	>	Mot de passe	U.
🚱 Réglage de l'heure	1 >	Paramètres du dongle	>	DHCP	
†⊥ Conf. comm.	>			Adresse IP	0
0				Masque de sous-réseau	0
				Passerelle	0

• Réglage des paramètres du système de gestion

Connectez-vous à l'application FusionSolar, choisissez Mise en service de l'appareil > Paramètres > Conf. comm. > Configuration du système de gestion, puis définissez les paramètres du système de gestion.



Figure C-3 Réglage des paramètres du système de gestion

• (Facultatif) Réinitialisation du mot de passe WLAN

Connectez-vous à l'application FusionSolar, choisissez Mise en service de l'appareil > Paramètres > Conf. comm. > Réglages WLAN de l'onduleur, puis réinitialisez le mot de passe.

Figure C-4 Réinitialisation du mot de passe WLAN

< Paramètres		<	Conf. comm.		Kéglages WLAN de l'onduleur	Terminer
(B) Paramètres de réseau	>	()(-	Réglages WLAN de Nonduleur	>	Réseau WLAN du routeur	Ð
Paramètres de protection	>	<	Réglages du routeur connecté à Nonduleur	2	Chiffré avec	3
Paramètres de fonction	>		R\$485_1	>	Nouveau mot de passe	ý
E Réglage de la puissance	>		Configuration du système de gestion	>	Niveau de sécurité : Conf. nouveau	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Co Réglage de l'heure	1	E	Paramètres du dongle	>	Mode de commutation de l'antenne	Ý
t⊥ Conf. comm.	>				WLAN AP	×
					Diffusion SSID	~

----Fin

D Arrêt rapide

Nous vous conseillons de vérifier régulièrement que l'arrêt rapide fonctionne normalement.

Lorsque tous les modules PV connectés à l'onduleur solaire sont configurés avec les optimiseurs, le système PV s'éteint rapidement et réduit la tension de sortie de la branche PV à moins de 30 V en 30 secondes.

Effectuez l'étape suivante pour déclencher un arrêt rapide :

- Méthode 1 : pour activer la fonction d'arrêt rapide, vous devez connecter le commutateur d'accès aux broches 13 et 15 du terminal de communication du SUN2000. Par défaut, le bouton est en position fermée. L'arrêt rapide se déclenche lorsque le bouton passe de la position fermée à la position ouverte.
- Méthode 2 : désactivez le bouton CA entre l'onduleur solaire et le réseau électrique. (Si l'onduleur prend en charge la fonction hors-réseau et que le Mode hors-réseau est activé sous Paramètres > Paramètres de fonction sur l'écran d'accueil, désactiver le commutateur CA ne déclenchera pas un arrêt rapide.)
- Méthode 3 : positionnez le commutateur CC situé au bas du SUN2000 sur OFF. (Le fait d'éteindre un commutateur supplémentaire sur le côté CC du SUN2000 ne déclenchera pas un arrêt rapide. La branche PV est susceptible d'être sous tension.)
- Méthode 4 : si AFCI est activé, l'onduleur détecte automatiquement les défaillances d'arc, déclenchant un arrêt rapide.

l'IA (EMMA)

E Assistant gestion de l'énergie optimisé par

L'assistant de gestion de l'énergie optimisé par l'IA (EMMA) fournit des fonctions intelligentes de planification et de gestion de l'énergie. D'après l'analyse du Big Data, il prédit avec précision les courbes de génération et de consommation d'énergie des ménages, et stocke, achète et vend intelligemment l'électricité pour obtenir des performances système optimales, améliorer le taux d'utilisation de l'énergie verte et optimiser les avantages financiers.

• Méthode 1 : Interface utilisateur Web FusionSolar Smart PV Management System

Lorsque le système détermine que l'installation répond aux conditions d'activation de la fonction EMMA, la boîte de dialogue **EMMA** s'affiche. Vous pouvez activer la fonction EMMA lorsque vous y êtes invité. Si vous sélectionnez **Pas maintenant**, vous pouvez

cliquer sur en regard de **EMMA** et activer la fonction EMMA lorsque vous y êtes invité.

• Méthode 2 : Application FusionSolar

Sur l'écran Vue d'ensemble, si le système détermine que l'installation remplit les

conditions d'activation de la fonction EMMA, s'affiche dans le diagramme de flux d'énergie. Vous pouvez appuyer sur cette icône pour activer la fonction EMMA. Vous pouvez également appuyer sur... dans le coin supérieur droit, puis appuyer sur **EMMA**.

- Seuls les propriétaires ont l'autorisation d'activer la fonction EMMA. Une fois la fonction EMMA activée, les propriétaires et les installateurs peuvent consulter les prévisions et analyses pertinentes en matière de revenus et d'énergie.
- Pour plus de détails, reportez-vous aux manuels d'utilisation du FusionSolar Smart PV Management System et de l'application FusionSolar.

FAcronymes et abréviations

L	
LED	diode électroluminescente
М	
MPP	point de puissance maximum
МРРТ	suivi du point de puissance maximum
Р	
PV	photovoltaïque