

### Onduleur triphasé Solis S5

(15 à 20 kW) Manuel d'installation et d'utilisation

Ver. 1.0

Ginlong Technologies Co., Ltd.

57 Jintong Road, Binhai Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang,

315712, Rép. Pop. de Chine

Tél. : +86 (0) 574 6578 1806

Télécopie : +86 (0) 574 6578 1606

Email:info@ginlong.com

Web:www.ginlong.com

Veuillez vous en tenir aux produits réels en cas de divergences dans ce manuel d'utilisation. Si vous rencontrez un problème quelconque sur l'onduleur, veuillez nous contacter muni du numéro de série de l'onduleur. Nous ferons tout notre possible pour répondre à votre question le plus rapidement possible.



Ginlong Technologies Co., Ltd.

## Contenu

1. Introduction	2
1.1 Description du produit	2
1.2 Conditionnement	3
2. Consignes de sécurité	4
2.1 Symboles de sécurité	4
2.2 Consignes générales de sécurité	4
2.3 Avis concernant l'utilisationde sécurité	5
2.4 vis concernant l'utilisation	5
3. Vue d'ensemble	6
3.1 Affichage du panneau avant	6
3.2 Voyants d'état LED	6
3.3 Clavier	6
3.4 LCD	6
4. Manipulation et stockage du produit	7
4.1 Manipulation du produit	7
4.2 Stockage du produit	8
5. Installation	9
5.1 Choisir l'emplacement de l'onduleur	9
5.2 Montage de l'onduleur	11
5.3 Branchements électriques	13
6. Démarrage et arrêt	25
6.1 Démarrer l'onduleur	25
6.2 Arrêter l'onduleur	25
7. Fonctionnement	
7.1 Menu principal	
7.2 Informations	26
7.3 Paramètres	
7.4 Info. Avancées	
7.5 Paramètres avancés	
7.6 Fonction AFC	
8. Entretien	43
8.1 Maintenance du ventilateur	43
9. Dépannage	
10. Caractéristiques	47
11. Annexe	
11.1 Guide de sélection de la norme applicable au réseau	51

# 1. Introduction

#### 1.1 Description du produit

Les onduleurs triphasés Solis S5 intègrent une fonction DRM et de contrôle de la puissance de reflux, qui pourrait convenir aux besoins d'un réseau intelligent.

Ce manuel couvre les modèles d'onduleurs triphasés suivants :

S5-GR3P15K, S5-GR3P17K, S5-GR3P20K, S5-GR3P10K-LV





### 1.2 Conditionnement

Lorsque vous recevez l'onduleur, veuillez vous assurer que toutes les pièces énumérées ci-dessous sont incluses :



S'il manque un élément, veuillez contacter votre distributeur Solis local.

## 2.Consignes de sécurité

## 2.Consignes de sécurité

#### 2.1 Symboles de sécurité

Les symboles de sécurité utilisés dans ce manuel, qui mettent en évidence les risques potentiels pour la sécurité et les informations relatives à la sécurité, sont répertoriés comme suit :



#### AVERTISSEMENT :

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des blessures graves ou la mort.



#### REMARQUE :

Ce symbole indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent endommager ou détruire l'onduleur.





Le symbole ATTENTION, RISQUE D'ÉLECTROCUTION indique des consignes de sécurité importantes qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner une électrocution.

#### ATTENTION :

Le symbole ATTENTION, SURFACE CHAUDE indique des consignes de sécurité qui, si elles ne sont pas correctement suivies, peuvent entraîner des brûlures.

#### 2.2 Consignes générales de sécurité

#### **AVERTISSEMENT**:

Veuillez ne pas connecter le panneau PV positif (+) ou négatif (-) à la terre. Cela pourrait endommager gravement l'onduleur.



#### AVERTISSEMENT :

Les installations électriques doivent être effectuées conformément aux normes de sécurité électrique locales et nationales.





Pour réduire le risque d'incendie, des dispositifs de protection contre les surintensités (OCPD) sont nécessaires pour les circuits connectés à l'onduleur. Les OCPD CC doivent être installés conformément aux exigences locales. Tous les conducteurs des circuits de source et de sortie photovoltaïques doivent être munis de déconnecteurs conformes à l'article 690, partie II du NEC. Tous les onduleurs triphasés Solis disposent d'un interrupteur CC intégré.

#### ATTENTION :



Risque d'électrocution. Ne retirez pas le couvercle. Il n'y a aucune pièce à l'intérieur qui puisse être réparée par l'utilisateur. Confiez l'entretien à des techniciens de maintenance qualifiés et accrédités.



#### ATTENTION :

Les panneaux photovoltaïques (PV) fournissent une tension continue lorsqu'ils sont exposés à la lumière du soleil.



#### ATTENTION :

Risque d'électrocution dû à l'énergie stockée dans les condensateurs de l'onduleur. Ne retirez pas le couvercle pendant 5 minutes après avoir débranché toutes les sources d'alimentation (technicien de service uniquement). La garantie peut être annulée si le couvercle est retiré sans autorisation.

#### ATTENTION :



La température de surface de l'onduleur peut dépasser 75 °C .

Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez PAS la surface lorsque l'onduleur fonctionne. L'onduleur doit être installé hors de la portée des enfants.

#### 2.3 Avis concernant l'utilisation

L'onduleur a été fabriqué conformément aux directives techniques et de sécurité applicables. Utilisez-le uniquement dans des installations qui satisfont aux exigences suivantes :

- 1. Une installation permanente est requise.
- 2. L'installation électrique doit respecter toutes les réglementations et normes applicables.
- 3. L'onduleur doit être installé conformément aux instructions indiquées dans ce manuel.
- 4. L'onduleur doit être installé conformément aux caractéristiques techniques correctes.
- 5. Pour démarrer l'onduleur, l'interrupteur principal d'alimentation du réseau (CA) doit être allumé, avant que l'isolateur CC du panneau PV ne soit mis sous tension. Pour arrêter l'onduleur, l'interrupteur principal d'alimentation du réseau (CA) doit être éteint avant que l'isolateur CC du panneau PV ne soit éteint.

### 2.4 Consignes relatives à la mise au rebut

Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Il doit être séparé et apporté à un point de collecte approprié afin de permettre le recyclage et d'éviter les impacts potentiels sur l'environnement et la santé humaine.



Les règles locales de gestion des déchets doivent être respectées.

## 3. Vue d'ensemble

## 4. Manipulation et stockage du produit

#### 3.1 Affichage du panneau avant



#### 3.2 Voyants d'état LED

	Voyant	voyant	Description
		ON	L'onduleur peut détecter l'alimentation CC.
1	POWER	OFF	Pas d'alimentation CC ou faible alimentation CC.
		ON	L'onduleur fonctionne correctement.
0	FONCTIONNEM	OFF	L'onduleur s'est arrêté pour fournir de
	ENT	CLIGNOTANT	L'onduleur s'est en cours d'initialisation.
		ON	Une alarme ou un défaut est détecté(e).
3	ALARME	OFF	L'onduleur fonctionne sans défaut ni alarme
	Table	au 3.1 Vovant	s indicateurs d'état

#### 3.3 Clavier

Il y a quatre touches sur le panneau avant de l'onduleur (de gauche à droite) : les touches ESC, UP, DOWN et ENTER. Le clavier est utilisé pour :

Faire défiler les options affichées (les touches UP et DOWN), accéder pour modifier
 les paramètres réglables (touches ESC et ENTER).

#### 3.4 LCD

L'écran à cristaux liquides (LCD) à deux lignes est situé sur le panneau avant de l'onduleur et affiche les informations suivantes :

- État de fonctionnement et données de l'onduleur ; Messages de service pour l'opérateur ;
- Messages d'alarme et indications de défaut.

#### 4.1 Manipulation du produit

Veuillez consulter les instructions ci-dessous concernant la manipulation de l'onduleur :

1. Les cercles rouges ci-dessous indiquent les découpes sur l'emballage du produit. Enfoncez les découpes pour former des poignées permettant de déplacer l'onduleur (voir la figure 4.1).



 Ouvrez le carton. En vous faisant aider d'une autre personne, manipulez les deux côtés de l'onduleur au niveau de la zone indiquée en pointillé (voir la figure 4.2).



## 4. Manipulation et stockage du produit

#### 4.2 Stockage du produit

Si l'onduleur n'est pas installé immédiatement, les instructions de stockage et les conditions environnementales sont les suivantes :

- Utilisez l'emballage d'origine pour reconditionner l'onduleur, scellez-le avec du ruban adhésif avec le dessiccateur à l'intérieur de la boîte.
- Entreposez le ou les onduleurs dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- La température de stockage doit être comprise entre -40 °C et 70 °C et l'humidité doit être comprise entre 0 et 95 %, sans condensation.
- N'empilez pas plus de trois (3) onduleurs en hauteur.
- Conservez la ou les boîtes à l'écart des matériaux corrosifs pour éviter d'endommager le boîtier de
- l'onduleur. Inspectez régulièrement l'emballage. Si l'emballage est endommagé (humide, dégâts causés par des parasites, etc.), reconditionnez immédiatement l'onduleur.
- Stockez le ou les onduleurs sur une surface plane et dure sans les incliner ni les positionner à l'envers.
- Après un stockage à long terme, l'onduleur doit être entièrement examiné et testé par un service ou un personnel technique qualifié avant utilisation.
- Le redémarrage après une longue période de non-utilisation nécessite que l'équipement soit inspecté et, dans certains cas, il sera nécessaire de procéder à l'élimination de l'oxydation et de la poussière qui s'est déposée à l'intérieur de l'équipement.

#### 5.1 Sélectionnez un emplacement pour l'onduleur

Pour sélectionner un emplacement pour l'onduleur, les critères suivants doivent être pris en compte :

#### **AVERTISSEMENT : Risque d'incendie**



Malgré une construction soignée, les appareils électriques peuvent provoquer des incendies.

- N'installez pas l'onduleur dans des zones contenant des matériaux ou des gaz hautement inflammables.
- N'installez pas l'onduleur dans des atmosphères potentiellement explosives.

 N'installez pas l'onduleur dans un petit espace fermé où l'air ne peut pas circuler librement. Pour éviter toute surchauffe, assurez-vous toujours que le flux d'air autour de l'onduleur n'est pas bloqué.

- L'exposition à la lumière directe du soleil augmentera la température de fonctionnement de l'onduleur et peut entraîner une limitation de la puissance de sortie. Ginlong recommande d'installer l'onduleur en évitant la lumière directe du soleil ou la pluie.
- Pour éviter une surchauffe, la température de l'air ambiant doit être prise en compte lors du choix de l'emplacement d'installation de l'onduleur. Ginlong recommande d'utiliser un pare-soleil minimisant la lumière directe du soleil lorsque la température de l'air ambiant autour de l'appareil dépasse 40 °C.





#### REMARQUE :

Rien ne doit être stocké sur ou placé contre l'onduleur.



- La visibilité des voyants d'état LED et de l'écran LCD doit être prise en compte.
- Installez verticalement (+/-5°) ou incliné vers l'arrière (<= 15°).
- Ne montez pas l'onduleur sur le mur incliné vers
- l'avant. Ne montez pas l'onduleur à l'horizontale.



- La température du dissipateur thermique de l'onduleur peut s'élever à 167 °F/75 °C.
- L'onduleur est conçu pour travailler dans un environnement extrême avec une plage de température de fonctionnement de :
- -15 °F/ -25 °C à 149 °F/65 °C.
- Lorsqu'un ou plusieurs onduleurs sont installés au même endroit, un dégagement minimum de 500 mm doit être maintenu entre chaque onduleur ou tout autre objet. Le bas de l'onduleur doit avoir un dégagement de 500 mm par rapport au sol.

#### 5.2 Montage de l'onduleur

Dimensions du support de montage :



Reportez-vous aux figures 5.4 et 5.5. L'onduleur doit être monté verticalement. Les étapes de montage de l'onduleur sont les suivantes :

 Reportez-vous à la figure 5.4. Effectuez des trous pour les chevilles en fonction du diamètre du trou du support (Fisher HJ0108 10\*50mm tubulaire extensible pour vis taraudeuses à tête hexagonale creuse ST6.3\*60), en utilisant un perforateur à percussion avec un foret de 10 mm. Les trous doivent être bien perpendiculaires au mur.

La profondeur de perçage des est de 60 mm.



- 2. Assurez-vous que le support est bien à l'horizontale, Et que les repères des trous de montage (sur la figure 3.6) sont correctement marqués. Percez les trous dans le mur au niveau des marques.
- 3. Utilisez les chevilles à expansion appropriées pour fixer le support au mur.



#### AVERTISSEMENT :

L'onduleur doit être monté à la verticale.



 Soulevez l'onduleur et accrochez-le au support et fixez les deux côtés de l'onduleur avec des vis de verrouillage (accessoires).



#### 5. Support antivol (en option)

La fonction de verrouillage antivol (fournie par l'utilisateur) permet à l'onduleur d'être fixé au support pour éviter le vol. Le verrou doit mesurer 5 mm (le diamètre du trou de verrouillage) et doit être de préférence en acier inoxydable.



#### 5.3 Branchements électriques

L'onduleur est doté d'un bornier à connexion rapide, de sorte que le couvercle supérieur n'a pas besoin d'être ouvert pendant le branchement électrique. La signification des symboles de la partie inférieure de l'onduleur est expliquée dans le tableau 5.1 ci-dessous. Toutes les connexions électriques sont conformes aux normes locales ou nationales.

+	Borne d'entrée CC positive	
-	Borne d'entrée CC négative	
DC 1	Borne d'entrée CC	
DC 2	Borne d'entrée CC	
Commutateur CC	Commutateur des bornes d'entrée CC	
COM	RJ45 et bornier pour port de communication RS485	
GRID	Borne de connexion du réseau	
Та	bleau 5.1 Symboles des branchements électriques	

Le raccordement électrique de l'onduleur doit suivre les étapes suivantes :

1. Éteignez l'interrupteur principal (CA) de l'alimentation du réseau.

2. Éteignez l'isolateur CC.

3. Assemblez le connecteur d'entrée PV à l'onduleur.

#### 5.3.1 Mise à la terre

Pour protéger efficacement l'onduleur, deux méthodes de mise à la terre doivent être suivies. Connectez le câble de mise à la terre CA (veuillez vous référer à la section 5.3.3). Connectez la borne de mise à la terre externe.

Pour connecter la borne de mise à la terre sur le dissipateur de chaleur, veuillez suivre les étapes suivantes :

Lorsque plusieurs onduleurs sont utilisés en parallèle, connectez-les tous au même point de

mise à la terre afin d'éliminer la possibilité d'un potentiel de tension entre les mises à la terre

 Préparez le câble de mise à la terre : nous vous recommandons d'utiliser le câble extérieur à âme en cuivre ≥ 16 mm<sup>2</sup>.

2) Préparez les terminaux OT : M6.

#### Important :

de chaque onduleur. de chaque onduleur.

3) Dénudez l'isolant du câble de mise à la terre sur une longueur appropriée (voir la figure 5.8).





#### Important :

B (longueur de dénudage de l'isolant) est de 2 mm à 3 mm plus long que A (zone de sertissage des bornes du câble OT) 2 mm~3 mm.

 Insérez le fil dénudé dans la zone de sertissage de la borne OT et utilisez la pince hydraulique pour sertir la borne sur le fil (voir la figure 5.9).



Après avoir serti la borne sur le fil, inspectez la connexion pour vous assurer que la borne est solidement sertie sur le fil.

5) Retirez la vis du point de mise à la terre du dissipateur de chaleur.

6) Connectez le câble de mise à la terre au point de mise à la terre du dissipateur thermique et serrez la vis de mise à la terre avec un couple de 3 Nm (voir la figure 5.10).



#### Important :

(F

Pour améliorer les performances anti-corrosion,

après l'installation du câble de mise à la terre, il est préférable d'appliquer du silicone ou de la peinture pour le protéger.

#### 5.3.2 Connexion du côté PV de l'onduleur



Avant de connecter l'onduleur, assurez-vous que la tension de circuit ouvert du panneau PV est dans la limite de l'onduleur.



Avant la connexion, veuillez vous assurer que la polarité de la tension de sortie du panneau PV corresponde aux symboles « DC+ » et « DC- ».



Avant de connecter l'onduleur, assurez-vous que la tension de circuit ouvert du panneau PV est dans la limite de l'onduleur.





Veuillez utiliser un câble CC approuvé pour le système PV.

Type de câble	Section tran	sversale (mm²)
Type de cable	Plage	Valeur recommandée
Câble PV générique de l'industrie(modèle : PV1-F)	4,0 ~ 6,0 (12~10 AWG)	4,0 (12 AWG)

Les étapes pour assembler les connecteurs CC sont les suivantes :

- 1. Dénudez le fil CC sur environ 7 mm et démontez l'écrou borgne du connecteur (voir la figure 5.13)
- 2. Insérez le fil dans l'écrou borgne du connecteur et la broche de contact (voir la figure 5.14)
- 3. Sertissez la broche de contact sur le fil à l'aide d'une pince à sertir appropriée (voir la figure 5.15)
- Insérez le connecteur métallique dans le haut du connecteur et serrez l'écrou avec un couple de 2,5 à 3 Nm (voir la figure 5.16).

5. Mesurez la tension PV de l'entrée CC avec un multimètre, vérifier la polarité du câble d'entrée CC (voir la figure 5.17) et assurez-vous que chaque chaîne de tension PV se trouve dans la plage de fonctionnement de l'onduleur. Connectez le connecteur CC à l'onduleur jusqu'à ce qu'un léger clic indique que la connexion est réussie (voir la figure 5.18)





Figure 5.13 Démontez l'écrou borgne du connecteur







Figure 5.16 Connecteur avec écrou borgne vissé





#### Attention :



Si, par inadvertance, vous connectez les entrées CC de manière inversée, ou si l'onduleur est défectueux ou ne fonctionne pas correctement, n'éteignez PAS l'interrupteur CC, car cela endommagerait l'onduleur et entraînerait même un incendie.

Les étapes à suivre sont les suivantes : \*Utilisez un ampèremètre à pince pour mesurer le courant de chaîne CC.

\*S'il est supérieur à 0,5 A, veuillez attendre que l'irradiance solaire diminue jusqu'à ce que le courant descende en dessous de 0,5 A.

\*Seulement une fois que le courant est inférieur à 0,5 A, vous pouvez désactiver les interrupteurs CC et déconnecter les chaînes PV.

Veuillez noter que les dommages dus à des opérations incorrectes ne sont pas couverts par la garantie de l'onduleur.

#### 5.3.3 Connecter le côté réseau de l'onduleur

Pour toutes les connexions CA, un câble 6-16 mm<sup>2</sup>, YJV-0,6/1 kV est nécessaire. Veuillez vous assurer que la résistance du câble est inférieure à 1,5 Ohm. Si le fil mesure plus de 20 m, préférez un câble de 10 à 16 mm<sup>2</sup>.



L'intérieur du connecteur CA signale cinq ports de connexion « L1 », « L2 », « L3 », « N » et « PE  $\bigoplus$  » (voir Figure 5.21). Trois fils de phases sont respectivement connectés aux bornes « L1 », « L2 » et « L3 » ; le fil de terre se connecte au « PE  $\bigoplus$  » ; le fil neutre se connecte à la borne « N » :



	Lettre	Description		
Accessoires	А	Fixation en p	Fixation en plastique (installation auxiliaire)	
	В	Élément de d	Élément de douille	
	С	Adaptateur		
Connecteur	*	Joint	Joint d'étanchéité (épais) pour câble de 12 à 18 mm	
	D	d'étanchéité	Joint d'étanchéité (mince) pour câble 16 à 21 mm	
	E	Boîtier de fixation		
	F	Écrou de blocage		

\*L'ensemble des connecteurs CA a deux bagues d'étanchéité, veuillez vous référer aux différents diamètres de câble pour sélectionner la bague d'étanchéité correspondante.





Les étapes d'installation du connecteur de borne de réseau AC sont les suivantes :

A) Dénudez le manchon isolant du câble sur 70 mm, de sorte que le cuivre dénudé atteigne 9 mm. Passez le câble à travers l'écrou et le manchon de l'élément de douille, insérez les bornes correspondantes et serrez avec une clé Allen (voir figure 5.22). Le couple est de 1,8 à 2,0 Nm.





évidence dans le rectangle en pointillés, voir figure 5.22). La vis Allen peut facilement tomber, ne la dévissez pas complètement.

B) Fixez le support en plastique (serrage auxiliaire) dans l'élément de douille, serrez l'adaptateur dans l'élément de douille, puis serrez l'écrou de blocage avec un couple de 3 à 4 Nm (voir figure 5.23).



C) Connectez le connecteur CA à l'onduleur, puis serrez le connecteur CA dans le sens des aiguilles d'une montre (voir figure 5.24), jusqu'à ce qu'un léger clic indique que la connexion a réussi.



#### 5.3.4 Dispositif max. de protection contre les surintensités (OCPD)

Pour protéger les conducteurs de connexion au réseau CA de l'onduleur, Solis recommande d'installer des disjoncteurs qui protègent contre les surintensités. Le tableau suivant définit les valeurs nominales OCPD pour les onduleurs triphasés 15-20 kW de Solis.

Onduleur	Tension nominale (V)	Courant nominal de ti (A)	Courant pour dispositif de protection (A)
S5-GR3P15K	220/380, 230/400	22,8/21,7	32
S5-GR3P17K	220/380, 230/400	25,8/24,6	40
S5-GR3P20K	220/380, 230/400	30,4/28,9	40
S5-GR3P10K-LV	208/220/240	26,2	40

Tableau 5.2 Classement du réseau OCPD

#### 5.3.5 Connexion de surveillance de l'onduleur

L'onduleur peut être surveillé par Wi-Fi ou GPRS. Tous les appareils de communication Solis sont optionnels (figure 5.25). Pour les instructions de connexion, veuillez vous référer aux manuels d'installation du dispositif de surveillance Solis.



### 5.3.6 Connexion du compteur (en option)

L'onduleur peut fonctionner avec un compteur intelligent triphasé pour obtenir une fonction de gestion de la puissance d'exportation et/ou une fonction de surveillance de la consommation sur 24 heures.

#### REMARQUE



Pour réaliser la fonction de gestion de puissance d'exportation, le compteur intelligent peut être installé du côté du réseau ou du côté de la charge.

Pour obtenir la fonction de surveillance de la consommation 24 heures sur 24, le compteur intelligent ne peut être installé que du côté du réseau.

Deux types de compteurs sont pris en charge :

Compteur de type à insertion directe - Courant d'entrée maximal 80 A (DTSD1352-Type à insertion directe). Compteur de type CT externe - Des CT 150 A/5 A sont fournis (DTSD1352-Type CT externe). Le client peut passer la commande d'un compteur approprié auprès des vendeurs Solis. Vous trouverez ci-dessous les schémas de connexion de différents compteurs se connectant à différents emplacements. Paramètres détaillés veuillez vous référer à la section 7.5.12





L1 L2 L3 N PE Charge

Figure 5.28 Compteur de type CT externe - « Compteur côté réseau »

Flèche CT --> Réseau



## 6.Démarrage et arrêt

#### 5.3.7 Connexion de l'interface logique

L'interface logique est requise par certaines réglementations locales et peut être actionnée par un simple interrupteur ou contacteur (non disponible en Afrique du Sud).

Lorsque l'interrupteur est fermé, l'onduleur peut fonctionner normalement. Lorsque l'interrupteur est ouvert, l'onduleur réduira sa puissance de sortie à zéro dans les 5 secondes.

Les broches 5 et 6 de la borne RJ45 sont utilisées pour la connexion de l'interface logique.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour assembler le connecteur RJ45.

1. Insérez le câble réseau dans la borne de connexion de communication RJ45.



2. Utilisez le dénudeur de fils réseau pour dénuder la couche isolante du câble de communication. Selon la séquence de ligne standard de la figure 5.31, connectez le fil à la prise RJ45, puis utilisez une pince à sertir pour serrer le câble réseau.



3. Connectez la prise RJ45 au DRM (interface logique).

Après la connexion du câble, veuillez vous référer au chapitre 7.5.8.1 pour activer la fonction d'interface logique.

#### 6.1 Démarrer l'onduleur

Pour démarrer l'onduleur, il est important de suivre scrupuleusement les étapes suivantes :

- 1. Commencez par mettre en marche l'interrupteur principal (CA) de l'alimentation réseau.
- Mettez l'interrupteur CC sur ON. Si la tension des panneaux PV est supérieure à la tension de démarrage, l'onduleur s'initialise. La LED d'alimentation rouge s'allume.
- 3. Lorsque le côté CC et le côté CA alimentent tous deux l'onduleur, celui-ci est prêt à générer de l'énergie. Dans un premier temps, l'onduleur vérifie ses paramètres internes et les paramètres du réseau CA, pour s'assurer qu'ils sont dans les limites acceptables. Dans le même temps, la LED verte clignote et l'écran LCD affiche les informations d'INITIALISATION.
- 4. Après 30 à 300 secondes (selon les exigences locales), l'onduleur commence à produire de l'énergie. La LED verte reste allumée en permanence et l'écran LCD affiche « GENERATING ».



#### AVERTISSEMENT :

Ne touchez pas la surface lorsque l'onduleur fonctionne. Il peut être chaud et provoquer des brûlures.

### 6.2 Procédure d'arrêt

Pour arrêter l'onduleur, les étapes suivantes doivent être strictement suivies dans l'ordre exact indiqué.

- 1. Sélectionnez « Hors réseau (Grid Off) » dans les Réglages avancés de l'écran LCD de l'onduleur.
- 2. Éteignez l'interrupteur CA entre l'onduleur Solis et le réseau.

3. Attendez environ 30 secondes (pendant cette période, les condensateurs côté CA dissipent de l'énergie). Si la tension CC de l'onduleur est supérieure au seuil de démarrage, le voyant LED rouge d'ALIMENTATION (POWER) s'allumera. Éteignez l'interrupteur CC.

4. Confirmez que tous les voyants LED s'éteignent (environ une (1) minute).



### ATTENTION:

Bien que le sectionneur CC de l'onduleur soit en position Éteinte (OFF) et que tous les voyants LED soient éteints, les opérateurs doivent attendre cinq (5) minutes après la déconnexion de la source d'alimentation CC avant d'ouvrir l'armoire de l'onduleur. Cela peut prendre jusqu'à cinq (5) minutes pour que les condensateurs côté CC dissipent toute l'énergie stockée.

### 7.Fonctionnement

En fonctionnement normal, l'écran LCD affiche alternativement la puissance de l'onduleur et l'état de fonctionnement (voir la figure 7.1). Vous pouvez faire défiler l'écran manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour accéder au menu principal.



### 7.1 Menu principal

Le menu principal comporte quatre sous-menus (voir la figure 7.1) :

- 1. Information
- 2. Settings
- 3. Advanced Info.
- 4. Advanced Settings

### 7.2 Informations

Le menu principal de l'onduleur Solis triphasé S5 permet d'accéder aux données et informations opérationnelles. Les informations sont affichées en sélectionnant « Information » dans le menu puis en faisant défiler vers le haut ou vers le bas.

Affichage	Durée	Description
V_DC1 350.8V I_DC1 5.1A	10 s	V_DC1 : affiche la valeur de tension de l'entrée 01. I_DC1 : affiche la valeur du courant de l'entrée 01.
V_DC2 350.8V I_DC2 5.1A	10 s	V_DC2 : affiche la valeur de tension de l'entrée 02. I_DC2 : affiche la valeur du courant de l'entrée 02.
V_A 230.4V I_A 8.1A	10 s	V_A : affiche la valeur de tension du réseau. I_A : affiche la valeur du courant du réseau.
V_C 230.4V I_C 8.1A	10 s	V_C : affiche la valeur de tension du réseau. I_C : affiche la valeur du courant du réseau.
Status: Generating Power: 1488W	10 s	Status : affiche l'état instantané de l'onduleur. Power : affiche la valeur de la puissance de sortie instantanée.
Grid Frequency F_Grid 50.06Hz	10 s	F_Grid : affiche la valeur de fréquence du réseau.
Total Energy 0258458 kwh	10 s	Valeur énergétique totale produite.
This Month: 0123kwh Last Month: 0123kwh	10 s	This Month : énergie totale produite ce mois-ci. Last Month : énergie totale produite le mois dernier.
Today: 15.1kwh Yesterday: 13.5kwh	10 s	Today : énergie totale produite aujourd'hui. Yesterday : énergie totale produite hier.
Onduleur N/S 0000000000000	10 s	Affiche le numéro de série de l'onduleur.
Tableau 7.1 Liste des informations		

#### 7.2.1 Écran de verrouillage

Appuyer sur la touche ESC permet de revenir au menu principal. Appuyer sur la touche ENTER verrouille (Figure 7.2 (a)) ou déverrouille (Figure 7.2 (b)) l'écran.

#### 7.3 Settings (Paramètres)

Les sous-menus suivants s'affichent lorsque le menu Settings est sélectionné : 1.Set Time

1.Set Time(Définir l'heure)

2. Set Address

### 7.3.1 Set Time (Définir l'heure)

Cette fonction permet de régler l'heure et la date. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran LCD affiche un écran comme illustré à la figure 7.3.



Appuyez sur les touches UP/DOWN pour régler l'heure et la date. Appuyez sur la touche ENTER pour passer d'un chiffre au suivant (de gauche à droite). Appuyez sur la touche ESC pour enregistrer les paramètres et revenir au menu précédent.

### 7.3.2 Set Adresse (Définir l'adresse)

Cette fonction est utilisée pour définir l'adresse lorsque plusieurs onduleurs sont connectés au moniteur. Le numéro d'adresse peut être attribué de « 01 » à « 99 » (voir Figure 7.4). Le numéro d'adresse par défaut de l'onduleur triphasé Solis est « 01 ».



Appuyez sur les touches UP/DOWN pour définir l'adresse. Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer les paramètres. Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.

#### 7.4 Advanced Info (Informations avancées, réservées aux techniciens)

#### REMARQUE : L'accès à cette dans le menu d

L'accès à cette zone est réservé aux techniciens pleinement qualifiés et accrédités. Entrez dans le menu « Advanced Info. » et « Advanced settings » (mot de passe requis).

Sélectionnez « Advanced Info. » dans le menu principal. L'écran aura besoin du mot de passe comme illustré cidessous :



Figure 7.5 Entrer le mot de passe

Le mot de passe par défaut est « 0010 ».

Veuillez appuyer sur la touche « VERS LE BAS » pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche « VERS LE HAUT » pour sélectionner le numéro.

Après avoir saisi le mot de passe correct, le menu principal affichera un écran pour accéder aux informations suivantes.

### 1.Alarm Message 2. Running message 3.Version 4. Daily Energy 5. Monthly Energy 6. Yearly Energy 7. Daily Record 8.Communication Data 9.Warning Message

Vous pouvez faire défiler l'écran manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour accéder à un sous-menu. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

### 7.4.1 Alarm Message (Message d'alarme)

L'écran affiche les 100 derniers messages d'alarme (voir la figure 7.6). Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.



### 7.4.2 Running Message (Message d'exécution)

Cette fonction permet à la personne chargée de la maintenance de recevoir un message de fonctionnement. Par exemple, la température interne, la norme n° 1, 2, etc.

Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN.

### 7.4.3 Version

L'écran affiche la version du modèle et la version du logiciel de l'onduleur (voir Figure 7.7).



Figure 7.8 Sélectionner la date pour afficher l'énergie quotidienne

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour, le mois et l'année. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.

### 2015-02-22: 051.3kWh 2015-02-23: 061.5kWh

Figure 7.9 Énergie quotidienne

Appuyez sur la touche UP/DOWN pour passer d'une date à une autre.

### 7.4.5 Monthly Energy (Énergie mensuelle)

La fonction sert à vérifier la production d'énergie pour le mois sélectionné.

YES=<ENT> NO=<ESC> Select: 2015-<mark>02</mark>

Figure 7.10 Sélectionner le mois pour afficher l'énergie mensuelle

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour et le mois. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.



Appuyez sur la touche UP/DOWN pour déplacer une date par rapport à une autre.

### 7.4.6 Yearly Energy (Énergie annuelle)

La fonction sert à vérifier la production d'énergie pour l'année sélectionnée.



Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur sur le jour et l'année. Appuyez sur la touche UP pour modifier le chiffre. Appuyez sur ENTER une fois la date définie.

2015: 0017513kWh 2014: 0165879kWh

Appuyez sur la touche UP/DOWN pour passer d'une date à l'autre.

### 7.4.7 Daily Record (Enregistrement quotidien)

L'écran affiche l'historique des modifications des paramètres. Uniquement pour le personnel de maintenance.

Figure 7.13 Énergie annuelle.

#### 7.4.8 Communication Data (Données de communication)

L'écran affiche les données internes de l'onduleur (voir la figure 7.14), réservées aux techniciens de maintenance.



#### 7.4.9 Warning Message

L'écran affiche les 100 derniers messages d'alarme (voir la figure 7.15). Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.



7.5 Advanced Settings (Paramètres avancés) - réservés aux techniciens

#### REMARQUE :

L'accès à cette zone est réservé aux techniciens pleinement qualifiés et accrédités. Veuillez suivre la figure 7.4 pour entrer le mot de passe et accéder à ce menu.

Sélectionnez Advanced Settings dans le menu principal pour accéder aux options suivantes : 1. Select Standard 2. Grid ON/OFF 3. 24H Switch 4. Clear Energy 5. Reset Password 6. Power Control 7. Calibrate Energy 8. Special Settings 9. STD. Mode Settings 10. Restore Settings 11. HMI Update 12. Internal EPM Set 13. External EPM set 14. Restart HMI 15. Debug Parameter 16. DSP Update 17. Compensation Set

#### 7.5.1 Selecting Standard (Sélection de la norme)

Cette fonction est utilisée pour sélectionner la norme de référence du réseau (voir la figure 7.16).



Appuyez sur les touches UP/DOWN pour sélectionner la norme G59/3, UL-480V, VDE0126, AS4777-15, AS4777-02, CQC380A, ENEL, UL-380V, MEX-CFE, C10/11 et la fonction « User-Def ».

Appuyez sur la touche ENTER pour confirmer le réglage.

Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.



La sélection du menu « User-Def » donne accès au sous-menu suivant (voir la figure 7.17),



Vous trouverez ci-dessous la plage de réglage pour « User-Def ». En utilisant cette fonction, les limites peuvent être modifiées manuellement.

OV-G-F1: 50.1-65Hz
OV-G-F1-T: 0.01300S
OV-G-F2: 50.1-65Hz
OV-G-F2-T: 0.01300S
UN-G-F1: 45-59.9Hz
UN-G-F1-T: 0.01300S
UN-G-F2: 45-59.9Hz
UN-G-F2-T: 0.01300S
Restore-T: 10-600S

Appuyez sur les touches UP/DOWN pour faire défiler les éléments. Appuyez sur la touche ENTER pour modifier l'élément en surbrillance. Appuyez à nouveau sur les touches UP/DOWN pour modifier le réglage. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour annuler les modifications et revenir au menu précédent.



#### REMARQUE

Pour différents pays, la norme de réseau doit être définie comme différente en fonction des exigences locales. En cas de doute, veuillez consulter les techniciens de maintenance Solis pour plus de détails.

### 7.5.2 Grid ON /OFF (Réseau Marche/Arrêt)

Cette fonction est utilisée pour démarrer ou arrêter la production d'électricité de l'onduleur triphasé Solis (voir la figure 7.18).



Vous pouvez faire défiler les écrans manuellement en appuyant sur les touches UP/DOWN. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

## 7.Fonctionnement

### 7.5.3 24H Switch (Commutateur 24H)

Cette fonction contrôle l'activation ou la désactivation de la fonction de consommation sur 24 heures (voir Figure 7.19).



consommation seront toujours enregistrées dans le compteur. Jusqu'au lever du soleil, le système recommencera à fonctionner tant que les données du compteur pourront être téléchargées vers le système de surveillance Solis pour calibrer les données de consommation de la charge.

#### 7.5.4 Clear Energy (Effacer les données d'énergie)

La fonction Clear Energy permet de réinitialiser l'historique de rendement de l'onduleur

Ces deux fonctions sont applicables uniquement par le personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur de fonctionner correctement.

### 7.5.5 Reset Password (Réinitialiser le mot de passe)

Cette fonction est utilisée pour définir le nouveau mot de passe du menu « Advanced info. » et « Advanced information » (voir la figure 7.20).



Entrez le bon mot de passe avant de définir un nouveau mot de passe. Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche UP pour corriger la valeur. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage.

Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal

#### 7.5.6 Power control (Contrôle de puissance)

La puissance active et réactive peut être réglée via le bouton de réglage de l'alimentation. Il y a 5 éléments pour ce sous-menu :

 1. Set output power
 2. Set Reactive Power
 3. Out\_P With Restore

 4. Rea\_P avec restauration
 5. Select PF Curve



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

### 7.5.7 Calibrate Energy (Calibrer l'énergie)

L'entretien ou le remplacement peuvent effacer la valeur de l'énergie totale ou générer une valeur différente. Cette fonction permet à l'utilisateur de corriger la valeur de l'énergie totale à la même valeur qu'auparavant. Si le site Web de surveillance est utilisé, les données seront automatiquement synchronisées avec ce paramètre.



Figure 7.20 Calibrer l'énergie

Appuyez sur la touche DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur la touche UP pour corriger la valeur. Appuyez sur la touche ENTER pour exécuter le réglage. Appuyez sur la touche ESC pour revenir au menu principal.

### 7.5.8 Special Settings (Paramètres spéciaux)



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

### 7.5.9 STD Mode settings (Paramètres du mode STD)

Il y a 5 réglages sous STD. Mode settings.

 1. Working mode
 2. Power Rate limit
 3. Freq. Derate set
 4. 10mins OV-G-V set.

 5. Initial Settings



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

## 7.Fonctionnement

#### 7.5.9.1 Activer les paramètres de l'interface logique

Lorsque vous sélectionnez la norme G98 ou G99 pour utiliser la fonction d'interface logique, veuillez suivre les paramètres ci-dessous pour activer le **DRM**. Le réglage par défaut du DRM est « OFF », si le DRM est réglé sur « ON », mais que l'interface logique n'est pas connectée au commutateur ou que le commutateur est ouvert, l'IHM de l'onduleur affichera « Limit by DRM » et la puissance de sortie de l'onduleur sera limitée à zéro.

- 1. Sélectionnez Initial Settings
- 2. Sélectionnez DRM et réglez-le sur « ON »

#### 7.5.10 Restore Settings (Restaurer les paramètres)

Il y a 5 éléments dans le sous-menu de réglage initial.

Le paramètre de restauration permet de définir tous les Paramètres spéciaux de la

section 7.5.8 par défaut. L'écran affiche ce qui suit :



Appuyez sur la touche ENTER pour enregistrer le paramètre après avoir désactivé le réseau. Appuyez sur la touche ESC pour revenir à la moyenne précédente.

### 7.5.11 HMI Update (Mise à jour de l'IHM)

Cette fonction est utilisée pour mettre à jour le programme de l'écran LCD.



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

#### 7.5.12 Internal EPM Set (Definition de l'EPM interne)

#### NOTE:



Cette section comprend deux fonctions liées au compteur intelligent. Veuillez vous référer à la section 5.3.6 pour les schémas de connexion détaillés. Fonction 1 : fonction de gestion de l'alimentation d'exportation interne

Les onduleurs peuvent fonctionner avec un compteur intelligent pour limiter dynamiquement la puissance d'exportation du système. L'injection zéro peut être obtenue. Le compteur intelligent peut être installé soit côté réseau, soit côté charge. **Fonction 2 : Fonction de surveillance de la consommation 24 heures sur 24** Applicable uniquement si le système de surveillance Solis est utilisé.

Les onduleurs peuvent fonctionner avec un compteur intelligent pour surveiller les données de consommation de charge pendant toute la journée et les données seront affichées sur le système de surveillance Solis. Le compteur intelligent ne peut être installé que du côté du réseau.

#### NOTE:



Veuillez vous référer aux instructions ci-dessous pour les différents scénarios d'utilisation. Scénario 1. Seule la fonction 1 est requise

Étape 1 : reportez-vous à la section 5.3.6 pour connecter le compteur intelligent côté réseau ou côté charge. Étape 2 : sélectionnez la section 7.5.12.1 Sélection du mode sur l'option 2 (compteur côté charge) ou

option 3 (compteur côté réseau) selon la configuration.

Étape 3 : configurez la section 7.5.12.2 pour régler la puissance de reflux autorisée. Étape 4 : configurez la section 7.5.12.3 pour activer la fonction de sécurité intégrée (si nécessaire). Étape 5 : configurez la section 7.5.12.4 pour modifier le mode de travail (si nécessaire). **Scénario 2. Les fonctions 1 et 2 sont requises** 

Utilisation d'un compteur intelligent :

Étape 1 : reportez-vous à la section 5.3.6 pour connecter le compteur intelligent côté réseau. Étape 2 : sélectionnez la section 7.5.12.1 Sélection du mode sur l'option 3 (compteur côté réseau). Étape 3 : sélectionnez la section 7.5.3 commutateur 24 h sur « Activé ».

Étape 4 : configurez la section 7.5.12.2 pour régler la puissance de reflux autorisée.

Étape 5 : configurez la section 7.5.12.3 pour activer la fonction de sécurité intégrée (si nécessaire). Étape 6 : configurez le système de surveillance Solis (veuillez vous référer au manuel de l'appareil

de surveillance).

Si le client ne souhaite pas activer la fonction de contrôle de la puissance d'exportation, veuillez modifier la « puissance de reflux » sur la puissance de sortie maximale de l'onduleur à l'Étape 4 OU sélectionner simplement le mode sur « moniteur de consommation » à l'Étape 2 et sauter l'Étape 4-5.

Sélectionnez EPM Settings (Paramètres EMP) dans le menu principal pour accéder aux options suivantes :

1. Mode Select 2. Backflow Power 3. Fail safe ON/OFF 4. Backflow Work Mode

#### 7.5.12.1 Mode Select (Sélection du mode)

Il y a 4 paramètres dans ce menu comme ci-dessous :

1. OFF 2. Meter in Load 3. Meter in Grid 4.Consumption Monitor OFF : les fonctions sont désactivées

Meter in Load (Compteur côté charge) : le compteur intelligent Solis est connecté au circuit de charge. Meter in Grid (Compteur dans le réseau) : le compteur intelligent Solis est connecté au point de connexion au réseau (la puissance de refoulement est par défaut de 0 W).

**Consumption Monitor (Moniteur de consommation) :** Le compteur intelligent Solis est connecté au point de connexion au réseau (le réglage de la puissance de refoulement n'est pas disponible).

#### 7.5.12.2 Backflow Power (Puissance de refoulement)

Le paramètre est utilisé pour définir la puissance d'exportation autorisée vers le réseau. La plage de réglage est comprise entre 00000W et 29900W.



Appuyez sur les touches UP/DOWN pour définir les données. Appuyez sur la touche ENTER pour régler la puissance de refoulement. Appuyez ensuite sur la touches DOWN pour déplacer le curseur, appuyez sur UP pour changer le chiffre.

Appuyez sur la touche ESC pour enregistrer les paramètres et revenir au menu précédent.

### 7.5.12.3 Fail safe (Sécurité intégrée) ON/OFF

Ce paramètre est utilisé pour émettre une alarme (et arrêter également la génération de l'onduleur) lorsque la connexion du compteur est perdue pendant le fonctionnement.

Cela peut empêcher une puissance de refoulement potentielle dans le réseau lorsque le système perd le contrôle.



Il n'est obligatoire d'activer cette fonction que lorsque l'onduleur est installé au Royaume-Uni en raison de la réglementation G100. Pour les autres régions, les clients peuvent activer ou désactiver la fonction à leur guise.



#### REMARQUE :

Lorsque la fonction de sécurité est activée et que le compteur CT est déconnecté d'une manière ou d'une autre, l'onduleur arrête la génération et émet une alarme « Failsafe » sur l'écran LCD. Lorsque la fonction de sécurité est désactivée et que le compteur CT est déconnecté d'une manière ou d'une autre, l'onduleur conservera la puissance de sortie de la dernière mesure lorsque le compteur CT était connecté. Après un redémarrage, l'onduleur produira à pleine puissance sans limite.

#### 7.5.12.4 Backflow Work Mode (Mode de travail de refoulement)

Ce sous-menu est utilisé pour définir le mode de travail de refoulement : 01, 02. « 01 » est le mode par défaut.



Mode « 01 », comme le montre la figure 7.28, en mode de limitation moyenne, la puissance de sortie de chaque phase est la moyenne de la puissance de charge triphasée, et elle est supérieure à la phase de la puissance la plus basse en trois phases.



Mode « 02 », comme le montre la figure 7.29, en mode de limitation par phase, l'onduleur génère

uniquement la puissance qui équivaut à l'une des puissances de charge triphasées qui est la puissance de charge la plus basse d'une certaine phase.



#### 7.5.13 External EPM Set (Définition de l'EPM externe)

Ce paramètre ne doit être activé que lorsque le périphérique EPM externe Solis est utilisé. Deux options

sont disponibles : 5G-EPM et Others-EPM.



L'option 5G-EPM Failsafe doit être activée lorsque le dispositif EPM de la série 5G est utilisé. L'option Others-EPM Failsafe doit être activée lorsque le dispositif EPM de la série 2G est utilisé. Une seule option peut être activée à la fois.

### 7.5.14 Restart HMI (Redémarrer l'IHM)

La fonction est utilisée pour redémarrer l'IHM.



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

### 7.5.15 Debug Parameter (Paramètre de débogage)

Cette fonction est réservée au personnel de maintenance du fabricant.

### 7.5.16 DSP Update (Mise à jour du DSP)

La fonction est utilisée pour mettre à jour le DSP.



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

### 7.5.17 Compensation Set (Définir la compensation)



Cette fonction est réservée uniquement au personnel de maintenance. Une mauvaise manipulation empêchera l'onduleur d'atteindre la puissance maximale.

#### 7.6 Fonction AFCI

Les onduleurs Solis ont la fonction AFCI intégrée qui peut détecter le défaut d'arc sur le circuit CC et arrêter l'onduleur pour éviter un incendie.

### 7.6.1 Activer la fonction AFCI

La fonction AFCI peut être activée dans les cas suivants :

Chemin : Advanced Setting -> Password: 0010 ->Special Settings -> AFCI Set -> AFCI

ON/OFF -> ON



#### Avertissement :

;
ļ

Le « Niveau AFCI » est réservé UNIQUEMENT aux techniciens Solis. Ne modifiez pas la sensibilité, sinon cela entraînera de fréquentes fausses alarmes ou des dysfonctionnements. Solis n'est pas responsable de tout autre dommage causé par des modifications non autorisées.

#### **REMARQUE** :

Le réglage correspond également à l'état actuel qui peut être utilisé pour inspecter l'état ON/OFF de la fonction AFCI.

#### 7.6.2 Défaut d'arc

En fonctionnement normal, si un arc électrique est détecté, l'onduleur s'arrête et émet l'alarme suivante :



L'installateur doit inspecter minutieusement le circuit CC pour s'assurer que tous les câbles sont correctement fixés.

Une fois que le problème du circuit CC a été résolu ou qu'il est confirmé comme étant correct, appuyez sur

« ESC » pendant 3 secondes et attendez que l'onduleur redémarre.

L'onduleur triphasé Solis ne nécessite aucun entretien régulier. Cependant, nettoyer la poussière du dissipateur thermique aidera l'onduleur à dissiper la chaleur et à augmenter sa durée de vie. La poussière peut être enlevée à l'aide d'une brosse douce.

#### ATTENTION : Ne touchez pa

Ne touchez pas la surface de l'onduleur lorsqu'il fonctionne. Certaines parties de l'onduleur peuvent être chaudes et provoquer des brûlures. Éteignez l'onduleur (reportez-vous à la section 6.2) et attendez que l'onduleur refroidisse avant toute opération de maintenance ou de nettoyage.

L'écran LCD et les voyants d'état LED peuvent être nettoyés avec un chiffon humide s'ils sont trop sales pour être lus.



#### REMARQUE :

N'utilisez jamais de solvants, de matériaux abrasifs ou corrosifs pour nettoyer l'onduleur.

### 8.1 Maintenance du ventilateur

Si le ventilateur ne fonctionne pas correctement, l'onduleur ne sera pas refroidi efficacement et cela peut affecter le fonctionnement correct de l'onduleur.

Par conséquent, il est nécessaire de nettoyer ou de remplacer tout ventilateur cassé comme suit :

- 1. Débranchez l'alimentation secteur.
- 2. Mettez l'interrupteur CC en position « OFF ».
- 3. Attendez au moins 10 minutes.
- 4. Débranchez toute connexion électrique.
- 5. Placez l'onduleur sur la plateforme.

6. Retirez les 4 vis de la plaque du ventilateur et extrayez lentement le ventilateur.



7. Débranchez le connecteur du ventilateur avec précaution et retirez le ventilateur.

8. Nettoyez ou remplacez le ventilateur. Assemblez le ventilateur sur le rack.

9. Branchez le câble électrique et réinstallez le ventilateur. Redémarrez l'onduleur.

## 9. Dépannage

L'onduleur est conçu conformément aux normes internationales les plus importantes liées au réseau et aux exigences de sécurité et de compatibilité électromagnétique. Avant sa livraison au client, l'onduleur a été soumis à plusieurs tests pour garantir son fonctionnement optimal et sa fiabilité.

En cas de défaut, l'écran LCD affichera un message d'alarme. Dans ce cas, l'onduleur peut cesser d'alimenter le réseau. Les descriptions des défauts et leurs messages d'alarme correspondants sont listés dans le tableau 9.1 :

Message d'alarme	Description du défaut	Solution	
Pas d'alimentation	ll n'y a pas d'alimentation de l'onduleur sur écran LCD	1.Vérifiez les connexions d'entrée PV 2.Vérifiez la tension d'entrée CC (monophasé >120V, triphasé >350V) 3. Vérifiez si PV+/- est inversé	
L'écran LCD affiche toujours l'initialisation en cours	Impossible de démarrer	<ol> <li>Vérifiez si le connecteur de la carte principale ou de la carte d'alimentation est fixé.</li> <li>Vérifiez si le connecteur DSP de la carte d'alimentation est fixé.</li> </ol>	
OV-G-V01/02/03/04	Surtension du réseau	<ol> <li>La résistance du câble CA est trop élevée. Remplacez le câble du réseau par un câble de plus grande taille</li> <li>Ajustez la limite de protection si cela est autorisée par la société d'électricité.</li> </ol>	
UN-G-V01/02	Sous-tension du réseau		
OV-G-F01/02	Surfréquence du réseau	<ol> <li>Utilisez la fonction de Réglage Utilisateur pour ajuster la limite de protection si cela est autorisé par la société d'électricité.</li> </ol>	
UN-G-F01/02	Sous-fréquence du réseau		
G-IMP	Impédance de réseau élevée		
NO-GRID	Aucune tension de réseau	<ol> <li>1. Vérifiez les connexions et l'interrupteur de réseau.</li> <li>2. Vérifiez la tension du réseau à l'intérieur de la borne de l'onduleur.</li> </ol>	
OV-DC01/02/03/04	Surtension CC	1.Réduisez le nombre de modules installés en série	
OV-BUS	Surtension du bus CC	1. Vérifiez la connexion de l'inducteur de	
UN-BUS01/02	Sous-tension du bus CC	2.Vérifiez la connexion à entraînement	
GRID-INTF01/02	Interférence au niveau du réseau	1 Redémarrez l'onduleur	
OV-G-I	Surintensité du réseau	2. Remplacez la carte d'alimentation	
IGBT-OV-I	Surintensité de IGBT		
DC-INTF OV-DCA-I	Surintensité d'entrée CC	<ol> <li>Redémarrez l'onduleur</li> <li>Identifiez et retirez la chaîne du MPPT défaillant</li> <li>Remplacez la carte d'alimentation</li> </ol>	
IGFOL-F	Échec du suivi du courant du réseau	1. Redémarrez l'onduleur ou contactez	
IG-AD	Échec de l'échantillonnage du courant du réseau	l'installateur.	

Message d'alarme Description du défaut		Description du défaut	Solution	
	OV-TEM	Surtempérature	<ol> <li>Vérifiez la ventilation autour de l'onduleur.</li> <li>Par temps chaud, vérifiez si l'onduleur est exposé à la lumière directe du soleil.</li> </ol>	
	INI-FAULT	Défaut du système d'initialisation		
	DSP-B-FAULT	Défaut de communication entre le DSP principal et esclave	1. Redémarrez l'onduleur ou contactez l'installateur.	
	12Power-FAULT	Défaut d'alimentation 12V	1	
	PV ISO-PRO 01/02	Protection d'isolation PV	<ol> <li>Retirez toutes les entrées CC, reconnectez et redémarrez l'onduleur un par un.</li> <li>Identifiez la chaîne qui a provoqué le défaut et vérifiez l'isolation de la chaîne.</li> </ol>	
	ILeak-PRO 01/02/03/04	Protection contre les courants de fuite	<ol> <li>Vérifiez la connexion CA et CC</li> <li>Vérifiez la connexion du câble à l'intérieur de l'onduleur.</li> </ol>	
	RelayChk-FAIL Échec de la vérification du relais	1. Redémarrez l'onduleur ou contactez		
	DCinj-FAULT	Courant d'injection CC élevé	l'installateur.	
	Auto-détection AFCI (modèle avec module AFCI) Défaut d'auto-détection du module AFCI		1. Redémarrez l'onduleur ou contactez un technicien.	
	Protection contre l'arc (modèle avec module AFCI)	Arc détecté dans le circuit CC	<ol> <li>Vérifiez s'il y a un arc au niveau de la connexion de l'onduleur et redémarrez l'onduleur.</li> </ol>	
	Reve-DC	Connexion inversée de l'une des chaînes CC	<ol> <li>Veuillez vérifier la polarité de la chaîne PV des onduleurs, si les chaînes sont connectées à l'envers, veuillez attendre la nuit où l'irradiance solaire est faible et le courant de la chaîne PV tombe en dessous de 0,5 A. Éteignez les deux interrupteurs CC et réglez le problème de polarité.</li> </ol>	
	Écran éteint avec l'application du courant continu	Onduleur endommagé à l'intérieur	<ol> <li>N'éteignez les interrupteurs CC car cela pourrait endommager l'onduleur.</li> <li>Veuillez attendre jusqu'à ce que l'irradiance solaire diminue et utilisez un ampèremètre à pince pour confirmer que le courant de chaîne est inférieur à 0,5 A, puis éteignez les interrupteurs CC.</li> <li>Veuillez noter que tout dommage causé par une utilisation incorrecte n'est pas couvert par la garantie de l'appareil.</li> </ol>	

Tableau 9.1 Message de défaut et description

## 9. Dépannage

#### **REMARQUE:**

Si l'onduleur affiche l'un des messages d'alarme listés dans le tableau 9.1, veuillez éteindre l'onduleur (Veuillez vous référer à la section 6.2 pour arrêter votre onduleur) et attendez 15 minutes avant de le redémarrer (Veuillez vous référer à la section 6.1 pour démarrer votre onduleur). Si le défaut persiste, veuillez contacter votre distributeur local ou le centre de maintenance. Veuillez garder à portée de main les informations suivantes avant de nous contacter.

- 1. uméro de série de l'onduleur triphasé Solis ;
- 2. om du distributeur/revendeur de l'onduleur triphasé Solis (si disponible) ;
- 3. ate d'installation.

- escription du problème (c'est-à-dire le message d'alarme affiché sur l'écran LCD et l'état des voyants d'état LED. D'autres lectures obtenues à partir du sous-menu « Information » (Veuillez vous référer à la section 6.2) seront également utiles.);
- 5. onfiguration du panneau PV (par exemple, nombre de panneaux, capacité des panneaux, nombre de chaînes, etc.);
- 6. V s coordonnées.

Modèle	S5-GR3P15K
Tension d'entrée CC max. (Volts)	1 100
Tension continue nominale (Volts)	600
Tension de démarrage (Volts)	180
Plage de tension MPPT (Volts)	1601000
Courant d'entrée max. (Ampères)	32+32
Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères)	40+40
Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max.	2/4
Puissance de sortie nominale (Watts)	15 000
Puissance de sortie max. (Watts)	16 500
Puissance de sortie apparente max. (VA)	16 500
Tension nominale du réseau (Volts)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Courant nominal de sortie (ampères)	22,8/21,7
Courant de sortie max. (Ampères)	23,8
Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale)	>0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard)
THDi (à la puissance de sortie nominale)	< 2 %
Fréquence nominale du réseau (Hertz)	50/60
Plage de fréquence de fonctionnement (Hertz)	4555 ou 5565
Rendement max.	98,6 %
Rendement EU	98,0 %
Dimensions	310L*563H*219P (mm)
Poids	18,8 kg
Topologie	Sans transformateur
Autoconsommation (nuit)	< 1 W (nuit)
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ℃ +60 ℃
Humidité relative	0~100 %
Indice de protection	IP66
Émission de bruit (typique)	<60 dBA
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur redondant intelligent
Altitude de fonctionnement max.	4 000 m
Norme de connexion du réseau	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, JEC 60068, JEC 61682, EN 50530
Norme de sécurité/CEM	CEI 62109-1/-2, CEI 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Connexion CC	Connecteur MC4
Connexion CA	Prise pour connexion rapide
Affichage	LCD, 2 × 20 Z.
Connexions de communication	RS485, DO, DI, Optional: Wi-Fi, GPRS
Conditions de garantie	5 ans (extensible à 20 ans)

## 10. Caractéristiques

Modèle	S5-GR3P17K
Tension d'entrée CC max. (Volts)	1 100
Tension continue nominale (Volts)	600
Tension de démarrage (Volts)	180
Plage de tension MPPT (Volts)	1601000
Courant d'entrée max. (Ampères)	32+32
Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères)	40+40
Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max.	2/4
Puissance de sortie nominale (Watts)	17 000
Puissance de sortie max. (Watts)	18 700
Puissance de sortie apparente max. (VA)	18 700
Tension nominale du réseau (Volts)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Courant nominal de sortie (ampères)	25,8/24,6
Courant de sortie max. (Ampères)	27,0
Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale)	>0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard)
THDi (à la puissance de sortie nominale)	< 2 %
Fréquence nominale du réseau (Hertz)	50/60
Plage de fréquence de fonctionnement (Hertz)	4555 ou 5565
Rendement max.	98,7 %
Rendement EU	98,1 %
Dimensions	310L*563H*219P (mm)
Poids	20,0 kg
Topologie	Sans transformateur
Autoconsommation (nuit)	< 1 W (nuit)
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ℃ +60 ℃
Humidité relative	0~100 %
Indice de protection	IP66
Émission de bruit (typique)	<60 dBA
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur redondant intelligent
Altitude de fonctionnement max.	4 000 m
Norme de connexion du réseau	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, JEC 60068 JEC 61683 EN 50530
Norme de sécurité/CEM	CEI 62109-1/-2, CEI 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Connexion CC	Connecteur MC4
Connexion CA	Prise pour connexion rapide
Affichage	LCD, 2 × 20 Z.
Connexions de communication	RS485, DO, DI, Optional: Wi-Fi, GPRS
Conditions de garantie	5 ans (extensible à 20 ans)

Modèle	S5-GR3P20K
Tension d'entrée CC max. (Volts)	1 100
Tension continue nominale (Volts)	600
Tension de démarrage (Volts)	180
Plage de tension MPPT (Volts)	1601000
Courant d'entrée max. (Ampères)	32+32
Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères)	40+40
Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max.	2/4
Puissance de sortie nominale (Watts)	20 000
Puissance de sortie max. (Watts)	22 000
Puissance de sortie apparente max. (VA)	22 000
Tension nominale du réseau (Volts)	3/N/PE, 220/380, 230/400
Courant nominal de sortie (ampères)	30,4/28,9
Courant de sortie max. (Ampères)	31,8
Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale)	>0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard)
THDi (à la puissance de sortie nominale)	< 2 %
Fréquence nominale du réseau (Hertz)	50/60
Plage de fréquence de fonctionnement (Hertz)	4555 ou 5565
Rendement max.	98,7 %
Rendement EU	98,1 %
Dimensions	310L*563H*219P (mm)
Poids	20,0 kg
Topologie	Sans transformateur
Autoconsommation (nuit)	< 1 W (nuit)
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ℃ +60 ℃
Humidité relative	0~100 %
Indice de protection	IP66
Émission de bruit (typique)	<60 dBA
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur redondant intelligent
Altitude de fonctionnement max.	4 000 m
Norme de connexion du réseau	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 64825, EN 5630
Norme de sécurité/CEM	CEI 62109-1/-2, CEI 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
Connexion CC	Connecteur MC4
Connexion CA	Prise pour connexion rapide
Affichage	LCD, 2 × 20 Z.
Connexions de communication	RS485, DO, DI, Optional: Wi-Fi, GPRS
Conditions de garantie	5 ans (extensible à 20 ans)

Modèle	S5-GR3P10K-LV	
Tension d'entrée CC max. (Volts)	1 100	
Tension continue nominale (Volts)	330	
Tension de démarrage (Volts)	180	
Plage de tension MPPT (Volts)	160500	
Courant d'entrée max. (Ampères)	32+32	
Courant d'entrée de court-circuit max. (Ampères)	40+40	
Nombre de MPPT/Nombre de chaînes d'entrée max.	2/4	
Puissance de sortie nominale (Watts)	10 000	
Puissance de sortie max. (Watts)	11 000	
Puissance de sortie apparente max. (VA)	11 000	
Tension nominale du réseau (Volts)	3/PE~208/220/240	
Courant nominal de sortie (ampères)	26,2	
Courant de sortie max. (Ampères)	28,8	
Facteur de puissance (à la puissance de sortie nominale)	>0,99 (0,8 en avance - 0,8 en retard)	
THDi (à la puissance de sortie nominale)	< 2 %	
Fréquence nominale du réseau (Hertz)	50/60	
Plage de fréquence de fonctionnement (Hertz)	4555 ou 5565	
Rendement max.	98,0 %	
Rendement EU	97,5 %	
Dimensions	310L*563H*219P (mm)	
Poids	20,0 kg	
Topologie	Sans transformateur	
Autoconsommation (nuit)	< 1 W (nuit)	
Plage de température ambiante de fonctionnement	-25 ℃ +60 ℃	
Humidité relative	0~100 %	
Indice de protection	IP66	
Émission de bruit (typique)	<60 dBA	
Système de refroidissement	Refroidissement par ventilateur redondant intelligent	
Altitude de fonctionnement max.	4 000 m	
Norme de connexion du réseau	G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61883, EN 50530	
Norme de sécurité/CEM	CEI 62109-1/-2, CEI 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4	
Connexion CC	Connecteur MC4	
Connexion CA	Prise pour connexion rapide	
Affichage	LCD, 2 × 20 Z.	
Connexions de communication	RS485, DO, DI, Optional: Wi-Fi, GPRS	
Conditions de garantie	5 ans (extensible à 20 ans)	

### 11.1 Guide de sélection de la norme applicable au réseau



#### **REMARQUE :** Veuillez vérifier si le réglage du code de réseau est conforme aux exigences locales.

Pour différents pays et régions, il faut sélectionner le code de réseau correspondant dans l'écran LCD de l'onduleur pour répondre aux exigences du fournisseur de réseau local. Cette instruction indique comment modifier le code de réseau et quel code doit être sélectionné dans différents endroits.

La liste suivante décrit les options de norme applicable au réseau de l'onduleur qui sont sujettes à changement. Elle est fournie à titre de référence seulement. En cas de doutes ou d'incertitudes, veuillez consulter le service après-vente de Solis pour confirmation.

Pour régler le bon code de réseau, veuillez saisir le chemin suivant : Réglages avancés -> Mot de passe : 0010 -> Sélection de la norme

Les limites de protection détaillées peuvent être consultées lorsque vous sélectionnez le code. Veuillez sélectionner « Sauvegarder et envoyer » pour appliquer le code.

N°	Code dans l'écran LCD	Pays/Région	Commentaires
1	VDE4015	Allemagne	Pour le réseau basse tension de l'Allemagne
2	EN50549 PO	Pologne	Pour le réseau basse tension de la Pologne
3	EN50549 NL	Pays-Bas	Pour le réseau basse tension des Pays-Bas
4	EN50438 L	-	Exigence générale EN50438 qui peut être utilisée en Autriche, à Chypre, en Finlande, en République tchèque, en Slovénie, etc.
5	EIFS-SW	Suède	Pour le réseau basse tension de la Suède
6	France	France	Pour le réseau basse tension de la France
7	C10/11	Belgique	Pour le réseau basse tension de la Belgique
8	NRS097	Afrique du Sud	Pour le réseau basse tension de l'Afrique du Sud
9	CEI0-21	Italie	Pour le réseau basse tension de l'Italie
10	EN50549L (EN50549-1)	-	Exigence générale EN50549-1 qui est conforme aux exigences locales de la plupart des pays européens
11	G98	Royaume-Uni	Pour le réseau basse tension du Royaume-Uni <16A
12	G99	Royaume-Uni	Pour le réseau basse tension du Royaume-Uni > 16A

## 11. Annexe

N°	Code dans l'écran LCD	Pays/Région	Commentaires
13	G98 NI	Irlande du Nord	Pour le réseau basse tension de l'Irlande du Nord <16A
14	G99 NI	Irlande du Nord	Pour le réseau basse tension de l'Irlande du Nord >16A
15	User-define	-	Limites de protection sur mesure
16	Gen50	-	Générateur connecté, déclassement de fréquence, 50 Hz
17	Gen 60	-	Générateur connecté, déclassement de fréquence, 60 Hz
18	DK1	Est du Danemark	Pour le réseau basse tension de l'Est du Danemark
19	DK2	Ouest du Danemark	Pour le réseau basse tension de l'Ouest du Danemark
20	50438IE	Irlande	Pour le réseau basse tension de l'Irlande
21	RD1699	Espagne	Pour le réseau basse tension de l'Espagne
22	EN50549	-	Exigence générale EN50549 qui peut être utilisé à Chypre, en Finlande, en République tchèque, en Slovénie, en